

PRINCIPIOS BASICOS EN TELECOMUNICACIONES

Técnicas de Acceso Múltiple





Introducción

En las comunicaciones inalámbricas, es conveniente que el usuario móvil pueda enviar y recibir información en forma simultanea hacia y desde la estación base. A esta "simultaneidad" se la denomina "DUPLEXION" (duplexing).

Para lograr la "duplexión", existen técnicas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

- Frecuency Division Duplexing (FDD).
- Time Division Duplexing (TDD).



Introducción

El método de *Frecuency Division Duplexing* (FDD) provee dos frecuencias distintas para cada usuario.

Dicho método requiere la presencia de un dispositivo denominado "**Duplexor**", en el aparato móvil, permitiendo la recepción y transmisión simultanea.


La separación entre la frecuencias de Tx y de Rx es constante para todos los canales.



Introducción


Otro método de "duplexión" es el *Time Division Duplexing (TDD)*, el cual utiliza un canal de frecuencia por usuario y mediante el uso de ranuras de tiempo para Tx y para Rx, se da la sensación de "simultaneidad" al usuario.


(Nótese que este método no es "full duplex" en estricto rigor.)



ACCESO MULTIPLE


Los métodos de acceso múltiple permiten compartir un recurso (canales de radio) entre una gran cantidad de usuarios.














ACCESO MULTIPLE








METODOS DE ACCESO MÚLTIPLE

- Acceso múltiple por división de frecuencia FDMA
- Acceso múltiple por división de tiempo TDMA
- Acceso múltiple por división de código CDMA
- Acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal -OFDMA
- Acceso múltiple por división de espacio SDMA
- Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones – Acceso al medio – CSMA/CD




METODOS DE ACCESO MÚLTIPLE






METODOS DE ACCESO MÚLTIPLE




FDMA Frequency Division Multiple Access




- Se asignan canales individuales a cada usuario.
- Los canales son asignados de acuerdo a la demanda.
- Una frecuencia es para Tx y otra para Rx.
- Normalmente FDMA se combina con multiplexing FDD (ej: sistema AMPS).
- Transmisión en forma continua y simultanea.
- BW de FDMA es de 30 kHz. (Banda Angosta).



FDMA Frequency Division Multiple Access



☐ FDMA



ESTACION BASE


ESTACION MOVIL


TDMA

Time Division Multiple Access



 Divide el canal en slots de tiempo






TDMA Time Division Multiple Access



☐ TDMA/FDD:

FRECUENCIA



TDM-TDMA



 Un solo canal puede soportar 4, 6 y 8 conversaciones si cada conversación es dividida en fragmentos relativamente cortos, se asignan a una ranura de tiempo y se transmiten en ráfaga en forma sincronizada. Una vez que la última ranura es transmitida, el proceso se repite.






Desventajas de TDMA

- Una de las desventajas de TDMA es que cada usuario tiene una ranura de tiempo asignada. Sin embargo, cuando un usuario cambia de una celda a otra (handover), no tiene una ranura asignada. Además, si todas las ranuras están ocupadas en la siguiente celda, la llamada se puede perder. De forma similar, si todas las ranuras de la celda en la cual se encuentra un usuario están ocupadas, este no recibirá un tono de marcación.
- Otro problema con TDMA es que esta sujeto a distorsión por multipath. Una señal procedente de una torre a un móvil puede provenir de diferentes direcciones, puede haber rebotado por varios edificios antes de llegar, lo que puede causar interferencia.





SSMA

CDMA Code Division Multiple Access

- La señal del mensaje en Banda Angosta es multiplicada por un señal de BW larga, llamada señal ensanchada (código PN ortogonal).
- En CDMA se utiliza la misma portadora y los usuarios transmiten en forma simultanea.
- Cada usuario utiliza un "codeword" en cada conexión el que es ortogonal con los otros.




Figure 51: CDMA allows all users access to their entire allocated spectrum.



CDMA

- Si la potencia de cada usuario no es controlada por la E.B.
 - problema cercano-lejano.
- Este problema aparece cuando muchos usuarios acceden al mismo canal
 - ¿ Qué sucede?

Se captura la señal que llega con mayor potencia y genera un piso de ruido muy alto.

El problema cercano-lejano, es indeseado, por lo que se utiliza un detector de alta potencia y se compara con la deseada.

SSMA




Características de CDMA

- Se utiliza la misma frecuencia.
- Se combina con TDD o FDD.
- Al aumentar el Nº de usuarios aumenta el piso de ruido de manera lineal.
- Si se tuviese un número infinito de códigos ortogonales, no existiría limitación en el Nº de usuarios, pero...
- Al aumentar nº de usuarios aumenta la probabilidad de error (sube el piso de ruido en forma lineal). Además, el número de códigos ortogonales no es infinito, ya que esta limitado por la cantidad de bits dedicados a formar dicho código ortogonal.

SDMA

Space Division Multiple Access

- Controla la energía irradiada por cada usuario en el espacio.
- La sectorización de antenas es una técnica SDMA
- Se utilizan antenas adaptivas.



FDMA-SDMA








Figure 3: Channels F1-Fn are divided into 7 groups (G1-G7). Each site is assigned a frequency group different from adjacent sites to minimize co-channel interference.


OFDMA





OFDMA








ESQUEMAS DE ACCESO AL MEDIO

Packet Radio Multiple Access



- Los Abonados intentan acceder a un canal único en forma no coordinada.
- La transmisión se logra usando ráfagas de datos.
- Cuando dos transmisores acceden la mismo tiempo ocurren colisiones.
- Al detectar colisiones, la estación base alerta a los usuarios para que vuelvan a transmitir.
- Los abonados transmiten y esperan respuesta de la estación base: ACK > Indica que ha recibido exitosamente
- NACK>Indica que no se recibió y deberá retrasmitir





- Es fácil de implementar
- Eficiencia de bajo espectro
- Los abonados utilizan técnicas de contienda para transmitir en un canal común.
- Protocolos ALOHA: Cada abonado transmite cada vez que tenga información que enviar. Luego espera la respuesta de la estación base (Ack o Nack), si se produjo colisión esperará un tiempo aleatorio antes de intentar nuevamente.
- La ventaja es que podemos atender a muchos abonados con un muy pequeño Overhead.

PROTOCOLOS Packet Radio Multiple Access



ALOHA Puro:

- •Es un Método de acceso aleatorio.
- •El usuario transmite apenas tiene información que enviar.
- •Si hay colisión espera un tiempo aleatorio y retransmite.
- •El numero de usuarios aumenta el retardo
- V_p es el doble de la duración de un paquete
- •La probabilidad de no colisión: e-2R

PROTOCOLOS Packet Radio Multiple Access ALOHA Ranurado:




- •El tiempo se divide en ranuras iguales.
- •Los abonados poseen relojes sincronizados y transmiten solo al comienzo de cada ranura de tiempo (Distribución discreta de paquetes), con esto se evitan colisiones parciales de paquetes.
- •Al aumentar e numero de usuarios el retardo experimenta un gran crecimiento.
- V_p es igual a la duración de un paquete


•La probabilidad de no colisión: **e**-R


•El Throughput: **T=Re**-R


CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access











CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access





CSMA

Carrier Sense Multiple Access

•CSMA 1-persistente:

- -Detección canal libre ⇒ transmisión
- -Si hay colisión espera un t aleatorio

•CSMA no-persistente:

- -Igual que 1-persistente..
- -Si detecta canal ocupado⇒ espera t aleatorio y vuelve a detectar canal

•CSMA p-persistente:

- -Aplicado a canales ranurados
- -Canal desocupado \Rightarrow transmite (en 1º ranura prob. p, 2º con Prob. 1-p)
 - -Si canal ocupado, espera siguiente ranura





FIN



