% de restes induits liés aux pannes machines / trafic

Objectif

<= 405 /1 000 000

Description de l'indicateur

Taux de restes liés à la technique induits par les pannes machine par rapport au trafic tout flux confondus.

C'est le cumul des restes induits par les pannes machines PF/GF, préparatrices,TCC, vidéocodage, y compris en fonctionnement en mode dégradé.

Le total des restes induits de la journée postale par centre est le résultat d'un échange entre la filière technique (Chargé Territorial des Operations) et la filière production (RIO, RLP, ...).

Calcul de l'indicateur

Restes induits:

Cumul des restes de toutes les machines pendant la période considérée.

Trafic:

Cumul du trafic journalier de tous les sites de traitement pendant la période considérée.

cumul des restes induits de la période

Taux de restes induits = -----

cumul du trafic journalier de la période

Source des données

Son@te (restes induits)
Syspeo (trafic journalier)

Fréquence d'analyse Mensuelle

Version 1 du