

GIDE UTILIZASYON

Kokiy Vertikalizatè ak Kokiy Lannuit

Présantasyon

- Kokiy vertikalizatè-a ka soutenni kò-a oben manm yo lè moun-nan doubout.
- Kokiy lannuit la pévant déformasyon pandan soumèy avèk pozisyon adapté.

Mis an plas

- Kouché oben aseyé pasyan-an selon endikasyon praticyen-an.
- Glisé kokiy-la anba zòn pou souteniw en suivan repé yo.
- Fèmen kwèt yo nan lòd indikéy — toujou kòmansé otan milye.
- Vérifiyé pa ni pli an po.

Pwogram pòt

- Pòt lannuit : respèktéy sèriyézman.
- Pòt pou vertikalizasyon : toujou avèk sipèvizyon.
- Pa chanjé réglaj san avis praticyen-ou.

Antrétyèn

- Essuyé avèk lenz tjan imilid ak désinféktan dou.
- Sèch an lè — janmen ba soley ni bò radyatè.
- Vérifiyé mouss ak kwèt avan chak itilizasyon.

Sin ki alèté

- Roujè, mak oben plè an pwen kontakt.
- Chanjman tonus oben konpòtman an anòmal.
- Kwèt oben bòkol ki pété — pa itilizé.

+594 5 94 28 28 08 · contact@orthoespace3d.fr · WhatsApp disponib

Si ou pa sèten, kontakte ortopedis ou anvan ou itilize.

Ortho Espace 3D — Rémire-Montjoly · Kourou · Saint-Laurent-du-Maroni — Tél. +594 5 94 28 28 08 — contact@orthoespace3d.fr