
## DESCENTES DE CHARGES


**OBJECTIF** 

NOTIONS FONDAMENTALES


**EXERCICES DE FORMATION** 





## DETERMINER LES CHARGEMENTS A APPLIQUER SUR LES STRUCTURES :



## DETERMINER LES CHARGEMENTS A APPLIQUER SUR LES STRUCTURES :








#### LE POIDS DES MATERIAUX

# FAIRE UN SCHEMA DE LA COMPOSITION DE MATERIAUX



RECHERCHER le poids des matériaux :

Tuiles:

Panneau:

Isolant:

Plaque de plâtre :

1) plaque de plâtre

2) isolant

(3) chevron

(4) contre liteau

5 volige ou panneau de particules

(6) liteau


(7) film non tissé

(8) ossature intermédiaire

DOC FOURNISSEURS + BASE DE
DONNEES + EXPERIENCE + « FUSIBLES DU
BON SENS »

### LE POIDS DES MATERIAUX

## Chargement G: Composition d'une toiture



Estimons le poids propre des éléments :

Tuiles: 45 daN/m<sup>2</sup> rampant  $\rightarrow$  0.45 kN/m<sup>2</sup>

Panneau : 15 daN/m<sup>2</sup>  $\rightarrow$  0.15 kN/m<sup>2</sup>

Isolant : 4 daN/m<sup>2</sup> → 0.04 kN/m<sup>2</sup>

Plaque de plâtre :  $0.013 \times 900 = 11.7 / m^2 \rightarrow 0.12 \text{ KN/m}^2$ 

DETERMINER LES
CHARGEMENTS EN
CHARGES SURFACIQUES

ATTENTION AUX UNITES



## Le matériau couvre l'ensemble de la surface

ex : tuiles, panneaux, isolants, plaque de plâtre ...

Le poids est donné en charge surfacique, il n'y a pas de transformation à effectuer :

exemple: poids surfacique des tuiles =  $45 \frac{daN}{m^2}$ on pourra également écrire  $0,45 \frac{kN}{m^2}$ 



Le poids est donné en poids volumique, <u>on multiplie le poids volumique par l'ép du matériau</u>

 $pv \times ep$ 

exemple: Panneau PP de 19 mm sur un plancher,

Poids volumique du PP, 700 daN/m3

Charge surfacique =  $700 \, daN/m3 \, x \, 0.019 \, m = 13.3 \, daN/m^2$ 

On pourra également écrire 0,133 kN/m²

#### TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES

## Le matériau ne couvre pas l'ensemble de la surface

ex: liteaux, chevrons, pannes ...

On connaît

La section,


Le poids volumique du matériau,

L'entraxe (distance entre barres : liteaux, chevrons ...)

b,h


e

pv





### TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES



On effectue la transformation suivante

 $b \times h \times pv$ 

en faisant attention aux unités

exemple: liteaux de  $30 \times 40$  (mm) tous les 30 cm


Poids volumique du bois , 500 daN/m3 ,  $5kN/m^2$ 

(on prendra 500 daN/m3 si l'on ne connaît pas la catégorie de résistance du bois)

Charge surfacique = 
$$\frac{0.03 \times 0.04 \times 500}{0.3} = \frac{2 daN}{m^2}$$

On pourra également écrire 0,02 kN/m²

### TRANSFORMER LE POIDS DES MATERIAUX EN CHARGES SURFACIQUES



On effectue la transformation suivante

$$\frac{b \times h \times pv}{e}$$

en faisant attention aux unités

Exemple: chevrons de  $60 \times 90$  (mm) tous les 50 cm en C22

Poids volumique du bois, 4,10 kN/m3


(on prendra 500 daN/m3 si l'on ne connaît pas la catégorie de résistance du bois)

Charge surfacique = 
$$\frac{0.06 \times 0.09 \times 4.1}{0.5} = 0.044. kN / m^2$$

On pourra également écrire 4,4 daN/m²

### CHARGES LINEIQUES – CHARGES PONCTUELLES









## On assimilera un ensemble de charges pontuelles à une charge répartie lorsque :

- les charges ponctuelles sont de même intensité
- les charges ponctuelles possèdent le même entraxe
- les charges ponctuelles sont≥ à 4






## BANDE DE CHARGEMENT (ENTRAXE) – PORTEE



# BIEN FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LA PORTEE ET LA BANDE DE CHARGEMENT




## BANDE DE CHARGEMENT (ENTRAXE) – PORTEE



# BIEN FAIRE LA DISTINCTION ENTRE LA PORTEE ET LA BANDE DE CHARGEMENT


## TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE

$$p_{charge.lin\'eique} = q_{surfacique} \times e_{entraxe}$$



#### TRANSFORMER UNE CHARGE SURFACIQUE EN CHARGE LINEIQUE

$$p_{charge.lin\'eique} = q_{surfacique} \times e_{entraxe}$$



Entraxe pannes 2m

Portée des pannes 5m

Charges sur pannes 0.9kN/m<sup>2</sup>

Charge linéique sur panne en kN/m ?

### CHARGES LINEIQUES – CHARGES PONCTUELLES


### TRANSFORMER DES CHARGES PONCTUELLES EN CHARGE LINEIQUE








## Pour transformer des charges pontuelles en une charge répartie





On appliquera la transformation suivante:


$$p = \frac{F}{a}$$

Exemple ci contre:

$$F = 1.2 \underline{kN}$$
$$a = 1.50 m$$

#### LE POIDS PROPRE DES PIECES QUE L'ON VERIFIE







On détermine le poids propre par « mètre linéaire » :

 $b \times h \times pv$ 

exemple:  $chevron 60 \times 90 (mm)$ 

poids volumique 500 daN/m²ı

poids propre du chevron =  $0.06 \times 0.09 \times 500 = 2.7 \text{ daN/m}$ 

on pourra écrire également 0,027 kN/m

exemple :


poutre porteuse en lamellé collé 115 x 550 (mm) GL24h

poids volumique 3,80 kN/m²


*poids propre de la poutre* =  $0,115 \times 0,550 \times 3,8 = 0,218 \text{ kN/m}$ 

on pourra écrire également 21,8 daN/m

## L'APPLICATION DES CHARGEMENTS CLIMATIQUES S ET W










#### ATTENTION AUX PIECES CONTINUES SUR APPUIS



Méthode des bandes de chargements (C'est une méthode approchée)

$$P1 = q \times (b + \frac{a}{2})$$

$$P2 = q \times (\frac{a}{2})$$

Méthode PFS (cette méthode est la méthode juste)

$$P1 = \frac{q \times (a+b)^2}{2a}$$

$$P2 = q(a+b) - \frac{q \times (a+b)^2}{2a}$$


Si le porte à faux est minime (b<a/4), la différence entre les deux méthodes est de 4%.

On pourra appliquer la méthode par bandes de chargements.



Nota : la poutre portée (solive) est isostatique


#### ATTENTION AUX PIECES CONTINUES SUR APPUIS



Méthode des bandes de chargements (C'est une méthode approchée)

$$P2 = a \times q$$

$$P1 = 0.5 a \times q$$



Méthode calculatoire

(Cette méthode est la méthode juste)

$$P2 = 1.25 a \times q$$

$$P1 = 0.375 \ a \times q$$

La différence est de 25%. Si l'on utilise la méthode par bande de chargement on majorera le résultat par 1.25 pour la poutre centrale et par 0.75 pour les poutres latérales.



Nota : la poutre portée (solive) est hyperstatique

