

Composition de l'ouvrage

Angle toiture 36%, 19,8°

G charges permanentes

Tuiles méridionales

Liteaux 30 x 40 (mm) entraxe 35 cm

Contre liteaux 30 x 40 (mm) posés sur les chevrons

Pare pluie

Voliges ep 22 mm

Chevrons 70 x 90 (mm) C18 entraxe 50 cm


Pannes 75 x 175 (mm) C22

Ferme sur poteau


Poinçon 150 x 150 arba 75 x 175 entrait 75 x 175

Poteau 150 x 150

S neige, 36 daN/m² h







1- Chargement G en kN/m² de toiture

Chargement G

Tuiles (documentation) 0,450 kN/m² Uiteaux 0.03 m x 0.04 m x 5 kN/m³ / 0.35 m = 0,017 kN/m² Contre liteaux 0.03 m x 0.04 m x 5 kN/m³ / 0.5 m = 0,012 kN/m²

Pare pluie négligé

Voliges 5 kN/m3 x 0.022 m = $0,110 \text{ kN/m}^2$

0.59 kN/m²

Chevrons en équivalent kN/m²

Chevrons (0.07 m x 0.09 m x 5 kN/m3) / 0.5 m 0.06 kN/m²

Chevrons en kN/m

Chevrons 0.07 m x 0.09 m x 5 kN/m3 0.03 kN/m

Pannes en kN/m

Panne 0.075 m x 0.175 m x 5 kN/m3 0.07 kN/m

Estimation du poids de la ferme


Longueur arbas + entrait = $1.5 \text{ m} \times 2 + 2.9 \text{ m} = 5.9 \text{ m}$

Longueur poinçon = 1 m

Poids de la ferme = $(0.075 \times 0.175 \times 5 \text{ kN/m}^2 \times 5.9 \text{ m}) + (0.15 \times 0.15 \times 5 \text{ kN/m}^2 \times 1 \text{ m}) = 0.5 \text{ kN}$

Estimation poids d'un poteau Longueur poteau 3,00 m Poids poteau = (0.15 x 0.15 x 5 kN/m3 x 3.00 m) = 0.34 kN


2- Modélisation d'un chevron



G = (poids du chargement sur les chevrons x entraxe) + poids propre du chevron G $(0.59 \text{ kN/m}^2 \times 0.5) + 0.03 \text{ kN/m} = 0.33 \text{ kN/m}$

S = (poids de la neige en $kN/m^2h x$ cos angle de la toiture) x entraxe S = 0.36 $kN/m^2h x$ cos 20°x 0.5 m = **0.17 kN/m**

4- Modélisation panne sablière




Méthode par bande de chargement

Bande de chargement de la sablière = 1,515 / 2 + 0,452 = 1.20 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne G $(0.59 \text{ kN/m}^2 + 0.06 \text{ kN/m}^2) \times 1.2) + 0.07 \text{ kN/m} = \textbf{0.85 kN/m}$

S = (poids de la neige en $kN/m^2h x$ cos angle de la toiture) x entraxe S = 0.36 $kN/m^2h x$ cos 20°x 1.2 m = **0.41 kN/m**

5- Modélisation panne faitière



Méthode par bande de chargement


Bande de chargement de la faitière = 1,515 m

G = (poids du chargement sur les pannes x entraxe) + poids propre de la panne G $(0.59 \text{ kN/m}^2 + 0.06 \text{ kN/m}^2) \times 1.52) + 0.07 \text{ kN/m} = 1.05 \text{ kN/m}$

S = (poids de la neige en kN/m²h x cos angle de la toiture) x entraxe

 $S = 0.36 \text{ kN/m}^2\text{h x cos } 20^{\circ}\text{x } 1.52 \text{ m} = 0.51 \text{ kN/m}$

6- Modélisation ferme sur poteau



F1 = action à l'appui de la panne sablière sur la ferme

 $F1_G = 0.85 \text{ kN/m} \times 4.7 \text{ m} / 2 = 2.00 \text{ kN}$

 $F1_S = 0.41 \text{ kN/m x } 4.7 \text{ m} / 2 = 0.96 \text{ kN}$

F2 = action à l'appui de la panne faitière sur la ferme

 $F2_G = 1.05 \text{ kN/m x } 4.7 \text{ m } / 2 = 2.47 \text{ kN}$

 $F2_S = 0.51 \text{ kN/m x } 4.7 \text{ m} / 2 = 1.20 \text{ kN}$

7- Charge G et S en pied de poteau

R1 = action à l'appui du poteau sur le sol

. $F1_G + F_G2/2 + poids$ ferme /2 + poids poteau . $F1_S + F2_S$ / 2

 $R1_G = 2.00 \text{ kN} + 2.47 \text{ kN} / 2 + 0.5 \text{ kN} / 2 + 0.34 \text{ kN} = 3.83 \text{ kN}$

 $R1_S = 0.96 \text{ kN} + 1.20 \text{ kN} / 2 = 1.56 \text{ kN}$