Informatik

Christian Speich

2010/2011

Inhaltsverzeichnis

In halts verzeichn is

Teil I Kommunikation und Netze

1 Vorbemerkungen

1.1 Begriffe

Information beseitigte Ungewissheit

Kommunikation Informationsübermittelung

- elementares Bedürfnis der Menschen
- wesentliche Triebkraft der Entwicklung der Gesellschaft

1.2 Beispiele der Kommunikation

Rauchzeichen Buschtrommeln Brieftauben Sprache Schrift Signale Telegraphie Fernsehen IT-Systeme

1.3 IT-Systeme

Sind Computer mit Übertragungsmedien, Koppelelemente und peripheren Geräte (Mensch-Maschiene-Dialog). Eigene Begriffsbildung beim Netzen dient dazu, der Komplexität der Problematik Herr zu werden.

1 Vorbemerkungen

2 Nachrichten und Signale

Signal elementare Informationsträger mit folgenden Eigenschaften:

- Gebunden an Übertragungsmedien
- Unterliegt einer zeitlichen Veränderung (Zeitfunktion)

Nachricht Sammlung von Signalen

2.1 Übertragung von Signalen


2.2 Analoge und digitale Signale

Ein Signal nimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert w an: w(t)


2.2.1 Kontinuierliche oder diskrete Signale

Ein Signal kann sowohl im Wert als auch in der Zeit kontinuierlich oder diskret sein.


Zeit- und wertkontinuierlich:



Wertdiskret und zeitkontinuierlich:



Wertkontinuierlich und zeitdiskret:




Wert- und zeitdiskret:



2 Nachrichten und Signale

2.2.2 Quantisierung von analogen Signalen

Ist die Zuordnung von Zeitintervallen und Klassifizierung in diskrete Werte.



Digitales Signal endlich viele Werte


Binär zwei Werte

Ternär drei Werte

analoges Signal unendlich viele Werte


2.3 Schritt- und Übertragungsgeschwindigkeit

Einheitsschritt T_s Zeitdauer für die Übertragung eines Signals:



Schrittgeschwindigkeit $S = \frac{1}{T_s}$ Maßeinheit: Baud

Signal Kennzustand für die Dauer eines Einheitsschrittes




2.3.1 Übertragungsgeschwindigkeit

$$U = bit/s$$

Wichtig: Bei nicht-binärer Übertragung U!= S

Beispiel: Übertragung mit 4 Kennzuständen



In einem Einheitsschritt können 2 Bit übertragen werden (S=1; U=2)

2.4 Übertragungsmedien

Art	Vorteile	Nachteile	
elektrischer Strom	Kostengünstig, (stabil)	Große Entfernungen, bauliche	
(Metallkabel)		Eingriffe	
Radiowellen, Infrarot,	Kein Medium nötig	Langsam, störanfällig, u.U.	
Mikrowelle (Luft, Va-		Störquelle, Energiebedarf	
kuum)			
Lich (LWL)	Extrem schnell, hoher Durch-	Teuer, reparaturunfreundlich	
	satz		

2.4.1 Bemerkungen

Elektrischer Strom

Material: Kupfer — bestes Preis/Leistungsverhältnis Aufbau: Twised Pairs - Verdrillte Kabelpaare (Verringerung von Interferenzen) Koaxialkabel

Elektromagnetische Wellen

Bedingung: Sender und Empfänger (Realisationen) müssen quasioptisch verbunden sein. Zusätzliche Empfangseinrichtung notwendig. Problem: Abschirmung der übertragenen Informationen

Licht

Basis: Bessere Kodierungsmöglichkeit (Multiplex) des Lichtes Vorteil: keine elektromagnetischen Störungen

2 Nachrichten und Signale

3 Datenübertragung

3.1 Spannungs-Zeit-Diagramm

Bestand einer Nachrichtenübertragung:

- 1. Start- und Stoppsignal
- 2. eigentliche Nachricht
- 3. Paritätssignal (Sicherheitsinformation)

Betrachtung zunächst an der Übertragung binärer Signale (0=+15, 1=-15) Grundlage: RS 232 - Standard der seriellen Datenübertragung

- Kufperkabel
- Spannung zwischen 3 und 15 Volt (0 Volt nicht zu gelassen)
- Ruhezustand: -15V
- Startbit: +15V
- Stoppbit: -15V (1/1,5/2 Bit)
- Paritätsbit

Parität: gerade oder ungerade bedeutet, dass die Anzahl der übertragenen 1-Informationen durch das Paritätsbit zu einer geraden/ungeraden Zahl ergänzt wird.

Bei binärer Information entspricht die Baudzahl der Zahl der übertragenen Bits(einschließlich Startt-/Stopp-/Paritätsbit).

Übliche Baudzahlen: 110, 300, 600, 1200, ..., 115200 Übliche Anzahl der Datenbits: 4, 5, 6, 7, 8

Bemerkungen:

1. Spannungs-Zeit-Diagramme werden üblicherweise für die serielle Datenübertragung angefertigt (Bitfolge nacheinander).

Zur Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit kann die die parallele Datenübertragung dienen (mehrere Bit werden gleichzeitig übertragen — teurer).

3 Datenübertragung

2. Zur Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit kann auch eine Übertragung mit mehr als 2 Kennzuständen verwendet werden.

• 4 Kennzustände: 1Baud = 2bit

• 8 Kennzustände: 1Baud = 3bit

3. Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit auch durch Verkürzung des Einheitsschrittes möglich (begrenzt)

3.2 Modulationsarten

3.2.1 Modulierung als Rechtecksignale

Grundlage: Fourier-Synthese

$$f(t) = \sum_{i=1}^{\infty} a_i \cdot sin(i \cdot t) + b_i \cdot cos(i \cdot t)$$

3.2.2 Frequenzmodulation

3.2.3 Amplitudenmodulation

3.2.4 Phasenumtastung

Binäre Werte werden einer Phasenverschiebung zugeordnet:

 $\mathbf{0} = 0 \cdot \lambda$

 $\mathbf{1} = \frac{1}{4} \cdot \lambda$

Erweiterung Quad Phase Shift Keying

 $\mathbf{00} = 0 \cdot \lambda$

 $\mathbf{01} = \frac{1}{4} \cdot \lambda$

 $10 = \frac{1}{2} \cdot \lambda$

 $11 = \frac{3}{4} \cdot \lambda$

14

Bemerkung Mit Hilfe eines Modems können im Frequenzbereich des der Telefonie (300-3400 Hz) digitale in analoge Signale umgewandelt werden und umgekehrt.

3.3 Gleichzeitige Übertragung mehrerer Nachrichten (Multiplexverfahren)



Zeitmultiplexing Unterteilung der Zeit in kleine Teilintervalle. Periodisch wird jeder zu übertragenden Nachricht ein Teilintervall zugeordnet.

Frequenzmultiplexing Aufprägung mehrerer Nachrichten in unterschiedlichen Frequenzbereichen auf eine Grundfrequenz und Zerlegung des gesamten Frequenzspektrumsbeim Empfänger.

Oversampling: Abtasten mit dem mehrfachen der Grundfrequenz.

3.4 Hardwarebandbreite und Bitübertragung

Hardware kann Spannung nicht in beliebig kurzen Intervallen wechseln. Das Rechteckdiagramm ist eine Idealisierung. Deswegen Begrenzung der höchsten Geschwindigkeit eines Signals.

Bandbreite B ist eine Eigenschaft des Übertragungsmediums. (Maßeinheit: Herz)

3.5 Nyquist-Theorem

Stellt Zusammenhang zwischen der Bandbreite des Übertragungssystems und der theoretischen Höchstgeschwindigkeit D dar:

$$D = 2 \cdot B \cdot log_2 k$$

k ... Anzahl der Kennzustände

D . . . theoretische Höchstgeschnwindigkeit in $\frac{Bits}{Sekunde}$

3.6 Handshake und Betriebsarten

Handshake bezeichnet den Austausch von Informationen über die Sende- und Empfangsbereitschaft zusätzlich zur eigentlichen Nachrichtenübertragung.

Polling Gegenstelle wird zyklisch auf Sendebereitschaft abgefragt

Vorteil: einfache Realisierung

Nachteil: keine Sendung zum beliebigem Zeitpunkt

Software-Handshakeing Mitteilung des Senders an den Empfänger, dass Sendebereitschaft vorliegt(XON) oder nicht (XOFF)

Nachteil: 3 Leitungen (2 Nachrichten + 1 Signal)

Vorteil: große Entfernungen "noch machbar". (bidirektional)

Hardware-Handshakeing Sendung der Informationen: 0(Ready) durch Empfänger an DTR (Data Terminal Ready). Oder Sendung von 1 (Busy=Empfangsbuffer voll).

Vorteil: Empfangszustand jedes Teilnehmers ist jederzeit verfügbar.

Nachteil: Zur Realisierung werden 7 Datenleitungen benötigt.

3.7 Ethernet

Ethernet ist grundlegende Norm für die Datenübertragung.

Netzmafia Ethernet Typen

Bestandteile

- Medium: Koaxialkabel, Twisted Pair (Steckverbindungen)
- Übertragungsrate: z.B. 10Mbit/s
- Maximale Ausdehnung des Netzes: 2500m(Signallaufzeit/-stärke)
- Zugriffsverfahren: deterministische und stochastische Zugriffsverfahren
- Protokoll: Paketinformationen, Adressen
- Beziehungen zum OSI-Schichtenmodell

3.8 Paket

Ergänzungen Übertragendes Paket besteht aus Frame und Datenblock. Frame beinhaltet im Header die Synchronisationsinformation.

- Asynchrone Übertragung Sender und Empfänger müssen ihre Übertragung zeitlich nicht verabreden (Notwendigkeit von Signalen, die Beginn und Ende der Übertragung eines Zeichens kennzeichnen)
- Synchrone Übertragung Empfangstakt wird auf Sendetakt abgestimmt Im Header des Pakets (durch Übertragung eines Synchronisationszeichens, etwa ASCII-SYN). Nach Empfang der Zeichenfolge "rastet Empfänger ein.

Am Ende des Paketes werden Prüfsummen- bzw. CRC-Informationen über den Datenblock gesendet (Sicherung) und der Block wird abgeschlossen.

3.9 Betriebsarten

Simplex Kommunikation in einer Richtung

Halbduplex Wechselseitige Nutzung der Übertragungsmedien zum Senden und Empfangen

Duplex Beide Teilnehmer sind über den gesamten Zeitraum Sender und Empfänger zugleich.

3 Datenübertragung

4 Computernetze

4.1 Netztopologien

Bustopologie

Vorteile • Einfache Realisierung

Nachteile • Alle Teilnehmer müssen sich die max. Datengeschwindigkeit teilen

- Bei defektem Bussegment Erreichbarkeit einiger Rechner nicht gesichert
- Terminator erforderlich (Abschlusswiderstand)

Beispiele ISDN, ThinWire-Koaxialkabel

4.2 Sterntopologie

Vorteile • Unabhängigkeit der einzelnen Computer

Nachteile • Aufwendigkeit

• Bei Defekt des zentralen Computers/Koppelelements kein Betrieb möglich

Beispiele Ethernet

4.3 Ringtopologie

Vorteile • Betrieb kann bei Ausfall eines Ringsegments aufrecht erhalten werden

Nachteile • Kommunikation immer nur zwischen zwei Computern

Beispiele Token-Ring, FDDI

4.4 Maschentopologie

Vorteile • Sehr effiziente Kommunikation zwischen den Computern möglich

4 Computernetze

Nachteile • Extrem aufwendig

Beispiele

4.5 Baumtopologie

Vorteile • Aufgabenstruktur kann abgebildet werden

Nachteile • Oft nur temporäre Lösung

Beispiele

4.6 Zugriffsverfahren

4.6.1 Vorüberlegung Signallaufzeit

Bei jedem Kabel existiert eine Konstante k, mit welcher die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektrischer Signale beschrieben wird. (Vakuum: 1.0c, Koaxialkabel: 0.77c, TwistedPair 0.66c)

Zwischen Station A und B soll kommuniziert werden. Station A sendet zum Zeitpunkt t eine Nachricht. Station B sendet eine Nachricht zum Zeitpunkt t+T-dt. Siehe Zeichnung

Für die Information das eine Nachricht erfolgreich von Station A zur Station B übermittet worden ist wird die doppelte Signallaufzeit 2T mit $T = d/k^*c$, wobei d - Räumliche Entfernung, c - Lichtgeschwindigkeit, k - Materialkonstante.

Signallaufzeit spielt bei Zugriffsverfahren eine besondere Rolle.

4.6.2 Deterministische Zugriffsverfahren

Problem Wollen mehrere Computerpaare gleichzeitig im Netz (z.b. Ring) kommunizieren, kann es zur Kollision kommen. Die Pegel der Nachrichten können sich überlagern oder auslöschen, wodurch die Signalfolge unbrauchbar wird.

Ausweg Einrichtung eines Berechtigungszeichens zum Senden (Token): nur der zeitweilige Besitzer des Zeichens darf senden. Nach Übermittlung wird das Token-Element weitergegeben.

4.6.3 Stochastische Zugriffsverfahren

Unter Verwendung von Zufallsinformationen wird der Zugriff einzelner Computer auf Netzwerkverbindungen reguliert.

Ursprung: ALOHA-Verfahren (1970 Uni Hawaii) Funknetz wird nach dem Prinzip betrieben: Jeder darf zu jedem Zeitpunkt senden; Bestätigung über separaten Kanal.

Bei Bestätigung -> Weitersenden

Bei ausbleibender Bestätigung (Kollision) -> zufällige Wahl eines neuen neuen Sendezeitpunktes

=> Datenstau wird abgebaut

Optimale Sendeverhältnisse, wenn 18

Modifikation jeder darf nur zu Beginn eines festgelegten Zeitintervalls versuchen zu senden.

CSMA/CD-Verfahren (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect)

- Hineinhören in die Leitung
- Falls freie Leitung: Sendebeginn
- Mithören während der gesamten Sendung
- Falls Kollision: Sendende Stationen produzieren JAM-Signal.
- Übertragung der Datenpakete wird abgebrochen
- Sendewillige Stationen warten einen zufällig bestimmten Zeitraum und versuchen es erneut

JAM-Signal 32bit-Folge: 101010...

Wichtig Für die Erkennung von Kollisionen muss die Dauer Übertragung eines Datenblocks mindestens 2T betragen.

Beispiel 10Base-Ethernet => 10Mbit/s, 2,5km Stationsentfernung, 64byte Paketgröße => 512bit. t = 51,2 Mikro Sekunden. 10Base -> Koaxialkabel => k=0,77 Zurückgelegter Weg der Nachrichtenspitze im Koaxialkabel: $0,77*3*10^5*51,2*10^-3=11827m$

2T = 2,16e-4 Sekunden

4 Computernetze

Merke

- \bullet Der Konfliktparameter k=Maximale Signallaufzeit / Nachrichtenübertraungszeit muss kleiner 1 sein
- \bullet Bei den üblichen Netzstandards ergibt sich für die größte zulässige Netzlänge und die kleinste zulässige Paketgröße k ungefähr $0{,}21$

 $Wartezeit = ZZ \cdot T$

ZZ Zufallszahl aus $0 < ZZ < 2^n$

N - Anzahl der Wiederholungen (max 10)