净水器滤芯更换与冲洗指南

一、什么时候考虑更换滤芯

滤芯寿命与额定净水量、原水水质、用水量和运行时间有关，不能用固定月份替代设备判断。

滤芯寿命低于 20% 时应准备更换；低于 10% 或设备报警时应尽快更换。

出水流量明显下降、口感或气味异常、TDS 去除率持续下降时，也应检查滤芯和进水条件。

二、更换前的准备

先核对设备品牌、型号和滤芯型号，准备同型号新滤芯。

确认进水阀门和电源状态，按说明书要求泄压并准备接水容器。

如果说明书没有提供步骤，或操作涉及承压管路和电路，不要自行拆装。

三、更换后的冲洗

按说明书要求冲洗新滤芯，冲洗时间以具体型号为准。

检查各接口是否渗水，观察出水流量和气味是否恢复正常。

需要复位时，只执行说明书规定的复位操作，复位不代表旧滤芯恢复过滤能力。

四、安全提示

发现漏水、漏电、冒烟、焦糊味或设备异常停机时，立即停止使用并断电，联系专业售后。

TDS 只反映溶解性总固体水平，不能单独证明水质安全。