家庭设备节能与用电安全指南

一、空调节能

设定温度应结合室外温度、房间面积和体感调整，避免长时间设置过低。

保持门窗关闭和滤网清洁，能减少无效运行和能耗。

短时间离开时可按说明书选择节能或定时模式，长时间不用应断电。

二、除湿机节能

除湿时尽量关闭门窗，保持房间相对封闭，减少湿气持续进入。

湿度达到舒适范围后可适当提高设定值，避免压缩机长时间连续运行。

水箱过满会影响运行，使用连续排水时应检查排水管是否畅通。

三、净水器用电与用水

制水量、运行时长和滤芯状态应结合统计周期分析。

滤芯到期后及时更换，避免因流量下降导致设备长时间运行。

长期不用时按说明书断电、冲洗并做好防漏检查。

四、用电安全

不要多个大功率设备共用一个插排，避免插头过热。

发现电源线破损、插座发黑、冒烟、焦糊味或明显漏水时立即停用。

不建议自行拆机、改装电路或短接安全保护装置。