K6320

Engine control
module relay II

5   X6320

MRII_87
4.0
RT/WS/GE

7   X20

MRII_87
4.0
RT/WS

1   X10016

F17
10A

2   X10016

30<17
1.5
RT/WS/GE

X1275   X1275   X1275   X1275   X1275   X1275   X1275   X1275

87<17   87<17   87<17   87<17   87<17   87<17   87<17   87<17
0.5   0.35   0.5   0.75   0.5   0.5   0.5   0.5
RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE   RT/WS/GE

23   X1746

A65

ABS/DSC control module

1   X6120

Y6120

Evaporative
emission valve

8   X10156

K96

Fuel pump
relay

2   X1869

A169

Switching centre

2   X1713

Y31

Fuel changeover circuit

1   X1779

A205

Control unit, electrical catalytic converter

1   X1714

M119

Leakage diagnosis pump

2   X1658

R33

Steering angle sensor

S2

Ignition switch

3 X33

15U3

2.5
GN

1 X10176

F21

5A

10 X10016

15<21

0.5
GN/RT

X1163 X1163 X1163

15<21 15<21 15<21

0.5 0.5 0.5
GN/RT GN/RT GN/RT

10 X1806

A147

Control unit,
electrical
isolating switch

1 X1560

S223

Garage door
opener

8 X13001

K72

Closed−circuit
current cut−off
relay

S2

Ignition switch

3 | X33

15U3

2.5
GN

1 | X10176

F22

10A

12 | X10016

15<22

1.5
GN/WS

6 | X20

X6835

15<22

0.5
RT/WS

1 | X6524

G6524

Generator

X6835

15<22

1.0
GN/WS

1 | X6254

B6254

Oil level
sensor

X6835

15<22

0.5
GN/WS

1 | X6235

B6235

Temperature
switch

X6835

15<22

0.75
GN/WS

1 | X70001

A7000

AGS transmission control module

X6835

15<22

1.5
GN/WS

16 | X6002

S2
Ignition switch

3 X33

15U3
2.5
GN

1 X10176

F23
5A

14 X10016

15<23
0.5
GN/GR

X1278   X1278   X1278   X1278

15<23   15<23   15<23   15<23
0.5   0.5   0.5   0.5
GN/GR   GN/GR   GN/GR   GN/GR

17 X16   31 X18034

A2   A85
Instrument cluster   RDC control module

31 X10117   7 X10401

A3   K121
Light module   Central
               locking fuel
               tank access
               flap relay

S2

Ignition switch

3   X33

15U3

2.5

GN

1   X10176

F24

5A

16   X10016

15<24

0.75

GN/SW

X10020   X10020   X10020

15<24   15<24

0.75   0.75

GN/SW   GN/SW

26   X60104   26   X60204

A6010   A6020

Engine control   Engine control
module I (DME)   module II (DME)

F110
80A

X8

30U<5
4.0
RT

1   X10178

F26
5A

20   X10016

30<26
0.5
RT/SW/GE

X209   X209   X209   X209   X209   X209

30<26   30<26   30<26   30<26   30<26   30<26
0.5   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5
RT/SW/GE   RT/SW/GE   RT/SW/GE   RT/SW/GE   RT/SW/GE   RT/SW/GE

7   X518   10   X1659   2   X1193

H10   A836   E82
Chime module   Electronic drive−   Transmission
                            away   range
                            protection   indicator
                            control unit (EWS)   light

15   X10113   7   X16   1   X1658

A63   A2   R33
Integrated   Instrument cluster   Steering angle sensor
instrument cluster
control module
(IKE)

```
              ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
              │  30           │  F112
              │  ▆            │
              │  ▆            │  80A
              └ ─ ─ ─ ○ ─ ─ ─ ┘
                      │  X1
                      │
                   30U<8
                   6.0
                   RT
                      │
                 1    │  X10200
              ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
              │  ▆            │  F33
              │  ▆            │
              │               │  25A
              └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
                 2    │  X10017
                      │
                   30<33
                   2.5
                   RT/SW
                      │
                 6    │  X1746
              ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐
              │   ⊕           │  A65
              │               │  ABS/DSC control module
              └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
```

S2

Ignition switch

2   X33

RU

2.5
VI

1   X10202

F41

5A

18   X10017

R<41

0.5
VI/WS

X1264   X1264   X1264   X1264

R<41   R<41   R<41   R<41

0.5   0.5   0.5   0.5
VI/WS   VI/WS   VI/WS   VI/WS

23   X322   1   X13084

A1   B57

General module   Rain sensor

5   X1193   6   X56

E82   K2

Transmission   Horn relay
range indicator
light

S2
Ignition switch

2 X33
RU
2.5
VI
1 X10202

F44
5A

F45
5A

24 X10017
R<44
0.5
VI/GE

26 X10017
R<45
0.5
VI/BL

X227

X227

X227

X227

5 X1081

A12
Supplemental
restraint
system
control module

R<44
0.5
VI/GE

R<44
0.5
VI/GE

R<44
0.5
VI/GE

R<44
0.5
VI/GE

13 X10117

A3
Light module

3 X121

S32
Clutch pedal
position switch

1 X78

S29
Brake light
switch

11 X1659

A836
Electronic drive−away protection control unit (EWS)

		F102
30		80A

X18075

30U<10
6.0
RT

30U<10
6.0
RT

1   X10204

		F57
		25A

18   X10018

30<57
2.5
RT/VI

6   X10156

		K96
		Fuel pump relay

| 30 | F100 |
| | 200A |

X18090

30B

25.0
RT

X13020

| | F107 |
| | 50A |

X13030

30U<3

4.0
SW/RT/GE

4   X1793

| | M63 |
| | Secondary air injection pump |

30   F100

200A

X18090

30B

25.0
RT

X13020

F108

50A

X27

30U<7

4.0
RT

2   X1746

A65

ABS/DSC control module

30	F100
	200A

X18090
30B
25.0
RT
X13020

	F109
	80A

X2
30U<8
10
RT

X6400

30U<8
10
RT

X6412   X6412   X6412   X6412

30U<8   30U<8   30U<8   30U<8
2.5   4.0   4.0   2.5
RT   RT   RT   RT

1 X8680

	A8680	
F1	Fuse carrier, engine	
30A	electronics	

6 X6310

	K6310
	Engine control
	module relay I

6 X6320

	K6320
	Engine control
	module relay II

6 X6326

	K6326
	Unloader relay terminal 15