# Joystick Library - Hướng dẫn sử dụng

### 1. Khởi tạo

Tạo một đối tượng Joystick:

Joystick joystick;

Nếu bạn muốn thay đổi chân đọc trục X/Y, có thể truyền tham số vào constructor:

Joystick joystick(34, 39); // chân VRX = 34, VRY = 39

# 2. Bắt đầu (setup)

Trong setup(), gọi hàm begin() để khởi tạo joystick. Nếu có nút nhấn SW, truyền chân SW vào:

joystick.begin(); // nếu không dùng nút nhấn

joystick.begin(36); // nếu có chân SW là 36

# 3. Cập nhật trạng thái

Trong loop(), gọi joystick.update() mỗi chu kỳ để cập nhật giá trị joystick và trạng thái nút nhấn:

joystick.update();

#### 4. Đọc giá trị trục

```
int x = joystick.getX(); // Đã được map từ 0–4095 về 0–7
int y = joystick.getY();
int rawX = joystick.getRawX(); // Giá trị nguyên gốc từ analog
int rawY = joystick.getRawY();
```

#### 5. Đọc hướng joystick

```
Joystick trả về hướng dạng enum Direction, gồm:
      CENTER, UP, DOWN, LEFT, RIGHT,
      UP_LEFT, UP_RIGHT, DOWN_LEFT, DOWN_RIGHT
Sử dụng:
      Direction dir = joystick.getDirection();
      if (dir == LEFT) {
        Serial.println("LEFT");
      }
Nếu muốn lấy tên hướng dưới dạng chuỗi:
      Serial.println(joystick.getPositionName()); // Ví du: "UP_LEFT"
6. Kiểm tra nút nhấn
      if (joystick.isPressed()) {
        // Đang giữ nút
      }
7. Phát hiện nhấn 1 lần (edge detect)
Sử dụng wasPressed() để phát hiện sự kiện nhấn mới (nhấn 1 lần):
      if (joystick.wasPressed()) {
        Serial.println("Nút vừa mới được nhấn");
```

}

Hàm này chỉ trả về true đúng 1 lần mỗi lần nhấn.