Fi<u>N</u>aPi

Índice:

- 1. Pasos iniciales (pág 1)
 - 1.1. Conexión (pág 1)
 - 1.2. Configuración IP (pág 1)
- 2. Aplicación Web (pág 4)
 - 2.1. La aplicación web (pág 5)
 - 2.2. Rastreo (pág 6)
 - 2.3. NConf (pág 9)
 - 2.4. Nagios (pág 11)
 - 2.5. Nagvis (pág 13)
 - 2.6. RaspControl (pág 14)
 - 2.7. PhpMyAdmin (pág 15)



FiNaPi, proviene de la unión de las palabras Fing, Nagios y Pi.

Fing por el programa de rastreo de red que vamos a utilizar, Nagios por el programa de monitorización y Pi por la Raspberry Pi, que es el soporte hardware sobre el que va montado todo el dispositivo.

Paso iniciales

El dispositivo viene configurado originalmente con una dirección ip dinámica. Para que funcione correctamente hay que cambiar dirección ip a estática. Para ello debemos seguir los siguientes pasos:

1.- Conexión

Conectamos el equipo a un monitor con un cable HDMI Conectamos un teclado USB a uno de los puertos disponibles y el cable de red a su conector correspondiente.



Conectamos el alimentador de corriente a la Raspberry y esperamos que nos salga el prompt de login en la pantalla.

2.-Configuración IP

Accedemos a la rapsberry con el usuario finapi y la contraseña finapi123.

```
login as: finapi
finapi@192.168.2.11's password:
```

Por defecto la Rapsberry viene configurada con una IP dinámica. Para un correcto funcionamiento de la aplicación tenemos que cambiar el direccionamiento a manual.

Para cambiar la dirección IP debemos ejecutar el siguiente comando desde el Shell:

sudo nano /etc/network/interfaces

Nos encontraremos un archivo con el siguiente contenido:

```
auto lo

iface lo inet loopback

iface eth0 inet dhcp

iface default inet dhcp
```

Debemos modificar la línea seleccionada y añadir a continuación las siguiente líneas con los datos de nuestra red.

```
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.
netmask 255.255.255.
network 192.168.
broadcast 192.168.2.255
gateway 192.168.2.
iface default inet dhcp
```

Quedando el archivo como se muestra en la imagen anterior .

Pulsamos Ctrl+X, aceptamos los cambios con 'S' , y volvemos a confirmar los cambios pulsando 'Intro'.

Con esto ya tendríamos cambiada la configuración IP de nuestra raspberry.

Reiniciamos la raspberry ejecutando:

sudo reboot

Cuando termine de reiniciar ya tendremos la nueva configuración activa.

Aplicación web FiNaPi.

FiNaPi es la aplicación web que vamos a utilizar para la monitorización de nuestra red y el control de nuestra raspberry. Para ello tenemos una serie de aplicaciones configuradas, a las cuales podemos acceder desde nuestra página principal.

- La aplicación web
- Rastreo
- NConf
- Nagios
- Nagvis
- RaspControl
- PhpMyAdmin

La aplicación web

En un navegador de un equipo conectador dentro de la red en la que tenemos la raspberry, pondremos:

http://<Direccion IP de la Raspberry>

Se carga la página principal de FINAPI desde la que podemos acceder a Fing, NConf, Nagios, Nagvis, Raspcontrol y PhpMyadmin. Junto a cada enlace tenemos los usuarios y las contraseñas para acceder a cada uno de los módulos.



Inicio Rastreo Monitorización Administración Ayuda 🔥

Bienvenidos a FiNaPi

Con Finapi podrás Monitorizar tu red de una manera sencilla. Podrás descubrir que equipos están en tu red con la utilidad de rastreo basada en Fing, añadir o eliminar hosts y servicios con Nconf, tener una imagen visual de tu red con Nagios o Nagvis, modificar cualquier base de datos con PhpMyamdin o monitorizar tu raspberry con RaspControl.

A continuación encontrarás los enlaces necesarios para poder acceder a los diversos módulos junto con las contraseñas de acceso a los mismo. Y aquí puedes acceder la ayuda online, o si lo prefieres, desde aquí puedes descargarte el manual de uso en formato pdf.

· Rastreo (finapi/finapi) Rastreo (finapi/finapi)
Noonf (nconf/nagiosadmin)
Nagios (nagiosadmin/nagiosadmin)
Nagvis (admin/admin)
Phpmyadmin (root/nagiosadmin)
RaspControl (finapi/finapi)

Más información:

·Fing Overlooksoft.com Nagios.org ·Nagios Nagvis Nagvis.org

Phpmyadmin Phpmyadmin.net

RaspControl RaspControl Github Page










Aplicativo desarrollado por: Felipe J. Domínguez Email

Fing

Para comenzar a rastrear que equipos hay en nuestra red, pinchamos en el enlace a Fing.

Una vez que se abre la página principal de Fing, vemos que podemos seleccionar 3 métodos de salida para los datos que se generen.



También debemos de introducir el número de veces que queremos que el programa realice el rastreo de la red. A mayor número de veces, mejor serán los resultados que obtengamos, pero también más tardará en mostrarlos.

El tiempo de rastreo también dependerá de la cantidad de equipos que tengamos conectados en la red. A mayor cantidad de equipos, más tiempo tardará en generar los resultados.

Texto – Muestra en una pantalla emergente los resultados de los equipos detectados en la red.



HTML – Genera una página web para poder visualizar en formato HTML los datos de los equipos que se han detectado en la red.



CSV – Genera un archivo CSV que se puede exportar a NConf con los datos de los equipos que hemos detectado en nuestra red.

Tras acceder a la visualización de los equipos que se han detectado en la red, podemos seleccionar aquellos que queremos pasar a NConf y modificar los campos Nombre del equipo y Alias, excepto en el caso del equipo identificado como localhost. Tampoco se puede modificar el campo dirección IP.

Tras seleccionar los equipos pulsamos sobre el botón enviar a NConf y esperamos a que nos de la confirmación de que los datos se han enviado correctamente.





Inicio Rastreo Monitorización Administración Ayuda ტ

Inicio >> Rastreo >> Resultados >> Resultado de la Exportación

1 INFORMACIÓN: Se ha ejecutado el proceso de exportación. Revise los resultados del mismo a continuación.

```
RESULTADO:

[INFO] Started executing /var/www/nconf/bin/add_items_from_csv.pl
[INFO] CSV syntax found in file header. Using it.
[INFO] Adding host 'host1':

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host1'. Using default value: 'Linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host1'. Using default value: 'linux-server'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host1'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'Comtrend.Home'. Using default value: 'Linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'Comtrend.Home'. Using default value: 'linux-server'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'Comtrend.Home'. Using default value: 'no'.

[INFO] Successfully added host 'Comtrend.Home'.

[INFO] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host31'. Using default value: 'Linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host31'. Using default value: 'linux-server'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host31'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host31'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host31'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'host-preset' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host41'. Using default value: 'linux'.

[WARR] Mandatory attribute 'os' missing for host 'host61'. Using default value: 'linux'.


[WARR] Mandatory attri
```

Exportación realizada en 13.7898 segundos.

Una vez hecho esto desde la página principal, ya podremos seleccionar el enlace a NConf.

NConf

Para poder ver los equipos que hemos exportado a NConf a partir de los resultados obtenidos por Fing, debemos pulsar en el enlace de mostrar Hosts que tenemos a la izquierda de la pantalla, según se ve en la la siguiente imagen



Aquí nos muestra los equipos que hemos enviado desde Fing, junto que los que ya pudiéramos tener en nuestra configuración.

Desde aquí, pulsando en el botón modificar de cada host, podremos terminar de introducir los datos de los equipos traspasados, como cada cuanto tiempo queremos que se compruebe el host, su posición dentro de la estructura de la red o quien va a recibir la información sobre el estado del host.....




En este punto hemos de tener en cuenta que si no introducimos ningún valor en los campos max check attemps, check interval y retry interval, nos dará un error cuando intentemos hacer la exportación de la configuración a Nagios.

Una vez hecho esto generamos el archivo de configuración de Nagios y si no nos da error ya podremos pulsar al opción Deploy Nagios.



Con esto ya tendremos los datos pasados a Nagios y desde el enlace a Nagios de la página principal de Finapi podemos acceder a la monitorización de los equipos de nuestra red.


Para más información sobre cómo utilizar NConf, en la parte superior derecha de la pantalla está el enlace a la ayuda de la aplicación.




Nagios

Una vez que accedemos a Nagios, en la parte derecha de la pantalla tenemos los enlaces a Map y Hosts, que nos muestran la estructura y el contenido de la red que estamos monitorizando.


Podemos acceder al mapa de nuestra red, pulsando sobre el enlace a Map.



O podemos acceder al listado de los hosts que componen nuestra red pulsando sobre Hosts.



Si pulsamos sobre el nombre de un host, accedemos a la información detallada del mismo.




Para más información sobre cómo utilizar Nagios, o como cambiar el aspecto del mismo, en la columna de la izquierda está el enlace a la documentación que proporciona la propia aplicación.




Nagvis

Otra forma de ver los datos de Nagios, pero que nos permite modificar el aspecto visual en el que se nos muestran los datos de nuestra red.

Hemos de tener en cuenta que para que Nagvis pueda manejar los datos de los Hosts de Nagios, hemos de verificar que en Options -> Manage Backens, dentro de Backend por defecto está elegido live_1 que es como Nagvis se comunica con el sock creado por Nagios para que pueda capturar los datos mklivestatus y poderlos pasar a Nagvis en tiempo real.




Para acceder a la ayuda detallada pulsamos en el enlace de la parte superior derecha de la pantalla



Raspcontrol

RaspControl en una aplicación que nos permite monitorizar los recursos de nuestra Raspberry controlar ciertos aspectos de su funcionamiento.



Desde el menú superior podemos acceder por ejemplo a los detalles de funcionamiento del dispositivo



Y podremos apagar o reiniciar nuestra raspberry.

PhpMyAdmin

PhpMyAdmin nos proporciona de una manera visual el acceso a los datos y la estructura de las bases de datos.

