實驗內容

1. PWM 輸出範例程式 (mbed-os-snippet-PwmOut ex 3)

操作步驟與助教演示的完全相同,也沒有什麼特別需要修改的地方,在此不 贅述;惟需注意所使用的線跟 LED 功能是否正常。如果用開發板上的 LED 可以正常運作,但換成 PWM OUT 時 LED 不會亮,連邏輯分析儀都看不到 波形,那很有可能是線或 LED 或兩者的問題。

2. 柔和閃爍 LED (Soft-blinking LED)

考慮到時間以及我目前的能力,我決定實作比範例更進階一些的「柔和閃爍 LED (Soft-blinking LED)」。這跟呼吸燈的效果相同,即讓 LED 的亮度有漸 強漸弱的循環。

- 確認可以用 PWM 調整 LED 亮度 當 PWM 中的 period 夠短, LED 對人體而言就會是恆亮的狀態,此時改 變 duty cycle 就可以達到使 LED 亮度降低的效果。我嘗試了幾個 period, 發現大概設在 10 ms 以下即可符合要求。
- 連續調整 LED 亮度

PWM 的 period 跟改變 duty cycle 的 period 並不相同;duty cycle 必須要設定 delay。我最初的想法是讓 duty cycle 自己有一個跑比較慢的 timer,但我不知道這是否是能做到的事情;稍微查了一下以後,我依然不太確定要怎麼做。後來我想到可以用前一次實驗用到的 wait_us,此方法確實可以成功達到 delay 的效果。不過改變 duty cycle 的值也困擾了我一段時間,我原本想用 led.write(dc)、dc=i/100 (i=0:1:100)來做,但一直沒有成功。最後我綜合[1]和[2]的做法,一樣是 led.write(dc),但 dc<0 時 dc=dc+0.01;dc>1 時 dc=dc-0.01。詳細程式碼請參考 <u>GitHub</u>內的檔案 main.cpp。1

實驗結果

PWM 輸出範例程式的部分,因為還是跟助教演示的完全相同,在此就不再重複。柔和閃爍 LED 的部分,實際效果請參考 <u>GitHub</u> 內的影片 Soft-Blinking LED.mp4 。邏輯分析儀觀察到的 PWM 輸出波形則如圖 1;由該圖可以看出開發板所輸出的 PWM 波形的 duty cycle 一直在改變,與預期相符。

¹ 由於其他部分跟 PWM 輸出範例程式完全相同,故在 GitHub 上我只有上傳唯一有修改的檔案 main.cpp。




圖 1 使用邏輯分析儀觀察到的波形

討論

- 1. Mbed os 的 printf 是簡化過的,沒辦法印出 float。
- 2. 不確定為什麼 dc=i/100 的結果不符合預期,我猜測可能跟除法運算有關。不 過最後使用加法的做法比前述做法簡單很多,值得採用。
- 3. 比較完整的做法應該是[3],可以分別設定亮度上升、維持最高、下降、維持 最低的 delay time。
- 4. Timer 控制的部分還需要再研究。

參考資料

- [1] Pulse-Width Modulation (PWM) http://wiki.csie.ncku.edu.tw/embedded/PWM
- [2] Mbed OS output PWM signal https://www.programmersought.com/article/843043068/
- [3] Pulse Width Modulation (PWM) for LED Dimming https://www.silabs.com/community/blog.entry.html/2015/07/17/chapter_5_part_4---WneD