일시: 2022-11-10 23:54

Title: 재료의 강도

Memo

1. 응력-변형률 선도

기계적 성질

- 인장, 압축, 굽힘하중 등과 같은 외력에 대하여 재료가 저항하는 성질
- 인장강도, 항복강도, 굽힘강도, 비틀림강도, 경도

공칭응력

• 일반적으로 인중하중을 가하면 단면적이 감소하지만 이 감소량이 아주 작으므로 하중 P를 처음 단면적 A으로 나눈 응력

$$\sigma = rac{P}{A_0}$$


진응력(실제응력)

• 하중에 의해 변형된 상태의 단면적 A'으로부터 구한 응력

$$\sigma_t = rac{P}{A'}$$

응력-변형률 선도

● 비례한도 → 탄성한도 → 상항복점 → 하항복점 → 인장강도



OB 구간

• 비례(탄성)구간

CD 구간

• 항복점

DF 구간

• 소성구간

FG 구간

• 넥킹 현상 발생

인장강도(극한강도)

$$\sigma_{\mu} = rac{P_{max}}{A_0} = rac{$$
가해진최대외력
최초단면적

2. 열응력

온도 변화에 의한 최종 길이(L₁)

$$L_1=L_0igg(1+lpha(T_2-T_1)igg)$$

온도 변화에 의해 변화한 길이(λ)와 변형률(ε)

 $\epsilon = lpha(T_2 - T_1)$

열응력

 $\sigma = E\epsilon = -Elpha\Delta T = -Elpha(T_2 - T_1)$

막대 고정부에서 발생하는 힘(F)

 $F=\sigma A=AElpha(T_2-T_1)$

• E = 탄성계수, ϵ = 변형률, α = 열(선)팽창계수, T_2 = 나중온도, T_1 = 처음온도


$$\sigma = E\epsilon = -E imes lpha imes \Delta T = -E imes lpha imes (T_2-T_1)$$

3. 피로

 σ_a (응력진폭or교번응력) $=rac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$

 $\sigma_m(평균응력) = rac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

S-N 선도



Source & Link

- 스티밋 홈페이지
- 네이버블로그

Be Connected Document

• <u>221109-[45일차] 철도차량공학2-2</u>

Serise

Keywords

•

Backup

- °C = 도씨
- G = 지, G' = 지다시 or 지프라임