## 使用教程

## 简介

树莓派 GPS 模块是一个小型定位追踪器,可以实时监测当前所在位置。支持全系列树莓派微型电脑 Raspberry Pi Model A, B, A+, B+, Zero, 2, 3。同时也支持其它的控制器如 51 单片机、香蕉派、香橙派、arduino、stm32 等等,该模块通过串口或者 USB 口与树莓派等进行通信。

模块采用 L80-39 模组方案,采用 NMEA0183 协议,集成小型 GPS 天线, 具有超低功耗,快速定位等优势,在追踪和定位中,可以测量移动速度与方向等, 具有非常好的性能特点。



## 特性

- -165 dBm 灵敏度, 1Hz (默认), 最高 5Hz 数据更新率, 66 通道
- 极低的电流消耗: 20ma
- PPS 信号输出
- 预留 SMA 天线接口,支持外接有源天线,实现更好的定位性能。
- LED 定位指示灯提醒,未定位时 PPS 指示灯长亮,定位后闪烁。
- 天线尺寸: 15.0 x 15.0 x 4.0 mm
- 支持短路保护和天线侦测
- 支持自辅助 AGPS(EASY 技术,不需要外部的 memory 支持)
- LOCUS 技术:将日志信息自动记录到内部 Flash
- 支持 DGPS, SBAS(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)

# 特性

● 通道:22 (跟踪) /66 (捕获)

● 电压: 3.3-5V● 重量: 4.35g

最大工作电流:100mA工作温度:-40~+85℃尺寸:16.6x26x18.6(mm)

● GPS 型号 L80-39

天线尺寸:15x15x4(mm)定位精度:<2.5m CEP</li>

● 速度精度: < 0.1 m/s

● @-130dBm 不使用 EASY™ 技术冷启动定位时间: <35s


● @-130dBm 使用 EASY™ 技术冷启动定位时间: <15s

捕获灵敏度:-148dm追踪灵敏度:-165dm

更新率:默认 1HZ,最大 5HZ数据格式:NMEA0183 协议

● 连接方式: 1\*8 2.54 间距排针, USB micro 数据线

## 尺寸



# 模块图片:



# 连接方式

## 1.UART


## Raspberry Pi model A, B, A+, B+, Zero, 2

默认的串口为调试串口,为了使用串口作为 GPS 数据串口,我们需要使用 raspi-config 的配置工具来对使能串口。

## Raspberry Pi model 3

由于树莓 3 的串口默认作为 BT 使用,不能再作为通讯串口使用,如果想通过串口连接 GPS,需要使用 USB-TTL 数据线,连接如下图所示

GPS	Wire color
VCC	Red wire
GND	Black wire
TXD	Green wire
RXD	White wire



## 2.USB(Raspberry Pi model A, B, A+, B+, Zero, 2, 3)

通过 microUSB 线连接树莓派和 GPS 模块,如下图所示



#### 使用说明

1. 完成连接后,板子上电进入系统。 首先升级内核(可忽略,但如果版本较老,可能影响设备读取)和安装 GPSD 工具

sudo apt-get update

sudo apt-get -y install gpsd

gpsd-clients python-gps

2.重启系统后,配置 gpsd 服务,使其能够开机自动运行读取串口数据

Sudo dpkg-reconfigure gpsd

3.启动 gpsd 服务

sudo gpsd /dev/ttyUSB0 -F /var/run/gpsd.sock

4.停止 gpsd 服务:

sudo killall gpsd

5.也可以使用 systemctl 命令来管理 gpsd 服务,首先修改配置文件,路径为/etc/default/gpsd,修改设备名称,接口名称和路径。如下图所示

```
pi@raspberrypi: $ grep -v "#" /etc/default/gpsd |grep -v "$"
START_DAEMON="true"
USBAUTO="true"
USBAUTO="true"
USBAUTO="true"
USBAUTO="true"
USBAUTO="true"
GPSD_OPTIONS="+F /var/run/gpsd.socket"
ni@raspberryni="$"
```

#### 启动服务:

sudo systemctl enable gpsd.sock sudo systemctl start gpsd.sock

#### 停止服务:

sudo systemctl stop gpsd.sock sudo systemctl disable gpsd.sock

输入 CPGS 命令获取 GPS 信息

sudo cgps -s

### GPS 信息:

```
2016-06-21107:08:09.0002
                                          Elev:
                                                Azim:
                                                      SHE
                                  DOPEN:
           31.101330 N
                                           76
                                                      31
 Latitude:
                                  200
           121, 440386 E
                                           60
                                                035
                                                      00
Longii tude:
 Altitude:
                                                249
                                                      51
                                                139
                                                      37
           0.0 mph
                                                      41
23
48
 Heading:
           105.8 deg (true)
                                                138
           3D F1X (2 secs)
                                                209
 Longitude Err:
                                           28
                                                      22
 Latitude Err:
               */- 11 ft
                                                083
                                      3
                                           26
                                                146
                                                      39
 Altitude Err:
                  37 ft
                                  100
                                                      24
                   16 mph
               0.683
               PM01 no
```

# 使用 Python 解析 GPS 数据

#### 库文件

- serial
   serial 是一个默认的库,将与 Raspbian 预装。不需要安装任何东西。
- 2. pynmea2

pynmea2 是一个易于使用解析 NMEA 语句的库。需要安装 (先安装 pip 再通过 pip 安装 pynmea2 )。具体安装命令如下:

安装 PIP:

sudo apt-get install python-pip

通过 "pip" 安装 pynmea2:

sudo pip install pynmea2

### Python 代码:

```
import serial
import pynmea2
def parseGPS(str):
    if str.find('GGA') > 0:
        msg = pynmea2.parse(str)
        print "Timestamp: %s -- Lat: %s %s -- Lon: %s %s --
Altitude: %s %s" %
(msg.timestamp,msg.lat,msg.lat_dir,msg.lon,msg.lon_dir,msg.altitude,msg.altitude_units)
```

```
serialPort = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600, timeout=0.5)

while True:

str = serialPort.readline()

parseGPS(str)
```

#### 运行代码,结果如下:

```
Timestamp: 14:19:56 -- Lat: 3413./896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:19:57 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:19:58 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:19:59 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:00 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:01 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:02 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:03 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:04 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:05 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:06 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:07 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:08 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:09 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:10 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:11 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M Timestamp: 14:20:12 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:13 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:14 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:15 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:16 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:17 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:18 -- Lat: 3413.7896 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.1 M
Timestamp: 14:20:19 -- Lat: 3413.7901 N -- Lon: 10851.0013 E -- Altitude: 514.0 M
Timestamp: 14:20:20 -- Lat: 3413.7901 N -- Lon: 10851.0014 E -- Altitude: 514.1 M
```