

UNISOC SC9863A Android 10 Camera App Feature Set Guide

#### 修改历史



Unisoc Confidential For hiar

#### 文档信息



适用产品信息	适用版本信息	关键字
SC9863A	Android 10.0	App开关说明

Unisoc Confidential For hiar



- 1 Camera App开关说明
- 2 Camera App开关介绍
- 3 注意事项

#### Camera App开关说明



- app所有功能入口存在于:modelistview(右滑会出现),toppannel,app setting,preview 界面
- Camera App功能开关位置

#### Path

vendor/sprd/platform/packages/apps/DreamCamera2/src/com/android/camera/util/CameraUtil.java vendor/sprd/platform/packages/apps/DreamCamera2/src/com/dream/camera/modules/filter/DreamFilter ModuleController.java

vendor/sprd/platform/packages/apps/DreamCamera2/src/com/android/camera/VideoModule.java



开关名称	定义	默认状态	使用者	开关含义
persist.sys.cam.wideangle	TARGET_CAME_WIDEANGLE_ VERSION	2	APP	全景模式版本控制 0:关闭全景功能 1:google原生全景 2:unisoc自研全景
persist.front.camera.mirror	TARGET_TS_FRONT_CAMERA _MIRROR_ENABLE	开	APP	前置自拍镜像
persist.sys.cam.continue_ph oto	TARGET_CONTINUE_PHOTO_ ENABLE	开	APP	连拍模式开关 功能入口在photo模式中的 modelisiview
persist.sys.cam.slow_motion	TARGET_SLOW_MOTION_EN ABLE	开	APP	慢录模式开关 功能入口在录像模式中的 modelisiview
persist.sys.cam.time_lapse	TARGET_TIME_LAPSE_ENABL E		APP	延时摄影模式 功能入口在录像模式中的 modelisiview
persist.sys.cam.touchphoto	TARGET_IS_TOUCH_PHOTO	开	APP	触摸拍照开关 存在于setting中



开关名称	定义	默认状态	使用者	开关含义
persist.sys.cam.voicephoto	TARGET_CAMERA_VOICE_PHOTO_ENABLE	开	APP	有声拍照模式 功能在photo模式中的modelisiview
presist.sys.cam.burstalbum	TARGET_CAMERA_BURST_AL BUM_ENABLE	开	APP	连拍专辑功能
persist.sys.cam.gps	TARGET_RECORD_LOCATION _ENABLE	关	APP	gps功能开关 默认为true, setting中有该功能开关
	TARGET_IS_QRCODE_ENABLE	于 ·	APP	二维码模式 功能在photo模式中的modelisiview
persist.sys.cam.qrcode Unisoc Confidence persist.sys.cam.normalhdr	TARGET_IS_NORMAL_HDR_E NABLE		APP	保留normalhdr 如果底层配置支持,则app setting 中显示有对应的功能switch开关
persist.sys.cam.battery.flash	TARGER_LOW_BATTERY_NO_ FLASH	10	APP	低电量关闭闪光灯电量值 按board配值



开关名称	定义	默认状态	使用者	开关含义
persist.sys.cam.blur	TARGET_TS_FREEZE_BLUR_E NABLE	开	APP	冻屏模糊
persist.sys.cam.mode.swt.ani m	TARGET_MODE_SWITCH_ANI MATION_ENABLE	关	APP	DC/DV之间在前后置/modelistview 上的切换动画
persist.sys.cam.sfv.alter	TARGER_SURFACE_VIEW_ALT ERNATIVE	开	APP	SurfaceView开关
persist.sys.camera.idlesleep	TARGET_TS_IDLE_SLEEP	开	APP 工程模式	闲置待机
UTII30	TARGET_TS_SENSOR_SELF_S HORT_ENABLE	关	APP	遮挡拍照总开关
persist.sys.cam.3dnr	TARGET_3DNR_ENABLE		APP	超级夜景(多帧降噪)开关



开关名称	定义	默认状态	使用者	开关含义
persist.sys.cam.filter.version	PRODUCT_USE_CAM_FILTER	2	APP	滤镜版本 0:功能关闭 2:自研算法
persist.sys.cam.quick	TARGET_TS_QUICK_CAPTURE _ENABL	开	APP WM	急速抓拍 控制急速抓拍功能菜单是否要在 setting中显示
persist.sys.cam.unfreeze_tim e	TARGET_CAMERA_UNFREEZE _TIME		APP	Video冻屏时间 使用旧API的揭画布时间,由HAL控 制时间,通知APP
persist.sys.camera.camera_a pimisoc Confidence	PERSIST_CAMERA_API	开	APP 工程模式	API2控制
persist.sys.cam.unfreeze_cnt	TARGET_CAMERA_UNFREEZE _FRAME_COUNT		APP	过滤帧逻辑 定义多少帧后揭画布
persist.sys.cam.fast.blur	TARGET_BLUR_NEED_THUMB _CALLBACK	关	APP	blur模式大小图(快拍)功能开关 该开关本身与下面开关是共用一个开 关,但由于底层需要区分blur模式以 便控制,因此增加normal



开关名称	定义	默认状态	使用者	开关含义
persist.sys.cam.smile.thr	TARGET_SMILE_THRESHOLD	35	APP HAL	笑脸检测分数阈值 debug使用
persist.sys.cam.record.afae	TARGET_AF_AE_IN_RECORDI NG_ENABLE	开	APP	video模式下,AF/AE功能
persist.sys.cam.beauty.fullfu	TARGET_TS_BEAUTY_ALL_FE ATYRE	FALSE		美颜 默认false,只会打开磨皮,美白,大 眼,瘦脸功能,true则开启8个功能
persist.sys.cam.drv.test  Unisoc  persist.sys.cam.wide.frame.g			APP	测试模式下,控制焦点回归主界面给drv debug使用全景算法帧数gap设定算法返回的frame,几帧参与一
ap persist.sys.cam.msensor	TARGET_WIDE_FRAME_GAP  TARGET_MSENSOR_ENABLE	FALSE	APP	次合成 允许获取磁场传感器 某些版本上关闭msensor使用,降低 功耗

#### 注意事项



- hdr功能是获取底层支持能力,如果支持,则在toppannel显示。当支持motionPhoto后, topPannel位置占满,统一放在setting中;如果不支持,则从toppannel移除
- · 比如有声拍照模式,如果不支持,直接从modelistview中移除,结果是右滑,没有该模式入口
- · 保存位置信息,如果不支持,直接从camera app setting选项移除该功能开关
- UltraWideAngle模式,这个是底层控制的功能,存在于preview界面右上角

Unisoc Confidential For hiar



# THANKS







本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产,紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时,即表示您同意此份文件内含机密信息,且同意在未获得紫光展锐同意前,不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下,对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证,在任何情况下,紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

WWW.UNISOC.COM 紫光展锐科技