

WWW.UNISOC.COM 紫光展锐科技

历史



***************************************	版本	日期	说明
-9	V1.0	2020.02.05	发布

Unisoc Confider


- 本文档提炼了UNISOC基本的通话音频调试方法,包括响度大小,音量控制,频响,降噪,回声等相关参数调试以及音乐播放,FM调试,录音调试的简单说明。
- ➤ 本文档适用于对于展锐音频的初步快速调试。若想更深入了解音频调试相关或更复杂的音频问题可以参考文档Unisoc Audio Tool User Guide或联系UNISOC的音频客户支持人员。



- n通话调试 hiar
 - 2 音乐播放调试

3 FM调试

4 录音调试




备注:

- 1.优先调试下行,再调试上行;
- 2.先测试频响,再调试响度;
- 3.回声消除的多,会影响上行响度;
- 4.底噪的抑制会影响T-MOS、3-Quest和Echo等的性能;
- ★ 最保险方案是在调试完每一测试 case后,将相关case测试一遍,最终将所有case复测一遍。

通话调试-主界面





- ➤ 1. Vdg & Vol Config & ALC→响度调试;
- ▶ 2. EQ & FIR→频响调试;
- ➤ 3. CVS & ALC& NS→回声&降噪算法;


备注:

通话录音取的点是在DSP之后,如上图,与通话参数共用,若响度还是不足,调整如下位置增加增益:

在audio_structure.xml文件中,找到相应模式参数,找到ul_record_gain和dl_record_gain参数,分别对应通话中上行的录音增益和下行的录音增益,修改val的值0x1000 = 0dB,0x2000 = 6dB



PathSet 设置了Rx Path的路径和各个应用场景下,不同网络模式的Audio参数调用。



RX Device 指的是语音的下行Codec部分 通路,具体如下:

- Speaker
- Receiver
- Headset
- Digital
- BT
- TypeC_Digital(USB)

Merge

RX Device共有六种输出方式:其中BT和 TypeC_Digital(USB)分别用于蓝牙和 Type C数字耳机。

通话调试-硬件配置参数



每个模式均可以选择不同的参数

		613															
		Net work															
Mode	GSM	TD	CDM/	G \2000	3G WCDMA 4G VoLTE				5G VoNR				VoWIFI		VOIP		
	NB	NB	NB	WB	NB	WB	NB	WB	SWB	FB	NB	WB	SWB	FB	NB	WB	WB
Handset	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
Handsfree	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
Headset4P	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
Headset3P	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
BTHS	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
BTHSNREC	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
TypeC_Digital	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1
HAC	NB1	NB1	NB2	WB2	NB1	WB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB1	SWB1	FB1	NB1	WB2	VOIP1

目前Audio参数的架构是每个Mode (Handset、Handsfree、.....)都有7套参数。


- ➤ NB1
- ➤ NB2
- ➤ WB1
- ➤ WB2
- ➤ SWB1
- ➤ FB1
- ➤ VOIP1

参数分配关系:

- 1. 网络采样率为8KHz(GSM,TD,WCDMA_NB,VoLTE_NB,etc ...)时,可以分别选择使用NB1或者NB2参数;
- 2. 网络采样率为16KHz(WCDMA_WB,VoLTE_WB,etc ...)时,可以分别选择使用WB1或者WB2参数;
- 3. 网络采样率为32KHz (VoLTE_SWB,etc ...) 时,使用SWB1参数;
- 4. 网络采样率为48KHz(VoLTE_FB,etc ...)时,使用FB1参数;
- 5. VOIP场景下,使用VOIP参数,默认16KHz采样率;

通话调试-响度调试






备注:

- ➤ RX_Dgain增益受到ALC的保护,可以调至0dB以上,可调范围[-72,18]; VBC_RX_Vdg不受ALC的保护,建议调制0dB或者0dB以下;
 - 上行的数字增益不受到ALC的保护,如果出现失真,需要考虑是否是dgain设置过大;
- ➤ 下行音量等级的变化,建议在数字增益实现,模拟增益变化会存在pop noise风险;

通话调试-响度调试





下行破音的调试限幅器功能:

除了ALC防破音以外,CVS中设计了一个削顶的限幅器,使得最大信号不超过设置值。


- ➤ 位置在nv中下面的位置:
 - AUDIO\CVS_PARAMS\Handsfree\cvs_ctrl_params\reserved\reserved[21]=0x6000 蓝色表示模式,红色表示限幅器的值。
- ▶ 限幅器值的设置方式:

输出值 =
$$10^{\frac{输入值}{20} \times 7999}$$

nv中的值是16进制数值,输入值是只能为负值,最大为0x7999,对应为0dB,如,输入值是-6dB,对应的输出值0x4008。

通话调试-频响调试






通话调试-底噪调试



TX output>>>



备注:下行降噪与上行原理一致,可根据需求调试


audio\audio\Handset\AudioStructure\extend\extend[83]=0x1000

蓝色:选择对应模式,如Handset/Handsfree等,宽窄带一致。

红色:Bit12=1打开,Bit12=0关闭(需要将DSP的TX_NS需要打开)。

通话调试-回声线性部分





Step1:

选择合适的滤波器模式,通常情况设置DEC~DECs+;

Step2:

A.AEC Delay:

下行参考考信号与上行信号的时间差; 经验值9ms,可作适当的微调;

B.NLP Gain1:

主麦上行回声信号与下行参考信号的比值; 手持&耳机模式一般设置:0.01~0.05; 免提模式一般设置:0.1~0.8,外部功放方案可以 适当大些;

C.NLP Gain2:

单麦与双麦方案的意义不一样; **单麦:值越大,回声抑制越多;** 手持&耳机一般设置:0.01~0.2;


免提一般设置: 0.3~1.5;

双麦:辅麦上行回声信号与下行参考信号的比值;

只有手持模式,一般设置:0.1~0.3;

通话调试-回声非线性部分





Step1:

主要选择NES和NES+,不要选择Simplex;


Step2:

Step2 A. Nonlinear Echo Gain对应的volume音量下,提高该值可有效消除回声, 范围:0~64,推荐:手持0.05~0.1,免提0.1~0.5,外部功放可以适当增 Yess Step1 加;


ES的Global threshold为子带回声抑制阀值,该值越大,进入子带回声的几率越高,范围0~1,手持:0.05~0.1,免提:0.1~0.3;

BNG的Global threshold为子带回声抑制后的残余阀值,低于该值,填充舒适噪声,值越大,填充越多,手持:0.01~0.03,免提:0.05~0.1; ES的threshold要大于BNG的threshold值;

Subband compansate为子带补偿,值越大,补偿的越少,对回声抑制越少,推荐值:0.8~0.99;








音乐播放调试步骤:

- ▶ 1. 设置Vdg,该值不受ALC的保护,建议设置0dB以下,推荐值:-0.78;
- ▶ 2. 设置Pre Gain&ALC,将小信号放大,并保护大信号不削顶失真;推荐Limit值不大于0dB;
- ▶ **3.**设置合适的codec模拟增益;

音乐播放模块-EQ音效调试






EQ参数含义:

- 1.EQ开关;
- 2.Central frequency:中心频率;
- 3.Width (Q):均衡器的带宽 设置因子Q;
- 4.均衡器的总体增益;
- 5.均衡器的中心频率点增益;

小技巧:


- EQ不受ALC的保护,建议先将总增益设置一个负值,然后调整EQ,防止饱和造成调试的EQ效果不明显, 甚至造成饱和失真。
- ▶ 为防止喇叭振膜位移过大 , 可在F0频点做适当的抑制。



录音调试-响度调试


4. EQ调试与播放音乐一致,调试响度和频响;





录音调试-底噪调试





Cancel

Compress Ratio(a)

Expand Threshold(dB)೮

DP Limit Down(dB)(D)

Compress Release(ms)

Expand Attack(ms)

Expand Release(ms)

Expand Hold(ms)

Expand Ratio(β)
Compress Attack(ms)
Compress Hold(ms)

-60.0

18

100

100

针对录音底噪大问题,建议:

1. 调整NR中的record_ns_limit的值;值越大,噪声抑制越多,建议:0~12;

NS Factor (dB)

Ok

2. 调整ALC中的DP_limit_down的值;算法消除该值以下的底噪, 提高Expand Threshold的值;比例降低与DP_limit_down间的底 噪。DP_limit_down小于expand_threshold的值;


小技巧:

NS Limit(dB)

模拟增益设置过大有可能带来底噪偏大的问题,可以尝试适当地降低模拟增益,提升数字增益。不过过多的降低模拟增益,过大的提升数字增益,有可能存在语音质量降低的现象,所以要适度。

录音调试-不同模式的录音调试





Record 有三种场景,通路上的功能模块一致,具体如下:

- 1. Record:经过音效处理的录音场景,录音机等APP录音软件调用的参数;
- 2. UnprogressRecord:未经过音效处理的录音场景,主要测试CTS的Audio Frequency Unprocessed Test等;
- 3. VoiceRecognition:语音识别录音通路,包括CTS的VoiceRecognition测试等;



THANKS







All data and information contained in or disclosed by this document is confidential and proprietary information of UNISOC and all rights therein are expressly reserved. By accepting this material, the recipient agrees that this material and the information contained therein is to be held in confidence and in trust and will not be used, copied, reproduced in whole or in part, nor its contents revealed in any manner to others without the express written permission of UNISOC. The contents are subject to change without prior notice. Although every reasonable effort is made to present current and accurate information, UNISOC makes no guarantees of any kind with respect to the matters addressed in this document. In no event shall UNISOC be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content.