

展现平台 AndroidR Ylog抓取简易指南

2020年12月

WWW.UNISOC.COM 紫光展锐科技



Release Date	2020/12/15
Version	V1.0
Document Type	Test Guide
Platform	SC9832E/SC7731E/SC9863A/UDS710 _UDX710/UMS312/UMS512
OS Version	Android R

Unisoc Confide



- · Log环境配置
- Log抓取
- · Log导出
- Log检查和存储

Log环境配置



• 手机版本准备:

- --优先推荐使用UserDebug版本测试,UserDebug版本Ylog默认开启且输出的Log相对完整,更便于研发定位问题。
- --同步手机时间为北京时间或PC时间。
- --如果是User版本测试,需要手动开启Ylog:

请在拨号盘输入*#*#83781#*#*进入工程模式的"DEBUG&LOG"Tab页中点击"Ylog"菜单进入Ylog页面,启动Ylog功能。

· 辅助PC准备:

- --安装adb及驱动(adbyggrsion不要太旧) ,手机端插入USB线后可在PC端正确识别端口。
- --安装python 2.7工具。

· Log导出工具准备:

--将批处理工具Log4Android2PC解压到电脑磁盘的根目录,解压路径里不要存在空格和中文。

• 测试资源准备:

--【非必选】建议保证16G&10速及以上SD卡在位,以便PC环境导出Log不方便时,可将Log导出到SD。



• Log环境配置

· Log抓取

• Log导出

• Log检查和存储

Log抓取



· Ylog开关设置

在拨号界面输入*#*#83781#*#*, 进入DEBUG&LOG → Ylog (图1/2)

注意:AndroidR开始,Ylog保存在data分区,手机界面不能看到Log文件夹,需要导出到SD卡或PC端查看

优先使用UserDebug版本抓取Log, Debug版本Ylog总开关默认为开启(高亮)状态(图3)

User版本需要在Ylog界面手动**开启**总开关(图3),**开启**Settings-Sysdump Enable(图4),**关闭**Settings-LogSetting--Modem/CP2 Reset(图5/6),开启ETB modle和Modem SaveDump(图5)





· Ylog场景设置:

这里仅对必要操作的场景选择做说明,请重点关注且执行对应的设置,避免造成问题Log不完整。

常规场景:

--Ylog工具默认场景,用于记录常规待机、本地业务、WCN业务、微信、网页浏览等小流量数据业务相关场景中产生的Log。

语音场景:

--<mark>语音</mark>测试场景必选,相比常规场景增加arm pcm log/dsp pcm log的输出,用来诊断无声、断续、杂音等异常问题。

用户场景:

--主要用于用户体验测试中,仅抓取Android Log+ Modem Abnormal Monitor,对于具体问题的分析定位,可能还需要安排复测补充Log。


Tips: Log抓取同时记录异常问题发生时间点,显示等异常同步录像或截屏,提交问题时同步上传。


Log抓取




Dump To PC:

- 1. 定屏死机类问题需要提供SysdumpLog分析,抓取前提是<mark>开启</mark>Settings-Sysdump Enable(P6)
- 2. 除系统自动触发sysdump外,还可以手动触发sysdump:
- 1) 方法1: 长按Power键7秒(前提确保工程模式HARDWARETEST-Reset Setting为soft reset)
- 2) 方法2: 音量上下键一起按下,同时连续按下power键2次
- 3. 发生sysdump时,无SD在位或不支持SD卡项目,需要执行Dump To PC功能抓取sysdump log,如左图1(有SD卡在位的产品按照提示操作即可,这里不做赘述)。
- 4. 打开Logel工具,点击菜单Option-Tool configure-On/Off,勾选Auto Identify AP Dump Pt后关闭Logel工具,如图2。**重新打 开**Logel工具,终端插入USB线连接PC,点击工具Capture按键后导出Dump文件到PC,如下图3
- 5. 抓取完成后,sysdumplog以 "ap_sys_dump" 命名,保存在Logel/bin/History目录下。









- Log环境配置
- Log抓取
- · Log导出
- Log检查和存储

Log导出



针对AndroidR项目,这里介绍两种Log导出方式,优先选择Log4Android2PC工具导出。

第一种: Log4Android2PC导出【推荐】

• 导出前准备:

--请用USB线将测试终端连接到PC,并确保手机的开发者选项里的"USB Debug"选项是打开的。

如果手机设置->系统->高级菜单里找不到"开发者选项",请在设置->系统->关于手机中连续点击版本号**7**次打开"开发者选项"菜单。

· 导出Log:

- --将 "Log4Android2PC"解压到PC磁盘的根目录,解压路径里不要存在空格和中文。
- --进入解压工具目录中,运行LogAndroid2PC.bat(linux系统运行LogAndroid2PC.sh)弹出命令行窗口,导出 Log 结束后,命令行窗口会自动消失, Log 存储在该工具文件夹根目录下的logs文件夹内。

第二种: Log拷贝到SD卡 (一次性)

• 导出前准备:

- --保证16G&10速及以上SD卡在位且可用,关闭Ylog(注意:下次测试前请记得再开启)
- --进入Ylog-Setting-DebugSetting&Tools,运行Log拷贝到SD卡(一次性),拷贝完成前会有Copying...提示,Log保存在SD卡Documents文件夹中。



- Log环境配置
- Log抓取
- Log导出
- · Log检查和存储


Log检查和存储



· 认识Ylog:

下图为常见的导出Ylog的目录结构图,对重点目录作了标识和说明。

注意:针对无SD卡功能的项目,请参照前面介绍执行DumpToPC抓取SysdumpLog,Log直接保存在Logel工具内。



wcn_20201108-182353	10,266 KB			
wcn_20201108-191609.dmp	65 KB			
mcn_20201108-193142	1,982 KB			
Tips: 发生 WCN Assert时,要对 "wcn_xxx.dmp"文件的大小及生成时间进行有效性确认。				

md_20201108-190743.dmp	75,680 KB	DMP 文件		
md_20201108-182323	12,699 KB	文本文档		
minidump_20201108-190743.bin	769 KB	BIN 文件		
Tips: 发生Modem Assert时,要对 "md_xxx.dmp"文件的大小及生成 时间进行有效性确认,仅有 minidump不足以支撑问题分析。				

Log检查和存储



· 检查Ylog有效性:

参考上页Ylog目录结构图,根据测试场景检查对应的Log文件的有效性,包含Log文件类型、Log大小、覆盖问题发生时间点等。

• 存储和发布:

将抓取的Ylog以及其他辅助文件(如显示异常的截图/操作视频等等)一并压缩为zip格式,上传前请确认压缩文件可以正常打开。

Unisoc Confidential For hiar



THANKS







本文件所含数据和信息都属于紫光展锐机密及紫光展锐财产,紫光展锐保留所有相关权利。当您接受这份文件时,即表示您同意此份文件内含机密信息,且同意在未获得紫光展锐同意前,不使用或复制、整个或部分文件。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下,对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证,在任何情况下,紫光展锐均不负责任何与文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

WWW.UNISOC.COM 紫光展锐科技