

永磁体

本模型介绍如何建模永磁体周围的磁场,还计算了磁铁对附近的铁棒施加的力。利用几何的对称性和磁场的反对称性,我们只需要建模四分之一的几何。



图1: 几何的全三维视图。利用左右和上下对称以最大程度减小求解的规模。

模型定义

在无电流区域,

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{0}$$

可以定义标量磁势, $V_{\rm m}$,通过以下关系

$$\mathbf{H} = -\nabla V_{\mathbf{m}}$$

这类似于静电场的电势定义。

使用磁通密度与磁场之间的本构关系

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

以及方程

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

您可以为 V_m 导出一个方程,

$$-\nabla \cdot (\mu_0 \nabla V_{\mathbf{m}} - \mu_0 \mathbf{M}_0) = 0$$

本模型使用此方程的方法是选择 "AC/DC 模块"中的"磁场,无电流"接口。

边界条件

磁场相对于 xy 平面对称,相对于 xz 平面反对称。因此,这些平面作为几何的外部边界。

在对称平面上,磁场与边界相切。这通过磁绝缘条件来描述:

$$\mathbf{n} \cdot (\mu_0 \nabla V_{\mathrm{m}} - \mu_0 \mathbf{M}_0) = \mathbf{n} \cdot \mathbf{B} = 0$$

在反对称平面上,磁场与边界垂直。此条件通过恒定的磁标势来表示,本模型使用"零磁标量势"条件。

如果外围空气区域足够大,则其余外部边界上使用的边界条件对磁铁附近的磁场几乎没有影响。虽然无限元域会给出最佳结果,但本模型为了方便起见使用磁绝缘条件。

结果与讨论

棒所受的力自动由棒所有边界上的表面应力张量的积分计算而得。应力张量的表达式为

$$\mathbf{n}_1 T_2 = -\frac{1}{2} (\mathbf{H} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{n}_1 + (\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{H}) \mathbf{B}^{\mathrm{T}}$$

其中, \mathbf{n}_1 是从棒指向外的边界法向,而 T_2 是空气的应力张量。积分计算结果为 1.53 N,与棒的四分之一相对应。因此,棒的实际力为此值的四倍,即 6.11 N。

案例库路径: ACDC_Module/Magnetostatics/permanent_magnet

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在新建窗口中,单击模型向导。

模型向导


- 1 在模型向导窗口中,单击三维。
- 2 在选择物理场树中选择 AC/DC> 磁场, 无电流 (mfnc)。
- 3 单击添加。
- 4 单击研究。
- 5 在**选择研究**树中选择一般研究 > 稳态。
- 6 单击完成。

几何 1

导入 1 (imp1)

- 1 在主屏幕工具栏中单击导入。
- 2 在导入的设置窗口中,定位到导入栏。
- 3 单击浏览。
- 4 浏览到该 App 的 "案例库"文件夹,然后双击文件 permanent_magnet.mphbin。

5 单击导入。



导入的几何包含永磁铁及相应的受力的棒。以下说明介绍了如何创建空气域,以及如何删除不想包含在模型中的几何部分。

长方体 1 (blk1)


- 1 在几何工具栏中单击长方体。
- 2 在长方体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- **3** 在**宽度**文本框中键入 "0.25"。
- **4** 在**深度**文本框中键入 "0.1"。
- 5 在高度文本框中键入"0.1"。
- 6 定位到位置栏。在 x 文本框中键入 "-0.1"。
- 7 右键单击长方体 1 (blk1) 并选择构建选定对象。

空气域目前仅包含您想在模型中模拟的磁铁和棒部分,执行布尔几何操作以去除多余部分。

组合1(co1)

- 1 在几何工具栏中单击布尔操作和分割,然后选择组合。
- 2 单击图形窗口, 然后按 Ctrl+A 选择这两个对象。
- 3 在组合的设置窗口中,定位到组合栏。

- 4 在设置公式文本框中键入 "blk1+imp1*blk1"。
- 5 单击构建所有对象。
- **6** 在**图形**工具栏中单击**缩放到窗口大小**按钮。 几何现在包含空气体积和四分之一导入对象。



材料

材料 1 (mat1)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击材料并选择空材料。
- 2 右键单击材料 1 (mat1) 并选择重命名。
- 3 在**重命名"材料"**对话框中,在新标签文本框中键入"铁"。
- 4 单击确定。
- 5 选择"域"2和4。
- 6 在材料的设置窗口中,定位到材料属性明细栏。
- 7 在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
	mur_iso; murii = mur_iso, murij = 0	4000	1	基本
率				

材料 2 (mat2)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击材料并选择空材料。
- 2 右键单击材料 2 (mat2) 并选择重命名。
- 3 在**重命名"材料"**对话框中,在新标签文本框中键入"空气"。
- 4 单击确定。
- 5 选择"域"1。
- 6 在材料的设置窗口中,定位到材料属性明细栏。
- 7 在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
相对磁导率	mur_iso ; murii = mur_iso, murij = 0	1	1	基本

磁场, 无电流 (MFNC)

磁通量守恒2

- 1 在物理场工具栏中单击域,然后选择磁通量守恒。
- 2 选择"域"3。
- 3 在磁通量守恒的设置窗口中,定位到磁场栏。
- 4 从本构关系列表中选择磁化。
- 5 将 M 矢量指定为

750[kA/m]	X
0	у
0	z

默认情况下, 所有外部边界都是磁绝缘的。在反对称边界上使用零标量磁势条件。

零标量磁势1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择零标量磁势。
- 2 选择"边界"2、8和24。

然后, 在棒上添加一个力计算。

力计算1

- 1 在物理场工具栏中单击域,然后选择力计算。
- 2 选择"域"2。
- 3 在力计算的设置窗口中,定位到力计算栏。

4 在力名称文本框中键入 "rod"。

网格 1

为了获得准确的力计算,棒上需要特别细化的网格。在磁铁及其铁芯中使用细化网格 也很重要,因为这将是磁场最强的区域。

大/h

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击网格 1 并选择自由四面体网格。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到单元大小栏。
- 3 从预定义列表中选择细化。

大小1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)>网格 1节点下,右键单击自由四面体网格 1并选择大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择域。
- 4 选择"域"2-4。
- 5 定位到单元大小栏。单击定制按钮。
- 6 定位到单元大小参数栏。选中最大单元大小复选框。
- 7 在关联文本框中键入"0.0025"。
- 8 单击全部构建。

研究 1

- 1 在模型开发器窗口中,单击研究 1。
- 2 在研究的设置窗口中,定位到研究设置栏。
- 3 清除生成默认绘图复选框。
- 4 在主屏幕工具栏中单击计算。

结果

切面1

- 1 在主屏幕工具栏中单击添加绘图组,然后选择三维绘图组。
- 2 在模型开发器窗口中,右键单击三维绘图组 1 并选择切面。
- 3 在切面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1>磁场,无电流>磁 >mfnc.normB-磁通密度模-T。
- 4 定位到平面数据栏。从平面列表中选择 XY 平面。

- **5** 从**定义方法**列表中选择**坐标**。
- 6 在 Z 坐标文本框中键入 "0.005"。
- 7 定位到**着色和样式**栏。从**颜色表**列表中选择 **Thermal**。
- 8 在三维绘图组1工具栏中单击绘制。

绘图显示对称面上的磁通密度的幅值,可以添加一个箭头图来显示其方向。

体箭头1

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,右键单击三维绘图组 1 并选择体箭头。
- 2 在体箭头的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 磁场,无电流 > 磁 >mfnc.Bx,mfnc.By,mfnc.Bz 磁通密度。
- 3 定位到箭头位置栏。找到 X 栅格点子栏。在点文本框中键入 "100"。
- 4 找到 Y 栅格点子栏。在点文本框中键入 "50"。
- 5 找到 Z 栅格点子栏。从定义方法列表中选择坐标。
- **6** 在**坐标**文本框中键入 "0.0051"。
- 7 在**三维绘图组1**工具栏中单击**绘制**。 绘图只显示了用于计算的四分之一几何。
- 引入更多镜像数据集来绘制完整几何的解。

三维镜像1

- 1 在结果工具栏中单击更多数据集,然后选择三维镜像。
- 2 在三维镜像的设置窗口中,在标签文本框中键入"对称条件"。
- 3 定位到平面数据栏。从平面列表中选择 XY 平面。

三维镜像2

- 1 在结果工具栏中单击更多数据集,然后选择三维镜像。
- 2 在三维镜像的设置窗口中,在标签文本框中键入 "反对称条件"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择对称条件。
- 4 定位到平面数据栏。从平面列表中选择 zx 平面。
- 5 单击以展开高级栏。选中定义变量复选框。
- 6 在正面指示器文本框中键入 "source"。

在这种设置条件下,数据集将定义一个称为 source 的变量,当它为 1 时表示位于几何的源部分,为 0 时表示位于镜像部分。这个变量可以用来在表达式中区分两种区域。


三维绘图组1

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,单击三维绘图组 1。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中,定位到数据栏。
- 3 从数据集列表中选择反对称条件。
- 4 在三维绘图组1工具栏中单击绘制。

在结果图中,几何的负 y 部分的方向是反向的。这是因为镜像数据集用来重构完整的几何时,也镜像了绘图的矢量。可以通过调整表达式来引入反对称条件。

体箭头1

- 1 在模型开发器窗口的结果 > 三维绘图组 1 节点下,单击体箭头 1。
- 2 在体箭头的设置窗口中,定位到表达式栏。
- 3 在 x 分量文本框中键入 "mfnc.Bx*if(source,1,-1)"。
- 4 在 y 分量文本框中键入 "mfnc.By*if(source,1,-1)"。
- 5 在 z 分量文本框中键入 "mfnc.Bz*if(source,1,-1)"。 if(source,1,-1) 表达式在源区域计算得到 1, 在镜像区域计算得到 -1, 从而有效 地反转了箭头的方向。
- 6 选中描述复选框。
- 7 在关联文本框中键入"磁通密度"。



三维绘图组1

最后,使用全局计算来计算棒上的力。

全局计算1

- 1 在结果工具栏中单击全局计算。
- 2 在全局计算的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 磁场,无电流>力学>电磁力 N>mfnc.Forcex_rod 电磁力, x 分量。 在表达式表格中添加包含四分之一棒中的力变量,乘上 4 计算棒受到的总力。
- 3 在表达式列改为 mfnc.Forcex_rod*4。
- 4 在描述列写入棒上的总力。
- 5 单击**计算**。 算得的棒上的总力接近于 6.1 N。