Aire acondicionado

Cada: 3 meses Referencia: MM pág.

34

MINI-SPLITS CONDENSADOR

- Desconecte la energía eléctrica y coloque un aviso de PRECAUCIÓN.
- Revisar la carcasa del equipo.
- Revisar filtros de aire.
- Revisar serpentín.
- Ajuste tornillos y terminales eléctricas.
- Revisar rodamiento del ventilador.
- Revisar tubo de refrigerante.
- Revisar aislamientos de ductos.

EVAPORADOR

- Desconecte la energía eléctrica y coloque un aviso de PRECAUCIÓN.
- Revise la carcasa plástica.
- Revisar filtros de aire.
- Revisar serpentín.
- Revisar tubo de refrigerante.
- Ajuste tornillos y terminales eléctricas.
- Revisar el deposito de agua y drenado