Sistema hidráulico

Cada: 1 año Referencia: MM PAG.

39

Elementos necesarios: guantes, destornilladores, elementos de seguridad como gafas etc.

LLAVES DE PASO

• Verifique la operación de la llave mediante cerrar y abrir.

MEZCLADORAS

- Revise que funcione con facilidad.
- Revise que no haya goteras.
- Revise la operación de las válvulas angulares.
- Aplique grasa y revise el sello.
- Remueva las manijas y revise si hay corrosión.
- Limpie el sifón del lavamanos.
- Limpie el aireador.
- Revise la operación del tapón.
- Elimine sarro.

INODOROS

- Limpie el tanque o mochila, si es necesario.
- Revise el funcionamiento de la válvula de bola de abastecimiento de agua.
- Revise el mecanismo de levantar la válvula.
- Revise el nivel del agua en el tanque o mochila.
- Opere la válvula angular mediante cerrar y abrir.
- Elimine sarro.
- Revise que no hayan fugas.

REJILLAS DE PISO

- Quite la tapa de la rejilla.
- Limpie cualquier basura en la trampa.
- Vuelva a colocar la trampa en su lugar.
- Limpie y coloque la tapa.

DISPENSADORES DE JABÓN

- Revise que no haya goteras.
- Revise que los sellos "o" estén en buen estado.

- Revise que el mecanismo de sujeción esté en buen estado.
- Cualquier defecto o deterioro grave avise al encargado de mantenimiento.