Ficha de trabajo Equipos

Equipos Cada: 1 año Referencia: MM

pag.8,9

## **VENTILADORES DE TECHO**

• Revise que encienden con el interruptor en la pared.

- Revise la operación en las diferentes velocidades.
- Revise y ajuste todos los tornillos.
- Revise que no hay ruidos excesivos o que se mece demasiado.
- Limpie el interior del cuerpo del abanico si es necesario.