# ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Nhóm 7:

CHU TIẾN TRỌNG

THỰC TẬP FPT-UIT TUẦN 2

## UART – RETARGET TIMER

KỸ SƯ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

TP. HÒ CHÍ MINH, 2021

# MỤC LỤC

I.		UART – RETARGET
A		UART in MCU?3
	1.	What is UART?3
	2.	UART Use?3
	3.	Cách kết nối uart4
В.		RETARGET5
II.		TIMER 8
A		Tìm hiểu về TIMER
	1.	Các thành phần cơ bản của TIMER8
	2.	Các chế độ hoạt động của Timer:9
В.		Định Nghĩa Struct Cấu Hình Cho TIMER9
III.		CHƯƠNG TRÌNH 11
A		Cấu Trúc Thư Mục
В.		Source Code
	1.	Main
	2.	Makefile
IV.		THAM KHẢO:23

### I. UART – RETARGET

#### A. UART in MCU?


#### 1. What is UART?


- UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter.
- UART là thiết bị ngoại vi trong vi điều khiển, có thể gửi và nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ.
- Board cung cấp cho ta 8 giao tiếp UART, được chia hành 2 nhóm:
  - USART1, USART2, USART3, USART6 truyền dữ liệu theo kiểu Synchronous communication
  - o UART4, UART5, UART8 truyền dữ liệu theo khiểu Asynchronous communication
- TX và RX là tương ứng với chân truyền và nhận dữ liệu board.
- VD: USART1 có 2 bộ truyền nhận là PA9 PA10 và PB6 PB7

	Pins pack 1		Pins pack 2		Pins pack 3		
U(S)ARTx	TX	RX	TX	RX	TX	RX	APB
USART1	PA9	PA10	PB6	PB7			2
USART2	PAZ	EAG	PD5	PD6			1
USART3	PB10	PB11	PC10	PC11	PD8	PD9	1
UART4	PAO	PA1	PC10	PC11			1
UART5	PC12	PD2					1
USART6	PC6	PC7	PG14	PG9			2
UART7	PE8	PE7	PF7	PF6			1
UART8	PE1	PEO					1

#### 2. UART Use?

• Cổng nối tiếp PC là một UART.






- Giao tiếp giữa các máy tính ở xa
- Được sử dụng phổ biến để truy cập internet.

### 3. Cách kết nối uart

- TX -> RX
- RX -> TX
- GND -> GND



- > Có 3 phương thức để truyền dữ liệu nối tiếp:
- o Sử dụng Polling HAL\_UART\_Transmit
- o Sử dụng ngắt (Interupt) HAL\_UART\_Transmit\_IT
- o Sử dụng DMA HAL\_UART\_Transmit\_DMA

#### B. RETARGET

- Để xuất hàm printf vào cổng Serial, bạn cần chuyển output của hàm fputc sang cổng Serial (redirect).
- Thêm các dòng trong hình dưới vào file main.c

```
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */

PUTCHAR_PROTOTYPE
{
    HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
}
```

Thêm Retaget.c

#### Code:

```
#include <_ansi.h>
#include < syslist.h>
#include <errno.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/times.h>
#include <limits.h>
#include <signal.h>
#include <../Inc/retarget.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#if !defined(OS_USE_SEMIHOSTING)
#define STDIN_FILENO 0
#define STDOUT_FILENO 1
#define STDERR_FILENO 2
UART_HandleTypeDef *gHuart;
void RetargetInit(UART_HandleTypeDef *huart) {
 gHuart = huart;
  /* Disable I/O buffering for STDOUT stream, so that
```

```
* chars are sent out as soon as they are printed. */
  setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);
int _isatty(int fd) {
 if (fd >= STDIN_FILENO && fd <= STDERR_FILENO)</pre>
    return 1;
 errno = EBADF;
  return 0;
int _write(int fd, char* ptr, int len) {
 HAL_StatusTypeDef hstatus;
 if (fd == STDOUT_FILENO || fd == STDERR_FILENO) {
    hstatus = HAL_UART_Transmit(gHuart, (uint8_t *) ptr, len, HAL_MAX_DELAY);
    if (hstatus == HAL_OK)
      return len;
    else
      return EIO;
 errno = EBADF;
 return -1;
}
int _close(int fd) {
 if (fd >= STDIN_FILENO && fd <= STDERR_FILENO)</pre>
    return 0;
 errno = EBADF;
 return -1;
int _lseek(int fd, int ptr, int dir) {
  (void) fd;
  (void) ptr;
 (void) dir;
 errno = EBADF;
 return -1;
int _read(int fd, char* ptr, int len) {
 HAL_StatusTypeDef hstatus;
```

```
if (fd == STDIN_FILENO) {
    hstatus = HAL_UART_Receive(gHuart, (uint8_t *) ptr, 1, HAL_MAX_DELAY);
    if (hstatus == HAL_OK)
      return 1;
    else
      return EIO;
  }
  errno = EBADF;
  return -1;
int _fstat(int fd, struct stat* st) {
 if (fd >= STDIN_FILENO && fd <= STDERR_FILENO) {</pre>
    st->st_mode = S_IFCHR;
    return 0;
  }
 errno = EBADF;
 return 0;
#endif //#if !defined(OS_USE_SEMIHOSTING)
```

#### II. TIMER

### A. Tìm hiểu về TIMER

- Timer trong STM32 có rất nhiều chức năng chẳng hạn như bộ đếm counter, PWM, input capture ngoài ra còn một số chức năng đặt biệt để điều khiển động cơ như encoder, hall sensors.
- Timer là bộ định thời có thể sử dụng để tạo ra thời gian cơ bản dựa trên các thông số: clock, prescaler, autoreload, repetition counter. Timer của STM32 là timer 16 bits có thể tạo ra các sự kiện trong khoảng thời gian từ nano giây tới vài phút gọi là UEV (update event).

TIMER	TYPE	RESOLUTION	PRESCALER	CHANNELS	MAX INTERFACE CLOCK	MAX TIMER CLOCK*	APB
TIM1, TIM8	Advanced	16bit	16bit	4	SysClk/2	SysClk	2
TIM2, TIM5	General purpose	32bit	16bit	4	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM3, TIM4	General purpose	16bit	16bit	4	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM9	General purpose	16bit	16bit	2	SysClk/2	SysClk	2
TIM10, TIM11	General purpose	16bit	16bit	1	SysClk/2	SysClk	2
TIM12	General purpose	16bit	16bit	2	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM13, TIM14	General purpose	16bit	16bit	1	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1
TIM6, TIM7	Basic	16bit	16bit	0	SysClk/4	SysClk, SysClk/2	1

### 1. Các thành phần cơ bản của TIMER

- TIM\_CLK: clock cung cấp cho timer.
- **PSC** (**prescaler**): là thanh ghi 16bits làm bộ chia cho timer, có thể chia từ 1 tới 65535
- ARR (auto-reload register): là giá trị đếm của timer (16bits hoặc 32bits).
- RCR (repetition counter register): giá trị đếm lặp lại 16bits.
- Giá trị UEV được tính theo công thức sau:

$$UEV = TIM_CLK/((PSC + 1)*(ARR + 1)*(RCR + 1))$$

Ví dụ: TIM\_CLK = 72MHz, PSC = 1, ARR = 65535, RCR = 0.

UEV = 72000000/((1+1)\*(65535+1)\*(1)) = 549.3 Hz

Với giá trị ARR (auto-reload) được cung cấp thì bộ định thời (timer) thực hiện các chế độ đếm khác nhau: đếm lên, đếm xuống hoặc kết hợp cả 2. Khi thực hiện đếm lên thì giá trị bộ đếm bắt đầu từ 0 và đếm tới giá trị ARR-1 thì báo tràn. Khi thực hiện đếm xuống thì bộ đếm bắt đầu từ giá trị ARR đếm xuống 1 thì báo tràn.

### 2. Các chế độ hoạt động của Timer:

- Input capture
- Output compare
- PWM generation (Edge- and Center-aligned modes)
- One-pulse mode output

### B. Định Nghĩa Struct Cấu Hình Cho TIMER


```
typedef struct
 uint16_t TIM_Prescaler;
                                 /*!< Specifies the prescaler value used to divide the TII
                                       This parameter can be a number between 0x0000 and 0:
 uint16 t TIM CounterMode;
                                 /*!< Specifies the counter mode.
                                       This parameter can be a value of @ref TIM Counter M
 uint32_t TIM_Period;
                                 /*!< Specifies the period value to be loaded into the ac-
                                       Auto-Reload Register at the next update event.
                                       This parameter must be a number between 0x0000 and
 uint16_t TIM_ClockDivision;
                                 /*!< Specifies the clock division.
                                      This parameter can be a value of @ref TIM Clock Divi:
 uint8 t TIM RepetitionCounter; /*!< Specifies the repetition counter value. Each time to
                                       reaches zero, an update event is generated and coun
                                       from the RCR value (N).
                                       This means in PWM mode that (N+1) corresponds to:
                                          - the number of PWM periods in edge-aligned mode
                                          - the number of half PWM period in center-aligned
                                       This parameter must be a number between 0x00 and 0x1
                                       @note This parameter is valid only for TIM1 and TIM
} TIM_TimeBaseInitTypeDef;
```

• TIM\_Prescaler: Tham số TIM\_Prescaler hiểu đơn giản như một bộ chia tần số.

### TIM\_Prescaler = ((SystemCoreClock/n)/Fc\_timer)-1

Notes: Tùy vào timer nào mà chỉ số chia n sẽ khác nhau. Ví dụ trong stm32f4 gồm có những timer và hệ số chia khác nhau như hình bên dưới:

- TIM\_CounterMode: Thiết lập mode cho timer là đếm lên hay đếm xuống. Nếu chọn mode đếm tăng có nghĩa là mỗi xung nhịp timer, bộ đếm counter sẽ tự tăng lên một giá trị theo chiều dương cho đến khi nào bằng giá trị period sẽ đếm lại từ đầu, người ta thường gọi trường hợp này là tràn bộ đếm.
- **TIM\_Period**: Period có nghĩa là chu kỳ của timer (không phải là chu kỳ của 1 xung clock timer).
- Notes: Khi cấu hình sử dụng timer ta cần quan tâm đến 3 yếu tố chính đó là:
- o Đếm với xung clock timer là bao nhiều (Fc timer xác định qua TIM Prescaler).
- Đếm lên hay đếm xuống (TIM\_CounterMode).
- o Đếm đến bao nhiều (TIM Period).



Event

Interrupt & DMA output

### III. CHƯƠNG TRÌNH

### A. Cấu Trúc Thư Mục

.vscode	29/05/2021 11:53 SA	File folder	
huild	29/05/2021 3:45 CH	File folder	
Core	29/05/2021 11:53 SA	File folder	
Drivers	29/05/2021 11:53 SA	File folder	
.mxproject	29/05/2021 11:53 SA	MXPROJECT File	7 KB
MX FPT-UIT-Week2.ioc	29/05/2021 11:53 SA	STM32CubeMX	5 KB
Makefile Makefile	29/05/2021 11:55 SA	File	6 KB
startup_stm32f429xx.s	19/05/2021 4:47 CH	S File	25 KB
STM32F429ZITx FLASH.Id	29/05/2021 11:53 SA	LD File	7 KB

### **B.** Source Code

#### 1. Main

Code:

```
#include "main.h"
/* Private includes -----*/
#include <string.h>
#include<stdio.h>
#include "stdint.h"
#include "retarget.h"
/* Private variables -----*/
TIM_HandleTypeDef htim2;
UART_HandleTypeDef huart1;
char Rx_data[2];
uint8_t cmd =0;
char msg[] = "Press : 0: All Led OFF 1: Led Green ON 2: Led Red ON 3: Timer Led";
char err[] = "Invalid input! Please try again!\n";
uint8_t button =0;
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
```

```
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
void RetargetName(void)
 char buff[100];
 printf("\nYour name: ");
 scanf("%s", buff);
 printf("\nHello, %s!\n", buff);
void toggleled(void)
{
 while(1)
 {
   /* USER CODE END WHILE */
     HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG,GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14);
     HAL_Delay(100);
     // if(cmd == (int)27)
     // {
     //
         AdvanceLed();
     // }
 }
void AdvanceLed()
 printf(msg);
 while(1)
  {
   if(HAL_UART_Receive(&huart1, &cmd, 1, 100)== HAL_OK)
   {
      // errmsg();
      switch(cmd)
        case '0':
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
          printf("\nAll led OFF!");
          break;
        case '1':
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
          printf("\nLed green ON!");
          break;
```

```
case '2':
          HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
          printf("\nLed red ON!");
          break;
        case '3':
          printf("\nNhap nhay!");
          toggleled();
      }
   }
 }
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
 // Check which version of the timer triggered this callback and toggle LED
 UNUSED(htim);
 if (htim == &htim2 )
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_PIN_13);
 }
}
// void Timer(void)
// {
//
    // void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
//
     // {
//
    // UNUSED(htim);
//
    //
         if (htim == &htim2 )
//
    //
//
           HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_PIN_13);
    //
//
    //
          }
//
    // }
//
    HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(&htim2);
// }
int main(void)
 HAL_Init();
 SystemClock_Config();
```

```
MX_GPIO_Init();
 MX TIM2 Init();
 MX_USART1_UART_Init();
 RetargetInit(&huart1);
 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
 printf(mainmsg);
 while (1)
 {
   button = HAL GPIO ReadPin(GPIOA, GPIO PIN 0);
   // uint8_t x=HAL_UART_Receive(&huart1, &cmd, 1, 100);
   if(HAL UART Receive(&huart1, &cmd, 1, 100)== HAL OK)
   {
      switch(cmd)
      {
        case 'a':
          RetargetName();
         break;
        case 'b':
         AdvanceLed();
         break;
        // case 'c':
        // Timer();
        default:
       printf(err);
     }
   }
 }
void SystemClock_Config(void)
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
 /** Configure the main internal regulator output voltage
 __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
 /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
 * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
```

```
RCC OscInitStruct.OscillatorType = RCC OSCILLATORTYPE HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC HSICALIBRATION DEFAULT;
  RCC OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC PLL NONE;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
   Error_Handler();
  }
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC ClkInitStruct.ClockType = RCC CLOCKTYPE HCLK RCC CLOCKTYPE SYSCLK
                              RCC CLOCKTYPE PCLK1 RCC CLOCKTYPE PCLK2;
  RCC ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC SYSCLKSOURCE HSI;
  RCC ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC SYSCLK DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
 RCC ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC HCLK DIV1;
 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
   Error_Handler();
  }
static void MX TIM2 Init(void)
 /* USER CODE BEGIN TIM2 Init 0 */
 /* USER CODE END TIM2 Init 0 */
 TIM ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
// Ft = defaul freq / prescaler
// T = 1/ Ft
 /* USER CODE END TIM2 Init 1 */
 htim2.Instance = TIM2;
 htim2.Init.Prescaler = 16000;
 htim2.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
 htim2.Init.Period = 250;
 htim2.Init.ClockDivision = TIM CLOCKDIVISION DIV1;
 htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM AUTORELOAD PRELOAD DISABLE;
  if (HAL TIM Base Init(&htim2) != HAL OK)
```

```
Error_Handler();
 sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
 if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
 {
   Error Handler();
 }
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
 sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM MASTERSLAVEMODE DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
 {
   Error_Handler();
 /* USER CODE BEGIN TIM2 Init 2 */
 /* USER CODE END TIM2 Init 2 */
static void MX_USART1_UART_Init(void)
{
 /* USER CODE END USART1_Init 1 */
 huart1.Instance = USART1;
 huart1.Init.BaudRate = 9600;
 huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
 huart1.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
 huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
 huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
 huart1.Init.HwFlowCtl = UART HWCONTROL NONE;
 huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
 if (HAL UART Init(&huart1) != HAL OK)
 {
   Error_Handler();
 /* USER CODE BEGIN USART1_Init 2 */
 /* USER CODE END USART1_Init 2 */
static void MX GPIO Init(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
```

```
/* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  HAL RCC GPIOA CLK ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL GPIO WritePin(GPIOA, GPIO PIN 0, GPIO PIN RESET);
 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL GPIO WritePin(GPIOG, GPIO PIN 13 GPIO PIN 14, GPIO PIN RESET);
  /*Configure GPIO pin : PAO */
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 0;
 GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE OUTPUT PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PG13 PG14 */
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 13 GPIO PIN 14;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void)
 /* USER CODE BEGIN Error Handler Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  disable irq();
 while (1)
 {
 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef GNUC
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR PROTOTYPE
```

```
HAL UART Receive(&huart1, (uint8 t *)&ch, 1, HAL MAX DELAY);
 HAL UART Transmit(&huart1, (uint8 t *)&ch, 1, HAL MAX DELAY);
 return ch;
}
#ifdef USE FULL ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
          where the assert param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert param error line source number
 * @retval None
 */
void assert failed(uint8 t *file, uint32 t line)
{
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE FULL ASSERT */
```

#### 2. Makefile

Code:

```
# Build path
BUILD DIR = build
# source
SOURCES_DIR = Drivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Src
SOURCES DIR += Core/Src
C_SOURCES := $(foreach SOURCES_DIR,$(SOURCES_DIR),$(wildcard $(SOURCES_DIR)/*))
# ASM sources
ASM SOURCES = \
startup stm32f429xx.s
PREFIX = arm-none-eabi-
# The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> ma
# either it can be added to the PATH environment variable.
ifdef GCC PATH
CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc
AS = $(GCC PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy
SZ = \frac{(GCC PATH)}{(PREFIX)}size
else
CC = $(PREFIX)gcc
AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp
CP = $(PREFIX)objcopy
SZ = \$(PREFIX)size
endif
HEX = \$(CP) - 0 ihex
BIN = \$(CP) - 0 binary - S
# CFLAGS
# cpu
CPU = -mcpu=cortex-m4
# fpu
FPU = -mfpu = fpv4 - sp - d16
# float-abi
FLOAT-ABI = -mfloat-abi=hard
# mcu
MCU = \$(CPU) - mthumb \$(FPU) \$(FLOAT-ABI)
```

```
# macros for gcc
# AS defines
AS DEFS =
# C defines
C DEFS = \
-DUSE HAL DRIVER \
-DSTM32F429xx
# AS includes
AS_INCLUDES =
# C includes
C INCLUDES = \
-ICore/Inc \
-IDrivers/STM32F4xx_HAL_Driver/Inc \
-IDrivers/STM32F4xx HAL Driver/Inc/Legacy \
-IDrivers/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include \
-IDrivers/CMSIS/Include
# compile gcc flags
ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
CFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections
ifeq ($(DEBUG), 1)
CFLAGS += -g -gdwarf-2
endif
# Generate dependency information
CFLAGS += -MMD -MP -MF"\$(@:\%.o=\%.d)"
# LDFLAGS
# link script
LDSCRIPT = STM32F429ZITx_FLASH.ld
# libraries
LIBS = -1c - 1m - 1nosys
```

```
LIBDIR =
LDFLAGS = $(MCU) -specs=nano.specs -T$(LDSCRIPT) $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD DIR)/$(TA
sections
# default action: build all
all: $(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf $(BUILD_DIR)/$(TARGET).hex $(BUILD_DIR)/$(TARGET).bin
# build the application
# list of objects
OBJECTS = $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(C_SOURCES:.c=.o)))
vpath %.c $(sort $(dir $(C SOURCES)))
# list of ASM program objects
OBJECTS += $(addprefix $(BUILD_DIR)/,$(notdir $(ASM_SOURCES:.s=.o)))
vpath %.s $(sort $(dir $(ASM SOURCES)))
$(BUILD DIR)/%.o: %.c Makefile | $(BUILD DIR)
   $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(BUILD_DIR)/$(notdir $(<:.c=.lst)) $< -o $@</pre>
$(BUILD_DIR)/%.o: %.s Makefile | $(BUILD_DIR)
   $(AS) -c $(CFLAGS) $< -o $@
$(BUILD_DIR)/$(TARGET).elf: $(OBJECTS) Makefile
   $(CC) $(OBJECTS) $(LDFLAGS) -o $@
   $(SZ) $@
$(BUILD DIR)/%.hex: $(BUILD DIR)/%.elf | $(BUILD DIR)
   $(HEX) $< $@
$(BUILD_DIR)/%.bin: $(BUILD_DIR)/%.elf | $(BUILD_DIR)
   $(BIN) $< $@
$(BUILD DIR):
   mkdir $@
# clean up
clean:
   -rm -fR $(BUILD DIR)
# dependencies
```

### IV. THAM KHẢO:

https://www.dmi.unict.it/santoro/teaching/lsm/slides/UART.pdf

<u>UART | Serial Communication With PIC Microcontrollers Tutorial (deepbluembedded.com)</u>

How to Retarget/Redirect printf & scanf to UART in KEIL (ocfreaks.com)

**DEVZONE** 

<u>Tìm hiểu và sử dụng timer trên STM32F411 - TAPIT</u>

Hướng dẫn lập trình Timer với STM32 | Embedded System (hethongnhung.com)