

기능 & 사양



기능 정의

기능 명세서

| 구분 | 제품 | APP | 기능 | 상세설명 | LCD | touch | 동작(전장) 사양 | 멜로디(buz) | 비고 |
|----|-----------------------|-----------------------|------------|--|----------|-------|---|----------|------------|
| 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 전원 | 전원 버튼 | 표시 | 버튼 | - | - | 인트로? |
| 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 제품 상태 표시 | - 가습 / 공기청정 / 공기질 / 가습상태 / 온도 등 전 기능 상황판 | 전체(Main) | - | 기습기능/ 청정기능 default 활성화 | - | |
| 2 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 가습 | - 일반 : 1단, 2단, 3단 가습량에 따른 구분 및 - 자동 가습 : 실시간 습도 기준 최적의 습도로 가습하는 기능 - 온열 가습 : 온수 Heater를 동작 시켜 온열 가습하는 기능 | 설정 창 | 버튼 | 진동자/ 송풍FAN / 가습 Heater/ 온도 센서 / 온/습 센서 | 선택음 | |
| 3 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 가습 살균 | - 저수조 및 토출구 Part를 살균 사는 기능(토출구 ?) | 설정 창 | 버튼 | 가습 Heater / 온도 센서 | | |
| 4 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 온습도 표시 | - 제품 주변의 온도/습도를 표시 | - | - | 온습도 센서 | | Main 화면 표시 |
| 5 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 수위 표시 | - 저수조 수위를 3단계로 표시 | - | - | 수위 센서 | | Main 화면 표시 |
| 6 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 취침 | - LED, LCD, 기능 동작을 취침에 맞게 활성화(기능) | 설정 창 | 버튼 | 조도 센서 | 선택음 | 자동 활성화? |
| 7 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 가습 Door 표시 | - 가습 문 열림 기능 표시(가습 기능 정지) | - | - | 가습 Door S/W | 반복음 | Main에 표시 |
| 8 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 먼지 오염도 | - PM 2.5기준 오염 정도를 표시 | - | - | 먼지 센서 | - | Main에 표시 |
| 9 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | GAS 오염도 | - VOC 기준 오염 정도를 표시 | - | - | GAS 센서 | - | Main에 표시 |
| 10 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 필터 점검 | - 필터 교환 주기 및 필터 빠짐 경고 표시 | 설정 창/표시 | 버튼 | 필터 S/W & 교환주기 Timer | 반복음 | |
| 11 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 필터 건조/살균 | - 필터 건조 및 살균 | 설정 창 | 버튼 | Filter Heater / UVC LED | 선택음 | |
| 12 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 청정 | - 1단 ~ 4단계 풍속 조절 - 자동 모드 (먼지센서, 가스센서) : 오염도별 동작 / 자동 취침 - 취침 모드 (수동) | 설정 창 | 버튼 | BLDC Motor / 먼지센서 / 가스센서 / 무드등 / 조도센서 | 선택음 | |
| 13 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 자동 물 보충 | - 물탱크 모듈 or 직수 모듈 부착시 자동 물공급 | - | - | Pump(연동)/Sol.Valve/Boost pump | - | 옵션에 다른 표시 |
| 14 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 히스토리 | - 온/습도, 오염도 히스토리를 일 단위 기록 관리 / 주 / 월 (최대 1개월) | 설정 창/표시 | 버튼 | - | 선택음 | Sub 화면 전환? |
| 15 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Error mode | - 부품 고장 자가 진단 후 Error 출력 및 AS | 창/표시 | 버튼 | All 전장물 | 반복음 | |
| 16 | <input type="radio"/> | | 차일드 락 | - 어린이 주위 기능 | 표시 | 버튼 | - | 선택음 | Main에 표시 |
| 17 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | TEST mode | - 기능별 고장 및 검사 기능 | 설정 창 | 버튼 | All 전장물 | 선택음 | |
| 18 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 기능 초기화 | - 공장 초기화 | 설정 창 | 버튼 | - | 선택음 | |
| 19 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | WiFi | - AP ID / PW 정보 및 초기화 | 설정 창/표시 | 버튼 | WiFi 모듈 | 선택음 | |
| 20 | <input type="radio"/> | | 설명서 | - 제품 상세 설명서 | - | - | App | | |
| 21 | <input type="radio"/> | | 외부 환경 | - 공기질, 온/습도, 날씨 정보 등 | - | - | App | | |
| 21 | <input type="radio"/> | | FAQ&QNA | - FAQ 및 QnA 게시판 | - | - | App | | |
| 22 | <input type="radio"/> | | 스케줄 | - 일/시 및 기능 설정 동작 | - | - | App | | |

기능 정의

기능 명세서