
# Traccia 14

Corso di Architetture e Progettazione di Sistemi Digitali/Sistemi Elettronici (A.A. 2023-2024)




## Specifiche assegnate

- Hardware: PIC16F887 (vedere documentazione scheda di riferimento PICBOARD)
- Ambiente di sviluppo: Microchip MPLAB X IDE
- Linguaggio: Assembly
- Gestione eventi: microcontrollore in modalità sleep (se possibile) in assenza di eventi da processare

**Descrizione della tesina:** si realizzi un firmware che implementi un countdown (valore iniziale 3 minuti) con risoluzione di 1 secondo, visualizzando il tempo tramite porta seriale (EUSART) nel formato "mm:ss" ed al termine del conteggio emetta un suono tramite il buzzer.

#### Flow chart



### Descrizione

Abbiamo gestito il temporizzatore del progetto attraverso TMR1, utilizzando il clock del LP e prescaler 1:1 per contare 1 secondo.

TMR1 è un contatore a 16 bit, che può misurare 2<sup>16-</sup>1 valori.

Essendo il PIC un microcontrollore a 8 bit, TMR1 è diviso in 2 sottotimer: TMR1 High e TMR1 Low. Abbiamo impostato TMR1 ad un valore  $(2^{16} - 1)$  – Tick calcolati (in base al datasheet), avendo come risultato il contatore che aumenta grazie al segnale di clock dell'LP, TMR1 arriverà al suo overflow.

Attraverso variabili tmp, sono state calcolate le cifre del contatore del TMRO, timer prefissato a 180 secondi (3 minuti) e poi decrementato, timer che abbiamo utilizzato per contare i secondi trascorsi. La sub-routine "start" ci reindirizza all'inizializzazione dell'hardware (sub-routine "init\_hw").

Nell'init hardware abbiamo configurato l'INTCON per l'interrupt del timer1, il quale e' stato disattivato l'interrupt durante la configurazione; abbiamo fatto il setup del TMRO come contatore e dell'EUSART, usando come Fosc la frequenza adatta relativamente al BAUDRT desiderato (in questo caso 19200). TMR2 è stato utilizzato per la generazione della PWM del buzzer: questa grazie all'abilitazione del registro CCP1CON.

Passiamo al "main\_loop", dove c'è il controllo dell'overflow del TMR1 (se c'è stato, è passato 1 secondo).

"reload\_timer1" è una sub-routine che inizialmente controlla se il buzzer è acceso, in questo caso va in sleep, altrimenti decrementa il valore di TMR0 ed arresta il timer di TMR1 per svolgere le operazioni.

Su "stampa\_seriale", vengono calcolate le cifre dei secondi, delle decine di secondi e dei minuti e vengono sommati al carattare '0'; oltre ai caratteri citati, in EUSART, quindi TXREG, vengono inviati i caratteri ':' e '\n', in ASCII.

Il PIC, non potendo svolgere divisioni, è stato programmato per svolgere serie di sottrazioni secondo i rispettivi dividendi, 60 per i minuti e 10 per le decine di secondi. La sub-routine si conclude se il TMRO è arrivato a zero, con il goto alla "fine\_con\_buzzer", dove viene impostato e attivato il buzzer; se TMRO è maggiore di 0, va al "main\_loop".

Successivamente, si passa alla subroutine "vai\_a\_dormire", dove si disattivano globalmente gli interrupt e si manda in sleep il PIC: al risveglio dallo sleep, il codice ricomincia da capo.

#### Codice

```
******************
   Esame di Architetture e Programmazione di Sistemi Digitali/Sistemi
Elettronici
  Autori Stefano Rossini e Samuele Pulita
   Corso Ingegneria Elettronica / Ingegneria Elettronica e delle
Tecnologie Digitali
   Universita' Politecnica delle Marche, Ancona
  Data consegna progetto 17/06/2024
;
   Traccia 14:
   Si realizzi un firmware che implementi un countdown (valore iniziale
3 minuti) con risoluzione di 1 secondo,
; visualizzando il tempo tramite porta seriale (EUSART) nel formato
"mm:ss" in cui
   al termine del conteggio emetta un suono tramite il buzzer, con sleep
finale
   Note: Progetto realizzato utilizzando la tecnica di polling
      Nel codice potrete trovare degli elementi copia in Working
Register che non sono utili allo svolgimento del countdown
; che sono stati utili per visualizzare i valori di quelle
variabili in debug con il simulatore
   Risorse utili impiegato nella realizzazione del progetto:
   * Materiale del corso (con anche i codici di esempio)
   *https://www.microchip.com/en-us/product/pic16f887 (in particolare
il Datasheet)
  * https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/products/mcu-
mpu/8bit-pic/peripherals/eusart-ausart/ (per spiegazione approfondita
rispetto al datasheet)
   *https://www.asciitable.com/ (per tabella ASCII)
******************
PROCESSOR 16F887// direttiva che definisce il tipo di processore
#include <xc.inc> // file che contiene le definizioni dei simboli
(nomi registri, nomi bit dei registri, ecc).
; configuration bits
CONFIG "FOSC = INTRC NOCLKOUT"// Ext Oscillator Selection->Oscillator not
enabled
CONFIG "CP = OFF"
                         // PFM and Data EEPROM code protection
disabled
CONFIG "CPD = OFF"
                         // Data memory code protection is disabled
CONFIG "WDTE = OFF"
                         // WDT Disabled
CONFIG "BOREN = OFF" // Brown-out Reset disabled
```

```
CONFIG "PWRTE = OFF"
                           // Power-up Timer is disabled
CONFIG "LVP = OFF"
                              // Low voltage programming disabled
                      // LVP disattivato ( LVP OFF)
CONFIG "DEBUG = OFF"
                              // Background debugger disabled
; CONFIG2
CONFIG "BOR4V = BOR21V"
                               // Brown-out Reset Selection bit (Brown-
out Reset set to 2.1V)
CONFIG "WRT = OFF"
                               // Flash Program Memory Self Write Enable
bits (Write protection off)
;Definizione costanti utili per il progetto
tmr 1000ms EQU (65536 - 32768); numero di clock per fare reset del timer1
per contare un secondo usando LP e prescaler 1:1
                       ;Dal Datasheet 6.0 Timer1 Module with Gate
control
UART TX BUSY EQU 0
EUSART TRANSMIT BUFFER FULL EQU 0 ; TXIF IN PIR1 DA CONTROLLARE BUSY
                     ;Dal Datasheet 12.1.1.3 Transmit Interrupt Flag
; variabili in RAM (shared RAM)
PSECT udata shr
; Variabili impiegate nel calcolo delle cifre dal contatore
tmp2 secondi:
    DS 1; riservato un byte in ram
tmp2b secondi:
   DS 1
tmp3:
   DS 1
tmp minuti:
   DS 1
tmp_decine_secondi:
   DS 1
; Variabili che, dopo il calcolo delle cifre, vengono sommate al carattere
ASCII '0' per poi essere inviate in EUSART
secondi:
   DS
        1
minuti:
   DS
decine secondi:
   DS 1
minuti in secondi:
    DS 1
; Variabili da salvare per "Context Saving During Interrupts"
```

```
; Nome variabili prese
;Dal Datasheet Example 14-1: SAVING STATUS AND W REGISTERS IN RAM
W TEMP:
   DS
STATUS TEMP:
   DS 1
flags:
   DS 1
; reset vector
;Dal Datasheet FIGURE 2-3: PROGRAM MEMORY MAP AND STACK FOR THE
PIC16F886/PIC16F887
PSECT resetVec, class=CODE, delta=2
resetVec:
          pagesel start
           goto start
; programma principale
PSECT MainCode, global, class=CODE, delta=2
     pagesel init hw
     call init hw
     ;Dal Datsheet Nota in 2.2.2.4 PIE1 Register:
     ;Bit PEIE of the INTCON register must be set to enable any
perpheral interrupt
     ;Quindi andiamo sul registro INTCON
     ; Register 2-3: INTCON: INTERRUPT CONTROL REGISTER
     ;I bit sono settati di default a 0, tranne RBIF (nel nostro caso
non e' nel nostro studio)
     ;Indichiamo di seguito i bit che interessano nel nostro progetto
     ;bit 4 TXIE: EUSART Transmit Interrupt Enable bit --> Perche' i
caratteri li invieremo in EUSART
     ;1 = Enables the EUSART Transmit Interrupt
     ;0 = Disables the EUSART Transmit Interrupt
     ;bit 6 PEIE: Peripheral Interrupt Enable bit --> Da 2.2.2.4 PIE1
Register Note: Bit PEIE of the INTCON register must be set to enable any
peripheral interrupt
     ;1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
     ;0 = Disables all peripheral interrupts
     ;bit 7 GIE: Global Interrupt Enable bit --> Senza questo bit a 1
non possiamo bloccare il codice quando avvengono gli interrupt
     ;1 = Enables all unmasked
     ;0 = Disables all interrupts
     banksel INTCON
     bsf INTCON, INTCON PEIE POSITION
```

```
bsf INTCON, INTCON GIE POSITION
     pagesel main loop
     goto main loop
init hw:
     ;setup dell'INTCON per il Timer1 Interrupt
     ;Configuriamo il clock a 4MHz e settiamolo di sistema
     ;Dal Datasheet
     ; Register 4-1: OSCCON: OSCILLATOR CONTROL REGISTER
     ;bit 0 SCS: System Clock Select bit
     ;1= Internal Oscillator is used for system clock
     ;0= CClock sourse defined by FOSC <2:0> of the CONFIG1 Register
     ;bit 6-4 IRCF<2:0>: Internal Oscillator Frequency Select bits
     ;110 = 4 \text{ MHz (default)}
     banksel OSCCON
     movlw 01100001B
     movwf OSCCON
     ;Disabilitiamo TUTTI gli interrupt, prima del setup
     banksel INTCON
     clrf INTCON
     ;Da datasheet
     ;6.7 Timer1 Interrupt
     ; Note: The TMR1H: TMR1L register pair and the TMR1IF should be
cleared before enabling interrupts
     banksel TMR1H
     clrf TMR1H
     banksel TMR1L
     clrf TMR1L
     ;Setup del Timer1
     ;T1CON: TIMER1 CONTROL REGISTER
     ;bit 0 TMR1ON: Timer1 ON bit
     ;1 = Enables Timer1
     ;0 = Stops Timer1
     ;bit 1 TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit
     ;0 = Internal clock (Fosc/4)
     ;bit 2 T1SYNC
     ; IF TMR1CS = 0
     ;--> This bit is ignored. Timer1 uses the internal clock
     ; IF TMR1CS = 1
     ;1--> Do not synchronize external clock input
```

analogici,

```
; bit 3 T1OSCEN: LP Oscillator Enable Control bit
     ;1 = LP Oscillator is enabled for Timer1 clock
     ;0 = LP Oscillator is off
     ;bit 5-4 T1CKPS<1:0>: Timer1 Input Clock Prescale Select bits
     ;00 = 1:1 Prescale Value
     ;bit 6 TMR1GE: Timer1 Gate Enable bit
     ; if TMR1 = 0
     ;--> This bit is ignored
     ; if TMR1 = 1
     ;1 = Timer1 counting is controlled by the Timer1 Gate function
     ;0 = Timer1 is always counting
     ;bit 7 T1GNV: Timer1 Gate Invert bit
     ; 1 = Timer1 counts when gate is high
     ; 0 = Timer1 counts when gate is low
     banksel T1CON
     ;movlw 00001001B --> Decommentare per rendere il conteggio piu'
veloce
     movlw 00001111B
     movwf T1CON
     ;Setup del TMRO come contatore
     banksel TMR0
     movlw 181
     movwf TMR0
     pagesel reload timer1
     call reload timer1
     ;Setup dell'EUSART
     ; Baud rate = 19200 (BRGH = 1, BRG16 = 0)
     ; TXEN = 1
     ; SPEN = 1
     ; CREN = 1
     banksel TXSTA
     movlw 00100100B
     movwf TXSTA
     banksel BAUDCTL
     clrf BAUDCTL
     ; Usando Fosc = 4 \text{ MHz}
     ; Table 12-5: BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES (CONTINUED)
     banksel SPBRG
     movlw 12
     movwf SPBRG
     ; Di default, tutti i pin connessi all'ADC sono settati come input
```

```
; impedendone l'uso come I/O digitali. L'impostazione seguente
rende I/O digitali
     ; i pin RB0..RB3
     banksel ANSELH
                               ; banco di ANSELH
     clrf ANSELH
                               ; AN8..AN13 disattivati
    ; Timer2 e CCP1: generazione PWM per buzzer
     timer2 prescaler = 16 (valori possibili: 1, 4, 16)
       \rightarrow freq. = 62.5 kHz, tick = 16 us, periodo max = 4096 us
     timer2 inizialmente off
      CCP1: modalita' PWM
   banksel
               T2CON
   movlw 00000011B
                                     ;TMR2 OFF
   movwf T2CON
   banksel
             CCP1CON
    ; Imposto CCP1CON = B'00001100' dove:
   ; bit 3-0 = 1100 -> PWM mode; P1A, P1C active-high; P1B, P1D active-
    ; bit 5-4 = 00 -> PWM mode: These bits are the two LSbs of the PWM
duty cycle. The eight MSbs are found in CCPR1L.
    ; quindi non uso la risoluzione a 10-bit perchè per i nostri scopi
sono sufficienti 8
    ; bit 7-6 = 00 -> Single output; P1A modulated; P1B, P1C, P1D
assigned as port pins
    ; quindi uso solo il pin P1A che nella piedinatura del mio pin
corrisponde proprio al pin RC2 (ingresso del buzzer)
   movlw 00001100B ; PWM mode ; PWM enhanced mode: Single PWM
   movwf CCP1CON
    return
main loop:
         ;il codice rimane in loop qui
         banksel PIR1
         btfsc PIR1, PIR1 TMR1IF POSITION ; se ci e' un overflow del TMR1
allora fa il reset del Timer stesso
         call reload timer1
         goto main loop
reload timer1:
         ; ricarica contatore timer1 per ricominciare conteggio.
         ; In modalita' asincrona, occorre arrestare il timer prima
         ; di aggiornare i due registri del contatore
         banksel T2CON
         btfsc T2CON, T2CON TMR2ON POSITION
         goto vai a dormire
         banksel TMR0
         decfsz TMRO, f ; diminuisce di uno il contatore dei secondi del
countdown
```

```
banksel
                    T1CON
         bcf T1CON,T1CON TMR1ON POSITION ; arresta timer
         pagesel stampa seriale
         call stampa seriale
         ; le funzioni "low" e "high" forniscono il byte meno e piu'
         ; significativo di una costante maggiore di 8 bit
         banksel
                   TMR1L
         movlw low tmr 1000ms
         movwf TMR1L
         movlw high tmr 1000ms
         movwf TMR1H
         banksel PIR1
         bcf PIR1,PIR1 TMR1IF POSITION ; azzera flag interrupt
                    T1CON
         bsf T1CON, T1CON TMR1ON POSITION ; riattiva timer
         return
stampa seriale:
          ; CALCOLO DELLE CIFRE
          ; calcolo dei minuti
          banksel tmp2 secondi
          clrf tmp2 secondi
          ;copiamo il valore di TMRO che ci servira' dopo per il calcolo
delle decine
          banksel TMR0
          movf TMR0, w
          banksel tmp2 secondi
          movwf tmp2_secondi
          banksel minuti
          clrf minuti
          banksel decine_secondi
          clrf decine_secondi
          banksel tmp decine secondi
          clrf tmp decine secondi
          banksel TMR0
          movf TMR0, w
          banksel tmp minuti
          movwf tmp minuti
          ; Non potendo svolgere le divisioni sul Pic, allora possiamo
```

reintepretare le divisioni come sottrazioni successive

```
banksel tmp minuti
          movlw 60; i secondi da 60
          subwf tmp minuti, f ; tmp minuti = tmp minuti-60
          ;Dal datasheet
          ;SUBWF --> f-W --> destination
          ;C= 0 W> f
          ;C=1 W<f
          banksel STATUS
          btfss STATUS, STATUS C POSITION; Se carry e' 0
          goto $+9; salta alle prossime nove istruzione
          btfsc STATUS, STATUS C POSITION; Se carry e' 1
          incf minuti
          ;aggiungiamo i 60 secondi a tmp decine di secondi
          banksel tmp_decine_secondi
          movlw 60
          addwf tmp_decine_secondi, f ;tmp_decine_secondi =
tmp decine secondi + 60 (se c'e' un minuti=o)
          goto $-13; ritorna indietro al calcolo della divisione
          ; calcolo delle decine di secondi
          banksel tmp decine secondi
          movf tmp decine secondi, w ; vediamo in debug quanto e'
rimasto e' 255
          ;sottrarre da tmr0 le decine di secondi
          banksel tmp decine secondi
          ; sottrarre a TMRO i minuti calcolati
          ;tmp minuti = TMR0 - 60*minuti
          banksel tmp decine secondi
          movf tmp decine secondi
          banksel tmp2 secondi
          subwf tmp2 secondi, f
          banksel tmp2 secondi
          movf tmp2 secondi, w ; vediamo se in debug c'e' 59 quando TMR0
e' 179 YES
     ;Adesso dividere tmp2 secondi per 10 per calcolarsi le decine
di secondi
          banksel tmp decine secondi
          movwf tmp decine secondi
          ; copiare il valore di tmp2 secondi in
tmp2 secondi se minore dieci
```

```
banksel tmp2_secondi
          movf tmp2_secondi, w
          banksel tmp2b secondi
          movwf tmp2b_secondi
          banksel tmp2 secondi
          movlw 10; i secondi da 60
          subwf tmp2 secondi, f ; tmp minuti = tmp minuti-60
          ;Dal datasheet
          ;SUBWF --> f-W
          ;C= 0 W> f
          ;C=1 W<f
          banksel STATUS
          btfss STATUS, STATUS C POSITION; Se carry e' 0
          goto $+11
          btfsc STATUS, STATUS C POSITION; Se carry e' 1
          incf decine secondi, f; minuti
          ;Calcolarsi i secondi rimasti e' proprio tmp2 secondi
          banksel tmp2 secondi
          movf tmp2 secondi, w
          banksel secondi
          movwf secondi
          movf secondi, w ;debug
          goto $-21
          ;Calcolo dei secondi, se sono rimasti sotto i 10 secondi (da 9
a 0)
          banksel tmp2b secondi
          movf tmp2b secondi, w
          banksel tmp3
          movwf tmp3
          banksel tmp2b secondi
          subwf tmp2b secondi, f ; tmp minuti = tmp minuti-60
          banksel STATUS
          btfsc STATUS, STATUS_C_POSITION; Se carry e' 1
          goto $+5
          btfss STATUS, STATUS C POSITION; Se carry e' 0
          ;tmp3 sono i secondi
          banksel tmp3
          movf tmp3, w
          banksel secondi
          movwf secondi
```

```
banksel minuti
        movf minuti, w
        banksel decine secondi
        movf decine secondi, w ; vediamo in debug se ci sono le
decine di secondi
        banksel secondi
         movf secondi, w
         ;Convertire i valori in ascii
        banksel minuti
        movlw '0'
         addwf minuti, f ; minuti = minuti + ASCII Code per 0
        banksel decine secondi
        movlw '0'
         addwf decine secondi, f ;minuti = minuti + ASCII Code per 0
        banksel secondi
        movlw '0'
         addwf secondi, f ;minuti = minuti + ASCII Code per 0
         ;minuti in secondi = 60 * minuti = 60 + 60 se minuti e' > 0
        banksel minuti in secondi
         clrf minuti in secondi
         addlw 60
         addwf minuti in secondi, f ; minuti in secondi =
minuti in secondi + 60
         bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
         ;Buffer di TXREG due caratteri, quindi dividere l'invio in
         ; EUSART in tre inviii
         banksel TXREG
        movlw '0'
        movwf TXREG
```

```
;Ora EUSART occupata. Noi sappiamo che e' occupata dal flag
          ;Dal datasheet
          ;PIR1
          ;bit TXIF
          ;0 = EUSART BUFFER IS FULL
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
          goto $-1 ; ritorna indietro di un comando finche' non e' stato
inviato il carattere
          bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
         banksel minuti
         movf minuti, w
         banksel TXREG
         movwf TXREG
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
          goto $-1
          bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
         banksel TXREG
         movlw ':'
         movwf TXREG
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
          goto $-1
          ***********
          ;Ora EUSART occupata. Noi sappiamo che e' occupata dal flaq
          ;Dal datasheet
          ;PIR1
          ;bit TXIF
          ;0 = EUSART BUFFER IS FULL
          ;banksel PIR1
          ;btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
          ; goto $-1
         bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
          banksel decine secondi
          movf decine secondi, w
         banksel TXREG
```

```
movwf TXREG
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
         goto $-1
         bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
         banksel secondi
         movf secondi, w
         banksel TXREG
         movwf TXREG
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
         goto $-1
         bsf PIE1, PIE1 TXIE POSITION ; avvia l'interrupt dell'invio del
carattere
         movlw 10 ; carattere a capo in ASCII code
         movwf TXREG
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
         goto $-1
         ;Ora EUSART occupata. Noi sappiamo che e' occupata dal flag
         ;Dal datasheet
         ;PIR1
         ;bit TXIF
         ;0 = EUSART BUFFER IS FULL
         banksel PIR1
         btfss PIR1, PIR1 TXIF POSITION
         goto $-1
         ;Quando TMRO e' zero, finisce il codice
         ;Questo accade perche' se TMR0 = 0 e viene sottratto a 1, TMR0
diventa 255 perche' va in underflow
         ;Abbiamo usato l'istruzione subwf perche' decf non da il bit
di Carry (quindi non sappiamo se avviene cio' che' indicato sopra)
         banksel TMR0
         movlw 1
         subwf TMR0, w
         banksel STATUS
```

```
btfss STATUS, STATUS_C_POSITION ; Se carry e' 0
          goto fine con buzzer
          return
vai a dormire:
    ; disattivo interrupt globali prima di dormire
   pagesel fine con buzzer
   call fine con buzzer
   banksel INTCON
   bcf INTCON, INTCON GIE POSITION
   sleep
   bcf INTCON, INTCON GIE POSITION
   pagesel start
   goto start
fine con buzzer:
    ;Buzzzer
   banksel TRISC
   bcf TRISC, TRISC TRISC2 POSITION; RCE come output
    ; copia costante appena caricata in W su PR2
   movlw 119
   banksel
              PR2
   movwf PR2
    ; per ottenere un'onda quadra con duty-cycle al 50%,
    ; occorre settare CCPR1L alla meta' di PR2
   bcf STATUS_C_POSITION ; azzera carry per successivo shift
   rrf PR2, w
                         ; W = PR2 shiftato a destra = meta'
   banksel CCPR1L
   movwf CCPR1L
    ; attiva timer2 -> suono emesso da buzzer
   banksel T2CON
          T2CON, T2CON TMR2ON POSITION
   return
;interrupt
;14.4 Context Saving During Interrupts
PSECT isrVec,class=CODE,delta=2
isr:
```

```
; context saving (vedere datasheet) INIZIO
          movwf W TEMP
          swapf STATUS, W
          movwf STATUS TEMP
          pagesel test timer1
          goto test_timer1
          ; Inserire il codice dei bit test
test_timer1:
                ; testa evento overflow timer1 (TMR1IF + TMR1IE)
                banksel PIR1
                btfssPIR1,PIR1 TMR1IF POSITION
                goto irq end
                banksel
                          PIE1
                btfssPIE1,PIE1_TMR1IE_POSITION
                goto irq_end
                ; avvenuto interrupt
                pagesel stampa seriale
                call stampa seriale
                ; ricarica contatore timer1
                pagesel reload timer1
                call reload_timer1
                ; fine evento timer1
                goto irq end
irq end:
    ; context saving (vedere datasheet) FINE
   swapf STATUS TEMP, W
   movwf STATUS
    swapf W TEMP, F
    swapf W TEMP, W
   RETFIE; esci dall'interrupt e ritorni nel codice di prima
   END resetVec
```