Perfis com Eletrodos Galvânicos

 Ao aplicarmos uma diferença de potencial (ddp) V em um resistor r, há a circulação de uma corrente elétrica i através deste. V, r e i se relacionam pela Lei de Ohm, dada por

$$V = r.i$$


• A resistividade R de um resistor r, cujo comprimento é l e área de seção transversal A é dada por

$$R = r \cdot \frac{A}{l}$$


• Combinando essas duas equações, a resistividade pode ser obtida por

$$R = \frac{V}{i} \cdot \frac{A}{l}$$

na qual a ddp é a diferença de potencial entre duas esferas equipontenciais quaisquer, como na figura abaixo.



- Os perfis elétricos com eletrodos galvânicos podem ser:
 - macrovolumétricos ou
 - microvolumétricos,
- podendo ser
 - monoeletrodos ou
 - multieletrodos.
- Os sistemas monoeletrodos funcionam com dois eletrodos apenas, conforme a figura anterior. Os sistemas multieletrodos podem tem uma configuração conforme a figura ao lado, com 4 eletrodos.



- Os monoeletrodos devem ser utilizados para correlação entre poços, definição de variações litológicas, determinação da espessura das camadas e, eventualmente, identificação de intervalos fraturados em rochas cristalinas ou de porosidade matricial nula. Conclusão - são perfis de natureza qualitativa, ensejando quantificações puramente especulativas.
- No sistema **multieletrodos**, há um emissor A e um receptor B de corrente, e os eletrodos M e N servem para medição.

Sistemas Monoeletrodos


- Em desuso atualmente
- Influenciado fortemente pelo volume e resistividade da lama
- Em desmoronamento/cavernas/fraturas → mede apenas a lama
- Caso Rt > Rm → curto-circuito

Uso para


- Correlação entre poços
- Definição de variação litológica
- Determinação de espessura de camadas
- Identificação de intervalos fraturados em rochas cristalinas ou de porosidade matricial nula


- Dois são os arranjos principais: o normal e o lateral.
- O Macro Sistema Normal tem:
 - o eletrodo de retorno (B) e o de medição (N) posicionados a uma grande distância de A e M (na realidade, N e B ficam próximos à, ou na, superfície), portanto, no infinito elétrico.
 - Este sistema mede o potencial entre A e M e está subdividido em:
 - Normal Curto (distância AM igual a 16 polegadas)
 - e Normal Longo (distância AM igual a 64 polegadas).
 - Em ambos os casos as resistividades aparentes normal curta (denominadas de RSN ou R16) e longa (RLN ou R64) serão dadas por:

$$R_{16 ou 64} = 4\pi \overline{AM} \cdot \frac{V}{i}$$




- No Macro Sistema Lateral:
 - os eletrodos (A, M e N), estão posicionados na própria sonda que desce ao poço, enquanto que "B" permanece na superfície.
 - A distância entre o eletrodo "A" e o ponto médio entre M e N é de 18 pés e 8 polegadas, daí sua também denominação de R18.8.
 - Este sistema mede o diferencial de potencial entre as esferas que passam em M e N.
 - Nesse caso a resistividade aparente lateral (RLat ou R18.8) será:





• Teoricamente, em meio homogêneo, a RSN tem uma resolução radial da ordem de 16" (0,4064m) a partir do eixo da ferramenta, a RLN de 64" (1,6256m) e a RLAT de 18 pés e 8" (5,6896m). Compreende-se que para que as três citadas curvas leiam dentro de uma mesma camada, ela deverá ter no mínimo a espessura do dobro da maior investigação vertical (aproximadamente 12 metros). Caso contrário, cada curva realizará leituras verticais e radiais diferentemente e influenciadas pelas camadas sobre e sotopostas, prejudicando os cálculos quantitativos e as estimativas qualitativas.

• Portanto, a ferramenta ideal de resistividade deve ser aquela que tenha uma mesma investigação vertical (resolução vertical ou de espessura) e diferentes profundidades de investigação radial (resolução lateral).



- Como, de um modo geral, o meio em que os eletrodos estão localizados não é eletricamente homogêneo, nem uniforme (lama + rochas), as leituras, em qualquer um dos sistemas elétricos discutidos acima, dependerá das resistividades radialmente dispostas (ou em série) entre os eletrodos A e B.
- Isto é: lama (Rm) + reboco (Rmc) + zona invadida pelo filtrado da lama (Rxo) + zona virgem (Ro ou Rt) + demais camadas entre os dois eletrodos.

Usos

- Correlação entre poços
- leituras aproximadas de Rxo (RSN) e Ri (RLN)
- leitura aproximada de Rt (RLAT) → camadas espessas
- análise qualitativa de zonas com água e/ou hidrocarbonetos (espessuras > 12 m).


Problemas

- Poços com lama salgada (<u>></u>35.000 ppm)
- camadas finas (<12 metros)
- distorções das linhas de fluxo de corrente pela falta de isotropia do meio ambiente
- correções exageradas para a obtenção de Rt e/ou Rxo
- Perfil de natureza mais qualitativa que quantitativa.

• Sistemas desenvolvidos a fim de focalizar a corrente elétrica para dentro da camada, de modo que essa não se disperse e fatores ambientais não tenham grande interferência na medida.


Tal sistema consistia:

- em um eletrodo cilíndrico central de corrente (A_o), com potencial fixo,
- posicionado entre dois outros $(A_1 e A'_1)$, monitorados e mantidos com o mesmo potencial de A_o .
- Tal configuração promove um bloqueio elétrico, onde as linhas de correntes saídas de A_o não ultrapassam no sentido acima ou abaixo das posições de A₁ e A'₁
- sendo, portanto, forçadas para dentro das camadas.
- Este sistema proporciona maior profundidade de investigação radial que a observada nos macro perfis elétricos (ES ou EL).




- Embora a medida da resistividade tenha sido melhorada com esta configuração (em relação aos perfis elétricos convencionais), havia um problema denominado de SBR ("shoulder bed resistivity") ou influência das resistividades das camadas sobre e sotopostas aquelas defronte a A_o, principalmente se resistivas.
- A corrente injetada por A_o perdia a focalização ($\Delta V \neq 0$) e migrava em busca das camadas mais condutivas, ainda que o sistema de monitoramento A_1 - A_o - A'_1 estivesse acionado, para retorno a situação anterior (ΔV =0).
- Além do mais, o comprimento dos eletrodos interferiam com as curvas de indução e SP, caso estivessem acopladas.

- Devido a tais dificuldades foi desenvolvido o LL-7 (figura ao lado):
 - com sete eletrodos cilíndricos bem mais curtos.
 - Dois dos eletrodos monitoram a corrente acima $(M_2 e M_1)$ e abaixo $(M_2' e M_1')$ do emissor A_0 .
 - Dois outros (A₁ e A₁'), fazem um bloqueio, porque têm suas correntes ajustadas de tal modo que o potencial entre os monitores de cada par seja zerado, criando uma superfície equipotencial bastante próxima daquela do eletrodo central.
 - Em ambos os Lateroperfis, o potencial é medido entre um dos eletrodos monitores e o eletrodo central.
 - F manteve igual distância da ferramenta anterior, isto é, 32 polegadas.



- Posteriormente foi desenvolvido o DLL (Duplo Lateroperfil):
 - onde dois sistemas LL-7 foram montados em uma mesma ferramenta,
 - usando distintas freqüências de trabalho (35 Hz e 280 Hz)
 - denominados, respectivamente, de LLD ("Deep") e LLS ("Shallow").



- A medição das resistividades é feita por um sistema denominado de potência constante, no qual, tanto a corrente de medição como a voltagem variam, permanecendo constante o produto entre elas.
- A equação que rege os lateroperfis é dada por:

$$R = K \cdot \frac{V_o}{i_0}$$

na qual K é uma constante geométrica ou constante ferramental.

Temos que:

- caso i_o seja constante (LL-3 e LL-7), então V_o será diretamente proporcional à resistividade medida. Para tanto, basta a leitura de V_o para a sua resolução;
- caso V_o seja constante (LL-3 e as ferramentas de focalização esférica, a discutir mais adiante), então i_o será diretamente proporcional à condutividade e inversamente proporcional à resistividade, e
- caso V_o e i_o sejam variáveis (LLD e LLS), então se mede tanto V_o como i_o , as quais devem resultar em um valor constante ("constant power").

- O principal uso dos lateroperfis é para a obtenção de Rt das camadas.
- É uma ferramenta que lê resistividades em série. Como o erro de leitura é muito baixo, eles são recomendados para altas resistividades e lamas condutivas (base de sal).
- É recomendável o uso de uma curva de Rxo para que se possam efetuar correções ambientais nas leituras rasa e profunda (DLL), por meio dos gráficos conhecidos como "Tornados".

Perfis de Microresistividade

- Os macroperfis de resistividades visam investigar grandes volumes de rocha para a obtenção da resistividade das zonas virgens das camadas (Rt).
- Os perfis de microresistividade são miniaturas das macroferramentas.
- Tal artifício, por conseqüência, diminui sensivelmente o raio de investigação e investiga apenas as zonas próximas às paredes do poço (Rmc e Rxo).
- Existe uma total analogia entre os princípios físicos, configurações e medições das macro e microferramentas.

Microperfil Elétrico (MEL)


- O Microperfil Elétrico (MEL) produz duas curvas respostas:
 - a primeira é a Microinversa (MI microlateral de dimensões reduzidas -> profundidade de investigação de 1,5"), bastante influenciada pela resistividade do reboco (Rmc).
 - A segunda é a Micronormal (MN macronormal de dimensões reduzidas -> profundidade de investigação de 2"), influenciada tanto por Rmc quanto Rxo, tendendo a Rxo.

- Uma zona impermeável (folhelho, anidrita, etc.)
 - não sofre invasão nem apresenta zonas de separação fluida.
 - As curvas registradas pelo Microperfil, nesse caso, deverão ter, aproximadamente, o mesmo valor de resistividade da camada.
 - Se for um folhelho não consolidado, com bastante água, ambas resistividades serão baixas.
 - Caso seja uma anidrita, uma dolomita ou um calcário, impermeáveis, ou rocha de baixa porosidade, as leituras de ambas curvas serão altas.


- Uma zona permeável, por outro lado:
 - facilita naturalmente o processo da invasão.
 - A investigação mais rasa (MI), influenciada pelo reboco, apresentará um valor mais baixo que aquela curva de investigação mais profunda (MN).
 - Assim, as curvas mostrarão uma separação visual entre si, que foi convencionada de positiva.

 Existem outros perfis de microresistividade que, por possuírem uma única curva, não indicam a permeabilidade como o MEL, somente Rxo.

- Na figura, observa-se na primeira faixa os Raios Gama, para uma visualização da litologia.
- Na segunda e terceira faixas, as curvas microinversa (MI - linha cheia) e micronormal (MN - linha pontilhada).
- Separações positivas, aquelas em que MN>MI (zonas escuras) são indicativas da presença de reboco (menos resistivo) defronte às camadas.
- Quaisquer que sejam as larguras das separações positivas jamais deverão ser traduzidas em milidarcies ou equivalentes.



 Potencial aquífero entre 351 – 373m



Microlateroperfil (MLL)

- Adaptou-se em uma almofada rígida a mesma configuração, porém reduzida, dos 7 eletrodos do LL-7, dispostos concentricamente.
- Por causa da focalização as linhas de correntes penetram profundamente na zona lavada (liberadas da permanência obrigatória dentro dos rebocos ou lamas condutivas, como no caso do MEL).
- Por registrar uma só curva, o MLL não dá ao intérprete a opção de estimar qualitativamente a permeabilidade das camadas, a exemplo do MEL, mas somente Rxo.

Proximidade (PL)

- MLL não recomendado para espessuras de reboco > 3/8 pol
- PL enxerga mais profundamente, sobrepondo tal problema
 - Pequena invasão -> leitura de Rt
 - Maior intensidade de corrente elétrica


Microesférica Focalizada (MSFL)

- A ferramenta Microesférica Focalizada (MSFL) foi idealizada no sentido de promover uma configuração esférica na distribuição da corrente enviada ao poço.
- A corrente de localização ou de bloqueio (l_b) passa de A_o para A₁, preferentemente por dentro do reboco, tomando uma forma aproximada de uma esfera.
- A corrente de medição (I_o) fica então confinada a uma trajetória diretamente para dentro da formação, onde se espalha e retorna a um eletrodo (B), localizado no próprio corpo da sonda.
- Para que isto seja possível, a corrente de bloqueio (l_b) é ajustada de modo que a voltagem nos monitores permaneça sempre igual a zero.

Microesférica Focalizada (MSFL)

- Com esse sistema, o efeito do reboco é minimizado ao máximo e a ferramenta ainda permanece com uma investigação bastante rasa, sendo entre as ferramentas de microresistividades a que mais se aproxima de Rxo, a não ser quando o diâmetro de invasão for muito pequeno.
- Observamos que o desenvolvimento de uma nova ferramenta tem por objetivo eliminar os obstáculos apresentados pelas antecessoras. O que é vantajoso para uma ferramenta pode ser desvantajoso para outra.
- Este raciocínio tecnológico persiste até os tempos atuais, fazendo com que as companhias de serviço sejam dinâmicas na busca de processos e equipamentos de ponta, lançando com rapidez sistemas hoje atuantes e aceitos pela comunidade científica, no obsoletismo.

- MÉTODO DO ÓLEO MÓVEL (MOP)
- observar na figura o comportamento de uma rocha permoporosa, antes e após a invasão do filtrado da lama e suas respectivas variações volumétricas.
- As saturações Swi e SOR representam, respectivamente, a água irredutível e o óleo residual, incapazes de se deslocarem sob a influência do filtrado.
- Swf e SOM, respectivamente, a água livre interporosa e o óleo móvel, portanto, facilmente deslocáveis, dentro do diferencial de pressão existente nos poços preenchidos por lama.



- Sw = Saturação total em água = Swf + Swi.
- Swf = Saturação em água móvel (livre interporosa).
- Swi= Saturação em água irredutível (adsorvida aos grãos).
- So = Saturação de óleo total (móvel e/ou residual) = SOM + SOR.
- SOM = Saturação de Óleo Móvel (livre para ser explotado).
- SOR = Saturação de Óleo Residual (imóvel sob condições normais).
- Sxo = Saturação de filtrado (que desloca os fluidos.

• Do exposto, conclui-se:

$$Swf + Swi = 1 - (SOM + SOR) = 1 - So$$

- Fazendo-se o balanço dos materiais obtém-se:
 - Antes da invasão: Swf + Swi + SOR + SOM = 1
 - Após a invasão: SOR + Swi + Sxo = 1
- O que significa que

$$Sxo = 1 - SOR - Swi$$

 Como, tanto antes como após a invasão, Swi é um valor constante, não participativo da movimentação fluida, podemos, simplificadamente, dizer então que:

$$Sxo = 1 - SOR$$

principalmente, nos casos de camadas com granulometria média a grosseira, onde Swi tende a apresentar baixos valores.

 Caso a rocha seja de granulometria fina a síltica, ou ainda muito argilosa, sua área específica (volume da superfície externa porosa/volume de rocha) será bastante elevada e Swi terá valor numérico não mais desprezível, devendo ser levada em consideração nas equações acima.

Utilização Prática dos Perfis de Rxo (MLL, PL e MSFL) – <u>método do óleo móvel</u>

 A Equação da Mobilidade, que correlaciona as saturações nas zonas virgens e lavada, é dada por:

$$\left(\frac{Sw}{Sxo}\right)^n = \frac{Rxo}{Rt} \cdot \frac{Rw}{Rmf}$$

- Na prática adotam-se as seguintes relações:
 - $\frac{Sw}{Sxo} > 1$ -> camada não produtora de hidrocarboneto.
 - $0.8 < \frac{Sw}{Sxo} < 0.9$ -> camada a ser testada para confirmação de capacidade produtiva.
 - $\frac{Sw}{Sxo}$ < 0,7 -> camada produtora por excelência, sem muita necessidade de confirmação por testes de formação.

Utilização Prática dos Perfis de Rxo (MLL, PL e MSFL) – <u>perfil do óleo móvel</u>


$$\phi = \frac{V_v}{V_t} \qquad S_w = \frac{V_w}{V_v} \qquad S_{xo} = \frac{V_{xo}}{V_v} \qquad SOM = S_{xo} - S_w$$

Volumes totais fluidos envolvidos

$$\phi S_w = \frac{V_w}{V_t}$$
 $\phi S_{xo} = \frac{V_{xo}}{V_t}$ $\phi SOM = \phi(S_{xo} - S_w)$

- Perfil do óleo móvel é obtivo via solução gráfica das equações acima.
- Três curvas em uma mesma faixa:
 - Porosidade total (1)
 - Volume total do filtrado (2)
 - Volume total de água (3)

Utilização Prática dos Perfis de Rxo (MLL, PL e MSFL) – perfil do óleo móvel



Resumo

- O que estas ferramentas medem: microvolumes de rochas, por meio de sistemas elétricos focalizados ou não (ML), acondicionados em patins ou sapatas, pressionados contra as paredes dos poços. São por tal razão denominados os perfis de Rxo, exceto o microperfil por não ser focalizado.
- Utilização: Corrigir Rt e Rxo pelo efeito da invasão; corrigir porosidades pelo efeito dos hidrocarbonetos; determinação do diâmetro de invasão; Essenciais nas interpretações nos casos de HC + água doce; Eventuais na quantificação da porosidade; Eventuais na identifica fraturas; Essenciais na confecção do MOP e interpretações avançadas dos perfis que exijam Rt e Rxo.
- *Problemas*: desmoronamentos/rugosidades; rebocos espessos; invasão rasa. Altos contrastes Rxo/Rmc favorecem a desfocalização da ferramenta perdendo sua razão de ser.