## 模拟与数字电路

## **Analog and Digital Circuits**



课程主页 扫一扫

第十四讲: 半导体材料与器件

Lecture 14: Semiconductor Material and Device

主 讲: 陈迟晓


Instructor: Chixiao Chen

# 提纲

- 导电特性的物理本质
- 半导体材料
- PN结
- 双极性晶体管 BJT


### 导体与绝缘体

- 导体: 低电阻,具有在内部自由移动的电子, 在电压的驱动下可形成电流
- 常见的导体:铜、铝、铁等金属,合金,溶液
- 来源: 价电子(最外层电子)
- 绝缘体: 高电阻, 缺乏自由电子
- 常见的绝缘体: 陶瓷、塑料、木头




### 微观视角下的导电性


- 价电子(Valence Electron): 最外层的电子
- 最外层的最多可放的电子数一般为8
- 价电子数为8(6、7)时,一般认为是绝缘体
- 价电子数为1(2、3)时,一般认为是导体
- 剩下的呢?



### 元素周期表

• 主族元素 → 存在4价的元素, 其导电特性介于导体与绝缘体之间






## 从固(liang)态(zi)物理的角度看导电

• 微观角度看:单个电子的自由移动是不确定的、能量不连续的过程,通过引入量子力学的理论来描述这一问题。

能带:电子所能具有的能量范围用一条 条水平横线表示。能量愈大,线的位置 愈高,一定能量范围内的许多能级(彼 此相隔很近)形成一条带,称为能带。





## 导带 vs 价带

- 电子从能带中最低能级开始依次向上填充
- 电子刚好填充到某一个能带满了,下一个能带全空。这些被填满的能带称为满带,满带中能量最高的一条称为价带。价带中的电子可以认为是不导电的。
- 当价电子在某些外力具有一定能量时,有机会(概率)跃迁到下一个能带。由于这个能带几乎是空的,所以电子们跃迁到这个能带之后就可以自由地奔跑,这个能带就是**导带**。
- 导带和禁带之间的区域称为 禁带、或者 带隙

## 各类材料的能带图

• 可以把能带想象成高速公路








# 半导体→ 硅

• 世界上含量最多的元素































### 晶格与共价键

- 两个硅原子的价电子可共享, 形成稳定的金刚石结构
- 共价键:两个或多个原子共同使用它们的外层电子,在理想情况下达到电子饱和的状态,由此组成比较稳定的化学结构 > 绝缘体




## 导电原理

• 电子、空穴





- 电流形成原理
  - 外加电场下,载流子的移动 > 电流
  - 电子移动等效于空穴的反向移动



## 杂质半导体——N型半导体


- 本征纯净的Si的载流子非常少,可视为不导电。
- 通过磷参杂技术, 改变Si的导电特性





N型 半导体


## 杂质半导体——P型半导体



- N型半导体 典型掺杂材料:磷(P) 多子:自由电子 少子:空穴
- P型半导体典型掺杂材料:硼(B) 多子:空穴 少子:自由电子

#### PN Junction (PN结)

• 若将P型半导体与N型半导体在同一片Si上实现,会发生什么?




• 上述结构称为PN结

### 双极型晶体管


• 若将2个PN结在同一片Si上实现, 会发生什么?


双极结型晶体管(BJT, Bipolar Junction Transistor)




## 双极性晶体管

•测试电压-电路特性曲线 (伏安特性曲线)







500.0m

 $i_{
m B}$