模拟与数字电路

Analog and Digital Circuits



课程主页 扫一扫

实验课: 九同方仿真平台使用教程

Experiment Course: 9Cube simulation platform

主 讲: 王运正茂

Instructor: AcatWang

提纲

- 仿真平台介绍
- 下载与安装
- 基础操作
- 仿真并查看结果

仿真平台介绍

- 九同方平台: 一个在线的电路仿真系统, 适用于学习
- 特点:
 - 轻量化
 - 低性能需求
- 组成部分
 - eSchema: 电路图绘制,有在线版和离线版可选,在线版需要依赖旧版本的JAVA库,建议选择离线版(不过只支持windows)
 - eSpice: 在线仿真,调用服务器模拟电路运行状态,按照服务器CPU的使用时间计费
 - eViewer: 在线查看仿真波形
 - 其余的部分通常用不到

环境配置


• 离线版:

- 进入www.eda9cube.com。(百度搜索九同方也能找到)
- 找到使用教程下方的ninecube离线版。
- 点击下载并解压。
- 打开解压目录下的exe文件。
- Perferences-Library-ADD,选择workspace里面的eda9cube.lib,remove掉原本的power,确认并保存。

基础操作(执行以下操作前建议改为英文输入法)

•添加元件


- 使用快捷键A或点击右侧place a component 按钮,然后在空白处单击。
- 选择list all,选中eda9cube的器件库并找到需要的器件,如果熟悉器件名也可以输入器件名称按回车。
- 放置在需要的位置上。重复以上操作添加NMOS、两个电压源VSOURCE和一个电阻R。
- 选错了器件右击delete可以删除,框选 后可以自由拖动。
- 连线
- 标注元件
- 导出网表



基础操作(执行以下操作前建议改为英文输入法)

•添加元件


- 双击元件或将光标移上去使用快捷键e查看器 件信息。
- 选中Value这一行,将右下方的field。value改为器件对应的电压值/电阻值等,不用写V、A、 Ω等单位,但可以写k、m、u、p、f等尺度。
- MOS管的Value格式为"器件型号 宽度 长度 并 联个数"。
- 举个栗子, n_33 w=30u l=1u m=1, 这表示这 是一个宽30微米长1微米的一个3.3V nmos。
- 我们本次所使用的仿真库里只有n_33和p_33 两个型号的mos。
- 连线
- 标注元件
- 导出网表



基础操作(执行以下操作前建议改为英文

输入法)


- •添加元件
- 连线
 - 将光标移动至连线的起始位置,点击右侧 place a wire (注意是绿色,蓝色是bus),或使用快捷键w。
 - 移动到连线终点,单击左键完成,注意不要点金了。
 - 对于需要自行决定连线弯折处的情况,可以在弯折处点击一次左键,然后继续连线。
 - 如果导线没有连接至器件的端口或者与另一根线形成节点,需双击完成连线。
 - 尽量避免一个节点上有四根线。
- 标注元件
- 导出网表



基础操作

- •添加元件
- 连线
- 标注元件
 - 这一步是给各个器件标注一个名字。

 - 保持默认设置,先点clear annotation,再 点annotation(如果想试试别的设置我倒 也不介意,不影响后续操作)。
 - 生成的V1、V2、M1、R1就是器件的代号。
- 导出网表



基础操作

- •添加元件
- 连线
- 标注元件
- 导出网表
 - 网表是描述电路元件、参数及互相之间连接方式的文本文件。
 - 在网表中添加仿真语句, 交给仿真器运行, 就可以得到仿真结果。
 - 用电路图生成一张网表:点击上方的generate netlist <u>■ 按钮</u>,选 择spice标签,点击netlist,并保存。
 - 建议大家改一下文件名,不要和别人的一样,防止提交时会搞错。

基础操作

- •添加元件
- 连线
- 导出网表
 - 查看网表 文件,如 果有支持 spice语法 的编辑器, spice都可



基础操作(注意不要使用中文的标点符号)

- 添加元件
- 连线
- 标注元件
- 导出网表
 - 添加导入器件库语句
 - .lib'CMOS_035_Spice_Model.lib'tt
 - 添加仿真语句
 - .op
 - .dc V2 0 3.3 0.1
 - .dc V2 0 3.3 0.1 sweep V1 1 5 1
 - 添加输出语句
 - .probe dc i(M1) 输出M1的电压与V2之间的关系
 - .probe dc v(M1)输出M1的电压与V2之间的关系
 - 保存文件

*我只是举个栗子,可根据实际需要自行选择仿真语句和输出语句

*op的结果会出现在仿真日志文件中,不需要额外 输出

使用035工艺库,选择tt工艺角。这个文件是一个文本,有兴趣的话大家可以打开看一下,大致了解内容

静态工作点 将电源V2的值从0扫描到3.3,步长为0.1,求解静态工作点 同时扫描V2和V1,会在V1=1、2、3、4、5时分别生成一系 列静态工作点的数据

基础操作(注意不要使用中文的标点符号)

- •添加元件
- 连线
- 标注元件
- 导出网表
 - 如果想要仿真某个电压/电流随时间的变化,需要添加一个随时间变化的电源
 - 例如将V2改为V2 20 sin(1 0.1 5k), 这表示V2是一个直流偏置为1v, 幅度为0.1v, 频率5kHz的正弦波信号源。(频率可自由选择, 大概在1k-10k即可; 调节直流偏置使输出的直流工作点大致落在输出摆幅的中间)
 - 添加对应的仿真和输出语句
 - .tran 5u 20m

步长5微秒,即每5微秒计算一次电路状态,总时长20毫秒。总时长一般要大于一个周期,一个周期通常至少包含十个仿真步长以保证精度。总时长/步长不要设置的太离谱,防止账户余额光速用完,用光了的话自己充值哦亲(账户余额还有挺多的,不搞事情就不会用完)

语句和输出语句

*我只是举个栗子,可根据实际需要自行选择仿真

*op的结果会出现在仿真日志文件中,不需要额外

• .probe tran V(2) V(3)

输出共源放大器输入输出随时间的变化

仿真并查看结果

- 打开仿真平台的网页
- 登录
 - 账号 U201514136
 - 密码 #abcd1234
- 点击eSpice
- 在网表文件中提交我们刚刚保存的网表文件
- 在其他附属文件中添加 CMOS_035_Spice_Model.lib(就是我们刚才在网表中include的库文件), 在.\ninecube\samples 中的任何一个文件夹都能找到,然后点击提交
- 等待提示完成后,确认,等待页面刷新后查看刚才提交的任务



仿真并查看结果

- 结果页面会包含我们刚才提交的网表,工艺库,以及生成的日志文件logfile以及仿真结果数据cs.raw,点击文件名可以下载,点击view阅读文件,eview查看波形,edit可以修改文件
- 如果结果不正常,请仔细阅读 logfile.txt中的warning和error
- · 如果运行了op, logfile还会显示 各个mos管的静态工作点



仿真并查看结果

- 点击.raw格式文件后方的 eview,勾选需要查看的数 据,点击查看
- SINGLE是将每条曲线放在单独的一张图中, COMPARE是将他们放在一起进行对比
- 根据dc仿真的数据,计算mos管的Kn、Vth等参数。根据trans的数据,计算小信号放大倍数,并查找logfile中的Gm,将Gm*Ro与分析出的增益对比
- 也可以将raw文件下载下来, 用excel、matlab、python 等方式进行数据拟合处理

✓ i (M1)	
	2.4
	23-
	2.1
	2.0
	19-
	17-
	16
	15.
	g 13-
	\$14. \$13. \$12. \$11.
	\$ 11 10
	0.9
	0.8
	0.7
	0.5
	0.4-
	0.3

拓展:尝试增加信号源幅度,观察谐波失真,分析该电路的输出摆幅是多少?尝试提高输入信号的频率,小信号增益会怎样变化?

更多

- 如果你对spice仿真感兴趣,九同方在线平台的"帮助"中有一系列的spice语法介绍,非常详细,可以自行把玩
- 如果你对实验课的课程内容有困惑,bilibili搜索九同方,有视频 教程(我这节课其实本来想偷懒的,但是担心陈老师扣我工资)
- 如果你想找一些样例作为参考,安装目录下有samples文件夹,包含了源文件、仿真结果以及简单的理论分析

有缘再会