
เมนู Calculation

ภาพประกอบเมนู Report Calculation




หน้าหลักของเมนู Report Calculation แสดงการคำนวณ Control limit ของแต่ละ Model ทั้งหมดที่มีในระบบ โดยนำข้อมูลจาก Report customer มาใช้ในการคำนวณ โดยมีฟังก์ชันการใช้งานดังต่อไปนี้

1. Search
2. Export calculation แต่ละ Tester
3. Export calculation รวมทุก Tester

1. Search (เมนู Report Calculation)

ฟังก์ชัน Search เป็นฟังก์ชันในการค้นหาข้อมูล Calculation ที่ต้องการ โดยสามารถค้นหาได้ตาม Start Date, End Date และ Days back


ภาพประกอบฟังก์ชัน Search



ขั้นตอนการใช้งาน

1. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาลงไปในช่อง Start date, End date และ Days back
2. กดปุ่ม Search ระบบจะค้นหาข้อมูลตามที่ User กรอก
3. ระบบจะแสดงจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณในตาราง Count data


ภาพประกอบข้อมูลที่ทำการค้นหา



2. Export Report Calculation แต่ละ tester (เมนู Report Calculation) 

ฟังก์ชัน Export Report Calculation เป็นการคำนวณหาค่า Max, Min, Mean และ Sigma เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าที่ใช้กำหนด control limit ได้แก่ Mean-3* Sigma, Mean+3* Sigma, Mean+4* Sigma, Mean+4.5* Sigma, Mean-4.5* Sigma และ Mean+6* Sigma ตามที่ User เลือก First date และ Last date โดยจะแสดงจำนวนข้อมูลในตาราง Count Data แล้ว Export ออกมาในรูปแบบ Excel file


ภาพประกอบฟังก์ชัน Export Report Calculation



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box โดยต้องเลือก part UP และ part DN พร้อมกันต่อการ Export 1 model
2. กดปุ่ม Export ตาม Tester ที่ต้องการคำนวณ control limit
3. ระบบจะ Export ข้อมูลออกมาในรูปของ Excel file ตามที่ User เลือก Model


ภาพประกอบไฟล์ Excel Calculation



3. Export Report Calculation รวม Tester (เมนู Report Calculation) 

ฟังก์ชัน Export Report Calculation เป็นการคำนวณหาค่า Max, Min, Mean และ Sigma เพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าที่ใช้กำหนด control limit ได้แก่ Mean-3* Sigma, Mean+3* Sigma, Mean+4* Sigma, Mean+4.5* Sigma, Mean-4.5* Sigma และ Mean+6* Sigma ตามที่ User เลือก First date และ Last date โดยจะแสดงจำนวนข้อมูลในตาราง Count Data แล้ว Export ออกมาในรูปแบบ Excel file

ภาพประกอบฟังก์ชัน Export Report Calculation



ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการ Export ในช่อง Check box โดยต้องเลือก part UP และ part DN พร้อมกันต่อการ Export 1 model
2. กดปุ่ม Export รวม Tester ที่ต้องการคำนวณ control limit
3. ระบบจะ Export ข้อมูลออกมาในรูปของ Excel file ตามที่ User เลือก Model

ภาพประกอบไฟล์ Excel Calculation

