

## 1.7 线性时不变系统

### 1.7.1 线性特性

线性包含叠加性与均匀（齐次）性

#### 1. 叠加性




若  $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$   $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$  称系统满足叠加性。

#### 2. 齐次性

若  $x(t) = ax_i(t)$   $y(t) = ay_i(t)$  称系统满足齐次性。

同时满足叠加性与齐次性的系统称为**线性 (Linear) 系统**。

**例1-20：**设某系统的输入输出之间的关系为： $y(t) = tx(t)$ 。判断该系统是否为线性系统。



**解：**  $y_1(t) = tx_1(t)$        $y_2(t) = tx_2(t)$        $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$

$$y(t) = t[x_1(t) + x_2(t)] = tx_1(t) + tx_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

$$x(t) = ax_1(t) \quad y(t) = tx(t) = atx_1(t) = ay_1(t) \quad \text{是线性系统}$$

综合叠加性与齐次性，线性可表示为：

$$x(t) = \sum_{k=1}^N a_k x_k(t) \quad y(t) = \sum_{k=1}^N a_k y_k(t)$$

设某系统的输入输出之间为:  $y(t) = ax(t) + b$ 。判断该系统是否为线性系统。

- A 是
- B 否

提交

**例1-21：**设某系统的输入输出之间为： $y(t) = ax(t) + b$ 。判断该系统是否为线性系统。

**解：**  $y_1(t) = ax_1(t) + b$        $y_2(t) = ax_2(t) + b$

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$y(t) = a[x_1(t) + x_2(t)] + b \neq y_1(t) + y_2(t)$$

系统不满足叠加性。

而且  $x(t) = cx_1(t)$        $y(t) = ax(t) + b = acx_1(t) + b \neq cy_1(t)$

系统也不满足齐次性。

所以系统不是线性系统。

由线性，可以得到系统的一个结果是：

在全部时间上系统输入为零，必然输出为零，即零输入产生零输出。

$$x(t) = \sum_{k=1}^N a_k x_k(t) = \sum_{k=1}^N 0 \cdot a_k = 0$$

$$y(t) = \sum_{k=1}^N a_k y_k(t) = \sum_{k=1}^N 0 \cdot a_k = 0$$

而  $y(t) = ax(t) + b = a \cdot 0 + b = b$

即在零输入时，系统输出不为零。这部分不为零的输出，称为系统的零输入响应。

## 1.7.2 时不变特性

系统本身参数不随时间改变。

激励延迟，则响应也同样延迟。



**例1-22：**判断满足下列输入输出之间的关系的系统是否为时变系统：

$$(1) \quad y(t) = tx(t) \quad (2) \quad y(t) = ax(t) + b.$$

解： (1)  $y_1(t) = tx(t - t_0) \neq y(t - t_0)$

因为  $y(t - t_0) = (t - t_0)x(t - t_0)$  所以系统是**时变**的。

$$(2) \quad y_1(t) = ax(t - t_0) + b = y(t - t_0) \quad \text{所以系统是**时不变**的。}$$

**例1-23：** 设系统的输入输出之间的关系为： $y(t) = x(2t)$  。  
判断其是否为时不变系统。


- A 时不变系统
- B 时变系统

 提交


判断一个系统是否满足某种特性，只要能找到一个例子不满足，就可证明其不满足此特性。

**例1-23：** 设系统的输入输出之间的关系为： $y(t) = x(2t)$ 。判断其是否为时不变系统。


**解：**假设输入与输出的波形如下图所示：



$$x_1(t) = x(t-1)$$



右移1个单位



右移0.5个单位

所以系统是时变系统。

例1-24：判断  $y(t) = x(-t)$  是不是时不变系统。

解：不是，是时变的

$$y(t) = x(-t)$$

$$x_1(t) = x(t - t_0)$$

$$y_1(t) = x(-t - t_0)$$

$$y(t - t_0) = x(-t + t_0) \neq y_1(t)$$

所以是时变系统

系统只对它输入的激励信号做了一次反褶

时不变的直观判断方法：





若  $x(\cdot)$  前出现时变的系数—  $tx(t)$ 、或有反褶—  $x(-t)$ 、或有展缩变换—  $x(2t)$ ，则该系统均为时变系统。

系统同时满足线性与时不变性，称为线性时不变系统，




记为 LTI (linear-time-invariant) 系统，可表示为：

$$x(t) = \sum_{k=1}^N a_k x_k(t - t_k) \quad y(t) = \sum_{k=1}^N a_k y_k(t - t_k)$$


例1-25：设LTI系统的输入  $x(t)$  与输出  $y(t)$  之间的关系由下图描述，  
作出当输入分别为  $x_1(t)$  与  $x_2(t)$  时，输出  $y_1(t)$  与  $y_2(t)$  的波形图。




解：




$$x_1(t) = x(t-1)$$



$$y_1(t) = y(t-1)$$



$$x_2(t) = x(t) + x(t-1) + x(t-2)$$




$$y_2(t) = y(t) + y(t-1) + y(t-2)$$

## 1.7.3 连续时间系统的微积分特性

### 1. 微分性



### 2. 积分性



## 1.7.4 因果性

因果系统是指系统在  $t = t_0$  时刻的响应只与  $t = t_0$  和  $t < t_0$  时刻的输入有关。  
否则，为非因果系统。

例：因果系统： $r(t) = e(t - 1)$  (延时系统)

非因果系统： $r(t) = e(t + 1)$  (超前系统)


( $t = 0$  时刻响应  $r(0) = e(1)$ ，它由  $t = 1$  时刻的激励决定，故为非因果系统)。

非因果系统： $r(t) = e(2t)$  (时域压缩系统)

非因果系统常见于语音信号处理、气象学、股票市场分析、人口统计学等领域。

## 1.8 LTI 系统分析方法


系统分析可分两大类：时域法和变换域法。



**卷积积分的基本出发点是：**若系统的激励信号为  $e(t)$ ，系统函数为  $h(t)$ ，则系统的响应  $r(t)$  为  $e(t)$  和  $h(t)$  的卷积，即  $r(t) = h(t) * e(t)$

**卷积定理：**时域卷积、频域乘积  $R(\omega) = H(\omega)E(\omega)$

卷积定理是连接时域法和变换域法的纽带



## 第二章 连续时间系统的时域分析

- 2.1 引言
- 2.2 微分方程的建立与时域经典法求解
- 2.3 起始点的跳变——从0-到0+状态的转换
- 2.4 零输入响应和零状态响应
- 2.5 冲激响应与阶跃响应
- 2.6 卷积
- 2.7 卷积性质
- 2.8 用算子符号表示微分方程
- 2.9 以“分配函数”的概念认识冲激函数

## 本次课内容

- 2.1 引言
- 2.2 系统数学模型（微分方程）的建立
- 2.3 用时域经典法求解微分方程
- 2.4 起始点的跳变-从0-到0+状态的转换


## 本次课目标

- 1. 熟悉建立系统微分方程的方法（如何消去中间变量）；
- 2. 熟练掌握经典法求系统的自由响应和强迫响应；
- 3. 熟练利用冲激函数匹配法确定起始点状态的跳变量。

# 2.1 引言

## 为什么要进行系统的时域分析？

信号与系统分析最直接的方法就是在时域内进行，其突出特点是直观、物理概念明确，但计算过程较复杂。



- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1. 系统的数学模型如何建立 ? | 微分方程                       |
| 2. 系统的响应如何分解 ?   | 自由响应 + 强迫响应, 零输入响应 + 零状态响应 |
| 3. 不同的响应如何求解 ?   | 经典解法, 卷积解法 (近代解法)          |
| 4. 信号与系统如何应用 ?   | 时域模拟框图 → 计算机求解             |

## 第二章 连续时间系统的时域分析

2.1 引言

**2.2 微分方程的建立与时域经典法求解**

2.3 起始点的跳变——从0-到0+状态的转换

2.4 零输入响应和零状态响应

2.5 冲激响应与阶跃响应

2.6 卷积

2.7 卷积性质

2.8 用算子符号表示微分方程

2.9 以“分配函数”的概念认识冲激函数

## 2.2 微分方程的建立与求解

### 2.2.1 微分方程的建立

目的：将系统的物理特性进行数学模型描述。

连续系统的数学模型：常系数  $n$  阶线性微分方程

$$a_n \frac{d^n r(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dr(t)}{dt} + a_0 r(t) = b_m \frac{d^m e(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_1 \frac{de(t)}{dt} + b_0 e(t)$$


一旦系统数学模型建立，系统分析就转化为求解微分方程的问题。

对于电路系统来说：有两方面约束特性，构成了其数学模型

元件约束特性 → 网络拓扑约束特性 → 微分方程


## 1) 元件约束特性

i ) 电阻  $R$ :




$$v = Ri$$

ii ) 电感  $L$ :



$$i = \frac{1}{L} \int v dt \quad v = L \frac{di}{dt}$$

iii ) 电容  $C$ :



$$i = C \frac{dv}{dt} \quad v = \frac{1}{C} \int i dt$$

2) 网络拓扑约束特性: 各电路电流、电压的约束关系 (即电路定律 KCL、KVL)

基尔霍夫电流定律 (KCL) : 在任一瞬时, 流向某一结点的电流之和恒等于该结点流出电流之和, 即:

$$\sum I_{\lambda} = \sum I_{\text{出}}$$

基尔霍夫电压定律 (KVL) : 在任一瞬间, 沿电路中的任一回路绕行一周, 在该回路上电动势之和恒等于各元件上的电压降之和, 即:

$$\sum U_{\text{电压升}} = \sum U_{\text{电压降}}$$

如图所示的 LRC 电路，激励为  $e(t)$ ，响应为  $v_c(t)$ ，则建立的微分方程为：

A

$$RC \frac{dv_c(t)}{dt} + Lv_c(t) = \frac{de(t)}{dt}$$

B


$$\frac{LR}{C} \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = e(t)$$

C

$$\frac{L}{C} \frac{d^2v_c(t)}{dt^2} + \frac{R}{C} \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = e(t)$$

D


$$LC \frac{d^2v_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dv_c(t)}{dt} + v_c(t) = e(t)$$



提交

## 2.2.1 微分方程的建立

给定如图所示电路，建立电流  $i(t)$  的微分方程。



**解：**根据电路形式，列回路电压方程

$$R_1 i(t) + v_C(t) = e(t) \quad (1)$$

$$v_C(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) + i_L(t) R_2 \quad (2)$$

列结点电流方程

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) + i_L(t) \quad (3)$$

**难点：**如何将三个联立的微分方程变换为一个表征输入为  $e(t)$ 、输出为  $i(t)$  的微分方程？

## 2.2.1 微分方程的建立

如何消去中间变量  $v_C(t)$  和  $i_L(t)$ ?

$$R_1 i(t) + v_C(t) = e(t) \quad (1)$$

最简单，包含  $v_C(t)$ ，不包含  $v_C(t)$  的导数。

$$v_C(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) + i_L(t) R_2 \quad (2) \text{ 包含 } i_L(t) \text{ 的导数，与 } v_C(t) \text{ 的二阶导数有关，最复杂}$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) + i_L(t) \quad (3) \text{ 不包含 } i_L(t) \text{ 的导数，包含 } v_C(t) \text{ 的一阶导数。}$$


由 (1) 可得  $v_C(t) = e(t) - R_1 i(t)$  (4)

将 (4) 代入 (3)，可得  $i_L(t) = i(t) + CR_1 \frac{d}{dt} i(t) - C \frac{d}{dt} e(t)$  (5)

将 (4) 和 (5) 代入 (2)，可得 (6) (见下页)。

## 2.2.1 微分方程的建立

$$\begin{aligned} & \frac{d^2}{dt^2} i(t) + \left( \frac{1}{R_1 C} + \frac{R_2}{L} \right) \frac{d}{dt} i(t) + \left( \frac{1}{LC} + \frac{R_2}{R_1 LC} \right) i(t) \\ &= \frac{1}{R_1} \frac{d^2}{dt^2} e(t) + \frac{R_2}{R_1 L} \frac{d}{dt} e(t) + \frac{1}{R_1 LC} e(t) \end{aligned} \quad (6)$$



再把电路参数代入 (6) , 得

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4e(t)$$

## 2.2.2 经典法求解微分方程

对于复杂系统，激励信号 $x(t)$ 与响应函数 $y(t)$ 之间的关系，可用下列形式的**常系数一元  $n$  阶线性微分方程**来描述

$$\begin{aligned} & a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) \\ &= b_m \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t) \end{aligned}$$

此方程的**完全解由齐次解（自由响应或固有响应）和特解（强迫响应）两部分组成。**

**齐次解应满足**

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = 0$$

## 2.2.2 经典法求解微分方程

齐次解特征方程为

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha + a_0 = 0$$

特征根  $\alpha_1 \dots \alpha_n$  是系统的“固有频率”。

1) 特征根无重根，则微分方程的齐次解为

$$y_h(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \dots + A_n e^{\alpha_n t}$$

2) 特征根有重根，假设  $\alpha_1$  是特征方程的  $K$  重根，那么，在齐次解中对应于  $\alpha_1$  的部分将有  $K$  项

$$(A_1 t^{K-1} + A_2 t^{K-2} + \dots + A_{K-1} t + A_K) e^{\alpha_1 t}$$

3) 若  $\alpha_1, \alpha_2$  为共轭复根，即  $\alpha_{1,2} = \alpha \pm j\beta$ ，那么，在齐次解中对应于  $\alpha_1, \alpha_2$  的部分为

$$e^{\alpha t} (A_1 \cos \beta t + A_2 \sin \beta t)$$

注意：这里只得到齐次解的形式，系数还未知！


## 2.2.2 经典法求解微分方程

特解的函数形式与激励的函数形式有关。将激励信号代入微分方程的右端得到的函数式称为“自由项”。通常观察自由项，查表选特解函数式，将其代入方程后求得特解函数式中的待定系数，即可求出特解。

自由项	特解
$E$ (常数)	$B$ (常数)
$t^p$	$B_p t^p + B_{p-1} t^{p-1} + \dots + B_1 t + B_0$
$e^{\alpha t}$	$\begin{cases} Be^{\alpha t} & (\alpha \text{不是特征根}) \\ Bte^{\alpha t} & (\alpha \text{是单特征根}) \\ Bt^2 e^{\alpha t} & (\alpha \text{是二重特征根}) \end{cases}$
$\begin{cases} \cos \omega_0 t \\ \sin \omega_0 t \end{cases}$	$B_1 \cos \omega_0 t + B_2 \sin \omega_0 t$

## 时域经典法分析电路系统的流程

优点：物理意义清楚；  
缺点：过程复杂。



**例2-2:** 如下图所示电路, 已知激励信号 $x(t)=\cos(2t)u(t)$ , 两个电容上的初始电压均为零, 求响应信号 $v_2(t)$ 的表达式。

**解:**


(a) 列写微分方程式为

$$\text{结点1: } \left\{ \frac{x(t) - v_1(t)}{R_1} = C_1 \frac{dv_1(t)}{dt} + \frac{v_1(t) - v_2(t)}{R_2} \right. \quad (1)$$

$$\text{结点2: } \left\{ \frac{v_1(t) - v_2(t)}{R_2} = C_2 \frac{dv_2(t)}{dt} \right. \quad (2)$$

$$\text{由 (2) 可得 } v_1(t) = R_2 C_2 \frac{dv_2(t)}{dt} + v_2(t) \quad (3)$$

$$\text{将 (3) 代入 (1) 可得 } \frac{d^2v_2(t)}{dt^2} + 7 \frac{dv_2(t)}{dt} + 6v_2(t) = 6 \cos 2t u(t)$$



(b) 为求**齐次解**, 写出特征方程  $\alpha^2 + 7\alpha + 6 = 0$

特征根  $\alpha_1 = -1, \alpha_2 = -6$

齐次解  $A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t}$  ( $A_1, A_2$ 待定)

(c) 查表, 得**特解**为  $B_1 \sin 2t + B_2 \cos 2t$

代入原方程左边得  $(2B_1 - 14B_2) \sin 2t + (14B_1 + 2B_2) \cos 2t = 6 \cos 2t$

比较上述方程两边系数, 得  $\begin{cases} 2B_1 - 14B_2 = 0 \\ 14B_1 + 2B_2 = 6 \end{cases} \longrightarrow B_1 = \frac{21}{50}, B_2 = \frac{3}{50}$

(d) **完全解**为 ( $A_1, A_2$ 待定)

$$v_2(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} + \frac{21}{50} \sin 2t + \frac{3}{50} \cos 2t \quad (4)$$


(e) 由初始状态确定系数A: 由于 $C_2$ 初始端电压为0, 在 $t=0$ 加入激励时 $C_2$ 电压不突变, 即 $v_2(0)=0$ ; 又因为电容 $C_1$ 初始端电压为0, 在 $t=0$ 加入激励时 $C_1$ 电压不突变,  $R_2$ 、 $C_2$ 两端的电压也不突变, 于是通过 $R_2$ 、 $C_2$ 的初始电流也为0, 即  $\frac{dv_2(0)}{dt}=0$ 。

$$\text{由 } v_2(0)=0 \text{ 得到} \quad A_1 + A_2 = -\frac{3}{50}$$

$$\text{由 } \frac{dv_2(0)}{dt}=0 \text{ 得到} \quad A_1 + 6A_2 = \frac{21}{25}$$

$$\text{解得} \quad A_1 = -\frac{6}{25}, A_2 = \frac{9}{50}$$

$$v_2(t) = -\frac{6}{25}e^{-t} + \frac{9}{50}e^{-6t} + \frac{21}{50}\sin(2t) + \frac{3}{50}\cos(2t) \quad (t \geq 0)$$



$$x(t) = \cos(2t)u(t)$$

$$v_2(t) = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-6t} + \frac{21}{50} \sin 2t + \frac{3}{50} \cos 2t$$

$$\frac{dv_2(t)}{dt} = -A_1 e^{-t} - 6A_2 e^{-6t} + \frac{21}{25} \cos 2t - \frac{3}{25} \sin 2t$$

完全响应的分解:

$$v_2(t) = \underbrace{-\frac{6}{25}e^{-t} + \frac{9}{50}e^{-6t}}_{\text{自由响应 (齐次解)}} + \underbrace{\frac{21}{50}\sin(2t) + \frac{3}{50}\cos(2t)}_{\text{强迫响应 (特解)}}$$

- 当输入信号为阶跃信号或有始周期信号时，稳定系统的全响应可分为暂态响应和稳态响应。暂态响应是指激励接入后，全响应中暂时出现的响应，随时间增长逐渐消失，稳态响应通常由阶跃函数和周期函数组成。

$$v_2(t) = \underbrace{-\frac{6}{25}e^{-t} + \frac{9}{50}e^{-6t}}_{\text{暂态响应}} + \underbrace{\frac{21}{50}\sin(2t) + \frac{3}{50}\cos(2t)}_{\text{稳态响应}}$$

例2-3：某系统的微分方程为  $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e(t)$ ，求：

- (1) 当  $e(t) = 2e^{-t}u(t)$  时， $r(0_+) = 2$ ， $r'(0_+) = -1$  时的全响应；
- (2) 当  $e(t) = e^{-2t}u(t)$  时， $r(0_+) = 1$ ， $r'(0_+) = 0$  时的全响应。

解：(1) 求特征方程  $\alpha^2 + 5\alpha + 6 = 0$  得： $\alpha_1 = -2$ ,  $\alpha_2 = -3$

设定齐次解： $r_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t}$

设定特解： $r_p(t) = Be^{-t}$  代入方程左边  $Be^{-t} + 5(-Be^{-t}) + 6Be^{-t} = 2e^{-t}$  得到  $B = 1$

全响应： $r(t) = r_h(t) + r_p(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t} + e^{-t}$

代入初始条件： $r(0) = A_1 + A_2 + 1 = 2$   $r'(0) = -2A_1 - 3A_2 - 1 = -1$

解得： $A_1 = 3$ ,  $A_2 = -2$  所以  $r(t) = (3e^{-2t} - 2e^{-3t} + e^{-t})u(t)$

**例2-3：**某系统的微分方程为  $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e(t)$ ，求：

- (1) 当  $e(t) = 2e^{-t}u(t)$  时， $r(0_+) = 2$ ， $r'(0_+) = -1$  时的全响应；
- (2) 当  $e(t) = e^{-2t}u(t)$  时， $r(0_+) = 1$ ， $r'(0_+) = 0$  时的全响应。

(2) 齐次解同上  $r_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t}$

设定特解： $r_p(t) = Bte^{-2t}$  代入方程左边  $(Bte^{-2t})'' + 5(Bte^{-2t})' + 6Bte^{-2t} = e^{-2t}$  解得： $B = 1$

全响应： $r(t) = r_h(t) + r_p(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-3t} + te^{-2t}$

代入初始条件： $r(0) = A_1 + A_2 = 1$        $r'(0) = -2A_1 - 3A_2 + 1 = 0$

解得： $A_1 = 2$ ,  $A_2 = -1$       所以  $r(t) = (2e^{-2t} - e^{-3t} + te^{-2t})u(t)$

## 总结：经典法求解微分方程

**基本原理**——**线性叠加**：微分方程的完全解=齐次解+特解  $r(t) = r_h(t) + r_p(t) = A_1 e^{\alpha_1 t} + A_2 e^{\alpha_2 t} + \cdots + A_n e^{\alpha_n t} + r_p(t)$

一般步骤：

- 1) 根据电路图列微分方程，建立输入  $e(t)$  和输出  $r(t)$  的数学关系；
- 2) 求齐次解  $r_h(t)$  的形式：列特征方程，求特征根，获得齐次解的形式，系数待定；
- 3) 求特解  $r_p(t)$ ：与激励信号  $e(t)$  的形式有关，查表，得到特解形式，代入原方程平衡系数，求得特解；
- 4) 求完全解  $r(t)$ ：代入初始条件  $0+$ ，获得齐次解系数，得到最终的完全解。

**结论**：齐次解(**自由响应**)的函数特性仅依赖于系统本身特性，与激励信号的函数形式无关，但确定系数有关；而特解(**强迫响应**)的形式由激励函数决定。

## 第二章 连续时间系统的时域分析

2.1 引言

2.2 微分方程的建立与时域经典法求解

**2.3 起始点的跳变——从0-到0+状态的转换**

2.4 零输入响应和零状态响应

2.5 冲激响应与阶跃响应

2.6 卷积

2.7 卷积性质

2.8 用算子符号表示微分方程

2.9 以“分配函数”的概念认识冲激函数


## 2.3 起始点的跳变——从 0- 到 0+ 状态的转换

在系统分析问题中，初始条件要根据激励接入瞬时 **系统的状态** 决定。

系统在  $t_0$  时的状态是一组必须知道的**最少数据量**，根据这组数据、系统的数学模型以及  $t_0$  时接入的激励信号，就能够完全确定在  $t_0$  以后任意时刻的响应。 **$n$  阶微分方程的状态是响应的 0— $(n-1)$  阶导数。**（详见第十二章）

**0<sub>-</sub> 状态，起始状态**（激励接入之前的瞬间）

$$r^{(k)}(0_-) = \left[ r(0_-), \frac{dr(0_-)}{dt}, \frac{d^2 r(0_-)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0_-)}{dt^{n-1}} \right]$$



**0<sub>+</sub> 状态，初始条件**，导出的起始状态（激励接入之后的瞬间）

$$r^{(k)}(0_+) = \left[ r(0_+), \frac{dr(0_+)}{dt}, \frac{d^2 r(0_+)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0_+)}{dt^{n-1}} \right]$$

用时域经典法求得的微分方程的解在  $t \geq 0_+$  的时间范围内，因而不能以  $0_-$  状态作为初始条件，而应以  $0_+$  状态作为初始条件。

对于具体的电网络，系统的  $0_-$  状态就是系统中储能元件的储能情况。


一般情况下，换路期间，电容两端的电压和流过电感中的电流不会发生突变。

这就是在电路分析中的换路定则：  $v_C(0_-) = v_C(0_+)$ ,  $i_L(0_-) = i_L(0_+)$

仅当有冲激电流强迫作用于电容或有冲激电压强迫作用于电感， $0_-$  到  $0_+$  状态才会发生跳变。

**重点和难点：如何确定从 $0_-$ 到 $0_+$ 状态的跳变量？**

**例2-4：**给定如图所示电路， $t < 0$  开关 S 处于 1 的位置而且已经达到稳态。当  $t = 0$  时由 1 转向 2。建立电流  $i(t)$  的微分方程并分析  $i(t)$  在  $t \geq 0$  时的变化，求  $i(t)$  的全响应。



解：(1) 列写电路的微分方程

根据电路形式，列回路方程  $R_1 i(t) + v_C(t) = e(t)$

列回路电压方程  $v_C(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) + i_L(t) R_2$

列结点电流方程  $i(t) = C \frac{d}{dt} v_C(t) + i_L(t)$

消去变量  $v_C(t)$ 、 $i_L(t)$ ，  $\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10 i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4 e(t)$  (1)


(2) 求系统的完全响应 系统的特征方程  $\alpha^2 + 7\alpha + 10 = 0$  即  $(\alpha + 2)(\alpha + 5) = 0$

特征根  $\alpha_1 = -2$ ,  $\alpha_2 = -5$  齐次解  $i_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t}$

特解 由于  $t \geq 0_+$  时  $e(t) = 4V$

方程右端自由项为  $4 \times 4$ , 因此, 令特解  $i_p(t) = B$ , 代入式 (1)

$$10B = 4 \times 4 \quad B = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$$




则系统的完全响应为

$$i(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t \geq 0_+)$$

(3) 确定换路后的  $i(0_+)$  和  $\frac{d}{dt}i(0_+)$

找到0+初始条件



先看换路前，电路达到稳态，电容断路，电感短路：


$$i(0_-) = i_L(0_-) = \frac{2}{R_1 + R_2} = \frac{4}{5} \text{ A}$$

电流稳定  $\frac{d}{dt}i(0_-) = 0$

$$v_C(0_-) = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{5} \text{ V}$$

再看换路后的  $i(0_+)$  和  $\frac{d}{dt}i(0_+)$

$$\boxed{\begin{aligned}v_C(0_+) &= v_C(0_-) \\i_L(0_+) &= i_L(0_-)\end{aligned}}$$



由于电容两端电压和电感中的电流不会发生突变，因而有  $i(0_+) = \frac{1}{R_1} [e(0_+) - v_C(0_+)] = \frac{1}{1} \left(4 - \frac{6}{5}\right) = \frac{14}{5} \text{ A}$

$$\frac{d}{dt}i(0_+) = \frac{1}{R_1} \left[ \frac{d}{dt}e(0_+) - \frac{d}{dt}v_C(0_+) \right] = \frac{1}{R_1} \left[ 0 - \frac{i_C(0_+)}{C} \right] = \frac{i_L(0_+) - i(0_+)}{R_1 C} = i_L(0_-) - i(0_+) = \frac{4}{5} - \frac{14}{5} = -2 \text{ A/s}$$

求  $i(t)$  在  $t \geq 0_+$  时的完全响应，  
代入  $i(t)$  完全解表达式：

$$\begin{cases} i(0_+) = A_1 + A_2 + \frac{8}{5} = \frac{14}{5} \\ \frac{d}{dt}i(0_+) = -2A_1 - 5A_2 = -2 \end{cases}$$

求得

$$\begin{cases} A_1 = \frac{4}{3} \\ A_2 = -\frac{2}{15} \end{cases}$$

完全响应为

$$i(t) = \left( \frac{4}{3} e^{-2t} - \frac{2}{15} e^{-5t} + \frac{8}{5} \right) \text{ A} \quad (t \geq 0_+) \quad \text{过程太复杂!}$$

## 冲激函数匹配法 → 解决 0- 到 0+ 的跳变问题

**匹配的原理：** $t = 0$  时刻微分方程左右两端的  $\delta(t)$  及各阶导数应该平衡  
(其它项也应该平衡, 我们讨论初始条件, 可以不管其它项)

**例2-5：**  $\frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 3\delta'(t)$ , 已知  $r(0_-) = 1$ , 求  $r(0_+)$ 。

**解：** 方程右端含  $\delta'(t)$  项, 它一定属于  $\frac{d}{dt}r(t)$

$$\text{设 } \frac{d}{dt}r(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) \quad \text{则} \quad r(t) = a\delta(t) + b\Delta u(t)$$

$$\text{代入方程} \quad a\delta'(t) + b\delta(t) + 3a\delta(t) + 3b\Delta u(t) = 3\delta'(t)$$

$\Delta u(t)$ : 相对单位跳变函数

表示  $0_-$  到  $0_+$  幅度跳变一个单位

$$\text{得出} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b + 3a = 0 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} a = 3 \\ b = -9 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\text{所以得} \quad r(0_+) - r(0_-) = b = -9 \\ &\text{即} \quad r(0_+) = r(0_-) - 9 = 1 - 9 = -8 \end{aligned}$$

系统微分方程为  $r''(t) + 3r'(t) + 2r(t) = 2\delta(t)$ , 已知  $r(0_-)$  和  $r'(0_-)$ ,  
求  $r(0_+)$  和  $r'(0_+)$ 。

A

$$r(\mathbf{0}_+) = r(\mathbf{0}_-), \quad r'(\mathbf{0}_+) = r'(\mathbf{0}_-)$$

B

$$r(\mathbf{0}_+) = r(\mathbf{0}_-), \quad r'(\mathbf{0}_+) = r'(\mathbf{0}_-) + 2$$

C

$$r(\mathbf{0}_+) = r(\mathbf{0}_-) + 2, \quad r'(\mathbf{0}_+) = r'(\mathbf{0}_-)$$

D

$$r(\mathbf{0}_+) = r(\mathbf{0}_-) + 3, \quad r'(\mathbf{0}_+) = r'(\mathbf{0}_-) + 2$$

提交