
CIRA 2


### **TP1 Supervision**

## 1/ Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.

Nous avons nommer le Bloc SIM: Process.




2/ Procéder à son paramétrage en respectant les valeurs suivantes




### Étude du procédé

3/ Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures.



PV	OP
0	0
10	10,3
30	29,9
50	49,7
70	69,8
100	99,8



# 4/ En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. On prendra une consigne de 70%.


Formule gain statique  $K = delta\ s\ /\ delta\ e$ 

Delta 
$$s = 70-0 = 70$$

Delta 
$$e = 70-0 = 70$$

$$K = 70/70 = 1$$

Le gain statique autour du point de fonctionnement est 1.



#### 5/ En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt)

Lorsque qu'on augmente la commande on la mesure qui augmente aussi donc le le sens d'action du régulateur est direct, alors le procédé est inverse anus.

# 6/ Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)

Delta X = 70%

Delta Y = 70%

K = Delta X/ Delta Y

K = 70/70

K = 1


t2 = 40/100 \* 70 = 28

t1 = 28/100 \* 70 = 19,6

$$t0 = 46 : 48 = 0s$$

$$t1 = 47 : 02 = 14s$$

$$t2 = 47 : 06 = 18s$$



### Etude du régulateur (3pt)

# 7/ Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)

$$T = 2.8(14-0) - 1.8(18-0) = 6.8$$

$$t = 5,5(18-14) = 22$$

La structure interne du correcteur PID utilisée par Lintools est mixte.

$$H(p) = (Ke^-T.p)/(1+t.p)$$

$$H(p) = (1e^{-6}, 8.p)/(1+22.p)$$

$$T/t=6,8/22=,03$$
 donc PID.

```
PID mixte = (0,83/K) * (1/kr+0,4)
= (0,83/1) * (1/kr+04)
t+0,4T
T/kr+2,5
```

8/ En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

A\*Delta

### **Performances et optimisation**

9/ Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.

Je ne sais pas

10/ Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative. (1.5pt)

11/ Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt)

Je ne sais pas

12/ Mesurer à nouveau les perfomances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

Je ne sais pas