	TP3 Aero - Touita Bertolotti	Pt	A B C D		Note			
I	Schématisation							
1	Compléter le tableau ci-dessus en donnant la fonction des éléments repérés et le numéro de leur bornier.	1	Α				1	
1 21	Compléter le schéma TI afin de faire apparaître la boucle de régulation de température. On utilisera la sonde PT100 pour mesurer la température.	1	Α				1	
3	Proposer un schéma fonctionnel de la maquette. Vous ferez apparaître le numéro des borniers sur ce schéma.	1	В				U / 7	Je ne vois pas les numéros des borniers.
4	Expliquer le fonctionnement de la maquette en vous aidant du schéma fonctionnel.	1	В				0,75	
5	Donner le schéma électrique permettant le fonctionnement de la régulation. Ne pas oublier la ventilation.	1	В				0,75	
6	Câbler la boucle de régulation, puis valider son fonctionnement en manuel. On donnera la procédure de vérification.	1	D				0,05	Je veux voir les légendes.
Ш	Régulation proportionnelle							
1	Tracez la caractéristique statique de votre système. On prendra au moins 4 mesures.	2	Α				2	
	On choisit une consigne de 42 °C. Pour une bande de proportionnelle de 20 %, déterminer la valeur du décalage de bande pour avoir une erreur statique nulle en boucle fermée.	1,5	D				0,075	
3	Montrez graphiquement, en vous aidant de votre caractéristique statique, que votre réglage est correct.	1,5	Χ				0	
1 41	Procédez au réglage de votre régulateur avec les valeurs que vous avez déterminées. Vérifiez alors le point de fonctionnement obtenu.	1	Х				0	
Ш	Régulation PI							
1	Enregistrer la réponse à un échelon de commande, celle-ci passera de 20 à 60 %.	2	Χ				0	
2	Relever le temps de réponse T1 pour atteindre 64 % de l'amplitude de la variation de la mesure.	1,5	Χ				0	
	Régler votre système avec une bande proportionnelle de 20 % et un temps intégral égal au temps de réponse déterminé précédemment.	1	Х				0	
4	Relever les performances de votre régulation, temps de réponse à 5 %, valeur du premier dépassement, erreur statique.	1,5	Χ				0	
IV	Régulation PID							
	Comparer les performances de votre régulation pour plusieurs valeurs de l'action dérivée. On prendra TD = T1, TD = T1/2, TD = T1/4.	1,5	Х				0	
2	Conclure sur l'effet de l'action dérivée sur les performances d'une régulation.	1,5	Х				0	
	Note: 6,375/21							

TOUITA

CIRA


BERTOLOTTI

TP3 Aero

Repère	Fonction	Numéro bornier (si disponible)
TE1	Capteur de température	
TT1	Transmetteur de température	5
TE2	Capteur de de température	
TT2	Transmetteur de température	4
TAH1	Thermosat	2
TY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)	
SPY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)	1
SPY2	Relais de calcul (convertisseur Hz/i)	


BERTOLOTTI

2. Compléter le schéma TI afin de faire apparaître la boucle de régulation de température. On utilisera la sonde PT100 pour mesurer la température.



BERTOLOTTI


3. Proposer un schéma fonctionnel de la maquette. Vous ferez apparaître le numéro des borniers sur ce schéma.



4. Expliquer le fonctionnement de la maquette en vous aidant du schéma fonctionnel.


Un ventilateur émet de l air qui est chauffe par des résistances ensuite elle est conduit dans une pièce. Grâce a l aide d un capteur qui nous permet de réguler la température de l air.

5. Donner le schéma électrique permettant le fonctionnement de la régulation. Ne pas oublier la ventilation (le sytème ne fonctionne pas sans la ventilation).



BERTOLOTTI

6. Câbler la boucle de régulation, puis valider son fonctionnement en manuel. On donnera la procédure de vérification.




On a mis la consigne a 100% on constate une évolution et lorsque on la met a 0% la consigne diminue


II. Régulation proportionnelle

Tracez la caractéristique statique de votre système. On prendra au moins 4 mesures.

TOUITA

BERTOLOTTI





TOUITA

CIRA

BERTOLOTTI