| <u>TD2 - Lothmann</u> | | A B C D Note | | | |
|--|-----|--------------|--|--|------|
| 1 Donner le nom de la boucle de régulation. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 2 Donner le nom de la grandeur réglée. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 3 Donner le nom de l'organe de réglage. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 4 Donner le nom de la grandeur réglante. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 5 Donner le nom d'une perturbation. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 6 Donner le nom des éléments intervenants dans la boucle de régulation. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 7 Sur la capture d'écran ci-dessus, donner la valeur de la consigne. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 8 Sur la capture d'écran ci-dessus, donner la valeur de la mesure. | 0,5 | Α | | | 0,5 |
| 9 En déduire la valeur de l'erreur statique. | 1 | Α | | | 1 |
| 10 Enregistrer la réponse du système à un échelon de commande de 5%. | 1 | D | | | 0,05 |
| 11 Le système est-il stable ? | 1 | В | | | 0,75 |
| 12 Le système est-il intégrateur ? | 1 | D | | | 0,05 |
| 13 Expliquer l'évolution de la mesure. | 1 | D | | | 0,05 |
| 14 Quelle sera la valeur de l'erreur statique en boucle fermée, pour une régulation proportionnelle ? | 1 | С | | | 0,35 |
| 15 Pourquoi ne peut-on pas utiliser une méthode de réglage en boucle ouverte ? | 1 | D | | | 0,05 |
| Quel doit être le sens d'action du régulateur ? Justifier votre réponse. | 1 | С | | | 0,35 |
| 17 Enregistrer l'évolution de la mesure pour un gain égal au gain critique Ac. | 1 | Χ | | | 0 |
| Donner la valeur du gain critique ainsi que celle de la période des oscillations. | 1 | Χ | | | 0 |
| 19 En déduire les réglages du régulateur PID. | 1 | Χ | | | 0 |
| 20 Enregistrer l'évolution de la mesure en réponse à un échelon de consigne de 5% avec les réglages précédemment déterminés. | 1 | Χ | | | 0 |
| Mesurer les performances (temps de réponse à ±10%, valeur du premier dépassement) de votre réglage. Faire apparaitre les constructions sur l'enregistrement précédent. | 1 | Х | | | 0 |
| 22 Déterminer des réglages du correcteur PID permettant une réponse à ±10% la plus rapide possible. | 1 | | | | 0 |
| 23 Enregistrer l'évolution de la mesure en réponse à un échelon de consigne de 5% avec les réglages précédemment déterminés. | 1 | | | | 0 |
| Mesurer les performances (temps de réponse à ±10%, valeur du premier dépassement) de votre réglage. Faire apparaître les constructions sur l'enregistrement précédent. | 1 | | | | 0 |
| 25 Quelles sont les performances améliorées avec votre réglage par rapport à celui proposé par Ziegler&Nichols. | 1 | | | | 0 |

Lothmann

TD2 Steamer - Régulation à un élément


Dans un premier temps, installer le logiciel <u>steamer</u> sur votre ordinateur. Lancer le logiciel pour répondre aux questions suivantes :



Le <u>fichier aide</u> pour bien débuter.

I. Analyse de la boucle

| Q1 : Donner le nom de la boucle de régulation. | 0.5 |
|--|-----|
| régulation de niveau | |
| Q2 : Donner le nom de la grandeur réglée. | 0.5 |
| le niveau d'eau dans la cuve | |
| Q3 : Donner le nom de l'organe de réglage. | 0.5 |
| l'organe de réglage est la vanne LV | |
| Q4 : Donner le nom de la grandeur réglante. | 0.5 |
| le débit de l'eau en entrée de la cuve | |
| Q5 : Donner le nom d'une perturbation. | 0.5 |
| le débit d'eau en sortie | |
| Q6 : Donner le nom des éléments intervenants dans la boucle de régulation. | 0.5 |
| LIC, LT et LV pour la régualtion de niveau | |



Q7 : Sur la capture d'écran ci-dessus, donner la valeur de la consigne.

50%

Q8 : Sur la capture d'écran ci-dessus, donner la valeur de la mesure.

50%

Q9 : En déduire la valeur de l'erreur statique.

w-x=0

II. Boucle ouverte

Attendre que la mesure se stabilise vers 50%, puis mettre le système dans l'état initial et manuel en cliquant sur les boutons :




On pourra régler le défilement sur 4s/carreau.



On pourra réinitialiser le graphe.

Clear

Q10: Enregistrer la réponse du système à un échelon de commande de 5%.



en boucle ouverte on ne peut faire varier que la commande du coup il faut mieux etre en boucle fermé

III. Réglage de la boucle - Méthode de Ziegler&Nichols

Q16 : Quel doit être le sens d'action du régulateur ? Justifier votre réponse.

il faudrait avoir un régulateur de sens d'action inverse pour avoir un procédé direct pour que lorsque l'on augmente la commande la mesure augmente aussi

Q17 : Enregistrer l'évolution de la mesure pour un gain égal au gain critique A_c.

αc Λ_C.

?

Q18 : Donner la valeur du gain critique ainsi que celle de la période des oscillations.

1

Q19: En déduire les réglages du régulateur PID.

?

1


Q20 : Enregistrer l'évolution de la mesure en réponse à un échelon de consigne de 5% avec les réglages précédemment déterminés.

1

?

Q21 : Mesurer les performances (temps de réponse à $\pm 10\%$, valeur du premier dépassement) de votre réglage. Faire apparaître les constructions sur l'enregistrement précédent.

1





Q24: Mesurer les performances (temps de réponse à $\pm 10\%$, valeur du premier dépassement) de votre réglage. Faire apparaître les constructions sur l'enregistrement précédent.

déterminés.

?



Q25 : Quelles sont les performances améliorées avec votre réglage par rapport à celui proposé par Ziegler&Nichols.

