TP2 Debit - Sibilo Sanna					t A B C D Note			
I. Régulation de température simple boucle (10 pts)								
1 Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α				1		
2 Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	Α				1		
3 Régler le système pour avoir un niveau de 50% pour une commande de la vanne FV1 de 50%.	1	Α				1		
Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	В				0,75	Ne pas confondre causes et conséquences.	
5 Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI.	4	Α				4		
6 Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau.	2	D				0,1		
II. Régulation parallèle (10 pts)								
1 Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation parallèle.	1	Α				1		
2 Programmer le regulateur pour obtenir le fonctionnement en regulation parrallele conformement au schema il ci-	3	Α				3		
Régler la boucle de niveau en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PI.	2	С				0,7	Je veux voir la courbe. Certains calculs sont à revoir.	
4 Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau.	2	С				0,7		
5 Expliquez l'intérêt d'une régulation parallèle en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	В				1,5		

Note: 14,75/20


TP2 DEBIT

SANNA GAETAN SIBILO REMI


REPARATION DE FUITE ET NETOYAGE Débitmètre + 7 points

I. Régulation de débit simple boucle (10 pts)

1. Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.




2. Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.



ENTREE

	TagName	PID		LIN Name	PID
	Туре	PID		DBase	<local></local>
	Task	3 (110ms)		Rate	0
		=			
1	Mode	AUTO		Alarms	
	FallBack	AUTO			
				HAA	100.0
	→ PV	28.0	%	LAA	0.0
	SP	0.0	%	HDA	100.0
	OP	21.9	%	LDA	100.0
	SL	0.0	%		
	TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs
	DomotoCD	0.0	or	Vn	400.0


REGULATEUR



3. Régler le système pour avoir un niveau de 50% pour une commande de la vanne FV1 de 50%.

	TagName	PID		LIN Name	PID
	Туре	PID		DBase	<local></local>
	Task	3 (110ms)		Rate	0
H	Mode	MANUAL		Alarms	
	FallBack	MANUAL			
				HAA	100.0
	→PV	50.0	%	LAA	0.0
L	JF .	0.0	70	HDA	100.0
	OP	50.0	%	LDA	100.0
	SL	0.0	%		
	TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs
	DomotoCD	0.0	ov	VD	400.0


4. Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).



Quand X augmente, Y augmente, procédé direct donc régulateur inverse.

5. Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par <u>approches successives</u>, en mode de régulation PI.

	OP	48.2	%	LDA	100.0				
	SL	0.0	%						
	TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs				
	RemoteSP	0.0	%	XP	150.0				
	Track	0.0	%	TI	10.00				
		TD TD		TD	0.00				
	HR_SP	100.0	%						
	LR_SP	0.0	%	Options	00101100				
	HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000				
	LL_SP	0.0	%						
Properties				ModeSel	00010001				
ĕ	HR_OP	100.0	%	ModeAct	00010001				
£	L D. AB	0.0	lov						
For	For Help, press F1								
4	Démarrer 🚱 🚠 💿 🖲 No title - Mozilla Fir 📄 sibilo sanna tp2 déb 🐼 Sans nom 1 - Libre 🦸 Build								



6. Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau. JE NE SAIS PAS


II. Régulation parallèle (10 pts)

1)Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation parallèle.

Une boucle de régulation parallèle utilise 2 grandeurs réglées, 2 correcteurs différents et 1 seul organe de réglage. Un sélecteur choisi la commande la plus adapté.

Dans le but d'assurer le fonctionnement du procédé ou la sécurité.


2)Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation parallèle conformément au schéma TI ci-dessus.



ENTREE

TagName	PID2		LIN Name	PID2
Туре	PID		DBase	<local></local>
Task	3 (110ms)		Rate	0
Mode	AUTO		Alarms	
FallBack	AUTO		7444110	
			HAA	100.0
→PV	14.5	%	LAA	0.0
SP	0.0	%	HDA	100.0
OP	35.5	%	LDA	100.0
SL	0.0	%		
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs
DomotoCD	0.0	ov	VD	400.0

REGULATEUR




SORTIE

3)Régler la boucle de niveau en utilisant la méthode de <u>Ziegler & Nichols</u>. On choisira un correcteur PI.


Xpc= 20
tc=6s
xp= 2,2*20 =
ti=
$$\frac{\text{Tc} \times \text{Xpc}}{1,2} = (6*20)/1,2=100s$$



4)Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau.



5)Expliquez l'intérêt d'une régulation parallèle <u>en vous aidant de vos enregistrements</u>. Citez un autre exemple pratique.



Quand le niveau est très important le débit diminue

Nous avons pu constater avec nos courbe que l'Intérêt de cette régulation est la sécurité, éviter que une cuve déborde elle pourrais être aussi utiliser dans des boucles de régulation de pression pour éviter une pression trop importante ou trop faible ce qui impliquerais soit une explosion soit une implosion de la cuve