
	TP1 Debit - Sanna Sibilo	Pt		АВС) Note	
ı	Préparation du travail					
1	Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.	2	Α		2	
2	Quel est le nom de la grandeur réglée ?	1	Α		0,5	
3	Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ?	1	Α		0,5	
4	Quelle est la grandeur réglante ?	1	Α		0,5	
5	Donner une grandeur perturbatrice.	1	Α		0,5	
	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs,	1	Α		1	
	alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités.					
	Etude du procédé					
1	Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés.	1	Α		1	
_	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau).	1	В		0,75	Il manque les valeurs entre 0 et 20 %
3	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement.	1	С		0,35	N'importe quoi
4	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α		1	
5	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	Α		3	
III.	Etude du régulateur					
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	2	D		0,075	
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	2	Α		1,5	
IV.	Performances et optimisation					
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	Α		1	
	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	2	Α		1,5	
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	В		0,75	
4	Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	2	D		0,075	
			Not	e sur : 20	16,0	

TP DEBIT

SANNA GAETAN SIBILO RÉMI

I. Préparation du travail (5pt)

1. Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.(2pt)



2. Quel est le nom de la grandeur réglée ? (0.5pt)

Le débit d'entrée Qe

3. Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ? (0.5pt)

on mesure la vitesse de rotation d'un rotor


4. Quelle est la grandeur réglante ? (0.5pt)

l'ouverture de l'électrovanne

5. Donner une grandeur perturbatrice. (0.5pt)

la pression de l'eau en entrée Pe

6. Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités. (1pt)



II. Etude du procédé (7pt)

1. Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés. (1pt)

Entrée

TagName	01M01_0C		LIN Name	01M01_0C	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>0C	
			SiteNo	1	
PV	46.9	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mΑ	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mA
			LR_in	4.00	mA
HiHi	100.0	%	AI	11.50	mA
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	Deg C
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					

PID

TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	MANUAL		Alarms		
FallBack	MANUAL				
			HAA	100.0	%
→PV	46.1	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	50.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00100000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00100001	
LR OP	0.0	%			

Sortie

TagName	02P01_0C		LIN Name	02P01_0C	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>0C	
			Sitello	2	
→ OP	50.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mA
Out	50.0	%	AO	12.00	mA
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	

2. Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau). (1pt)

2	20	39												
3	40	41	_ 80 —											
4	50	42										_		
5	60	44,5	70											
6	80	61												
7	100	72	60 —											
8			50											
9			50 +											
10			40			_	_							
11														 -X
12			30 —											
13														
14			20 +											
15			4.0											
16			10+											
17			_ o+											
18			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	


3. En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. (1pt)


$$K = \frac{\Delta X}{\Delta Y} = \frac{72 - 79}{100 - 20} = 0,41$$

4. En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur. (1pt)

Quand Y augmente X AUGMENTE Donc le procédé est direct, Le sens d'action su régulateur est inverse

5. Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement. (3pt)





$$k = \Delta x/\Delta y = 13.8/10 = 1.38$$

$$T=2,8(t1-t0)-1,8(t2-t0)$$

$$= 2,8(2,98-0)-1,8(3,2-0)$$

$$= 2,6$$

$$\Gamma$$
= 5,5(3,2-2,98) = 1,21

III. Etude du régulateur (3pt)

1. Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools. (1.5pt)

$$kr = T/\Gamma = 2,6/1,21 = 2,15$$

pid mixte

2. En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours. (1.5pt)

A=
$$\frac{0.83}{K}$$
 *($\frac{1}{Kr}$ +0,4)=0,52

$$XP = \frac{100}{A} = \frac{100}{0.52} = 192$$

$$Ti = t + 0.4 * T = 1.21 + 0.4 * 2.6 = 2.25$$


$$Td = \frac{T}{Kr + 2.5} = 0.56$$


IV. Performances et optimisation (5pt)

1. Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.(1pt)

Block: PID Comment	Connections				
TagName	PID	PID		PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	MANUAL		Alarms		
FallBack	MANUAL				
			HAA	100.0	%
→PV	47.5	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	60.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	192.0	%
Track	0.0	%	TI	2.25	
			TD	0.56	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00100000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00100001	
LR OP	0.0	%			

2. Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et l'erreur statique. (1.5pt)





3. Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés. (1pt)

$$xp = 92$$

$$td 0$$

ti = 2,52

4. Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente. (1.5pt)

je sais pas