
TP3 FT - Bertolotti	Pt		A E	С	D Note	
l Préréglages						
1 Rappeler dans un tableau le nom et la fonction des différents éléments repérés sur le schéma TI.	1	Α			1	
2 Faire le lien entre le nom des transmetteurs sur le bornier et ceux sur le schéma TI.	1	D			0,05	
3 Sur quelle maquette avez-vous déjà rencontré cette instrumentation ?	1	D			0,05	
4 Le débit mesuré par FIT1 s'exprime en Nm3/h. Quelle est cette unité ? Est-ce un débit massique ou volumique ?	1	Α			1	
Rappeler le principe de fonctionnement des trois transmetteurs, ainsi que leur étendue de mesure. On s'aidera de la documentation disponible.	1	D			0,05	
Compléter le schéma de câblage électrique de chaque transmetteur. Les transmetteurs intelligents devront pouvoir communiquer via un modem Hart et les mesures s'afficher sur le régulateur. La mesure de FIT2 sera connectée sur l'entrée An_Input.	1	D			0,05	
Paramètrer le transmetteur FIT2 à l'aide de Fuji Hart Explorer pour qu'il mesure la différence de pression ΔP en kPa sur sa pleine échelle.	1	Α			1	
8 Ouvrir (2) au maximum (sans démonter), puis régler (7) pour avoir un débit de 20 Nm3/h.	1	Α			1	
II Mesures						
1 En jouant sur l'élément 2, faire varier le débit et compléter le tableau.	2	Α			2	
2 Tracer les deux courbes sur le même graphique.	2	Α			2	
3 En déduire les paramètres du transmetteur FIT2 pour qu'il affiche la mesure de débit en Nm3/h.	2	D			0,1	
4 Régler le régulateur pour que la mesure de FIT2 s'affiche en en Nm3/h.	1	D			0,05	
5 Compléter le tableau d'étalonnage de votre transmetteur.	2	Х			0	
6 Tracer la courbe d'étalonnage.	1	Х			0	
7 Quelle est la classe de mesure du capteur de débit FIT2 (Plus grande erreur possible / Pleine échelle) ?	1	Χ			0	
Modélisation						
1 Déterminer la valeur de k de l'organe déprimogène de cette maquette.	2	Х			0	
		Note	e: 8	,35/2	1	

TP3 FT


I. Préréglages

1. Rappeler dans un tableau le nom et la fonction des différents éléments repérés sur le schéma TI.

	nom	fonction
1	Indicateur de pression	Utilise différents principe de mesure pour déterminer la pression
2	Vanne 1	Organe de réglage pour gérer différents types de perturbations
3	Indicateur et transmetteur de débit 1	Il mesure le débit a la sortie de la vanne pour transmettre l'information au régulateur
4	Indicateur et transmetteur de débit 2	Il mesure le débit a la sortie de la vanne pour transmettre l'information au régulateur
5	Organe de réglage vanne a 3 entrée/sortie	Organe de réglage
6	Indicateur et transmetteur de pression	Il mesure la pression a la sortie de la vanne pour transmettre l'information au régulateur
7	Organe de réglage vanne 2	Organe de réglage
8	Silencieux	Faire varier le débit du sortie du réservoir, ce débit est la perturbation vis a vis de la pression



2. Faire le lien entre le nom des transmetteurs sur le bornier et ceux sur le schéma TI.



3. Sur quelle maquette avez-vous déjà rencontré cette instrumentation ? Sur le TP température mentor

4. Le débit mesuré par FIT1 s'exprime en Nm³/h. Quelle est cette unité ? Est-ce un débit massique ou volumique ?


Normaux mètre cubes par heure. C'est un débit massique.

5. Rappeler le principe de fonctionnement des trois transmetteurs, ainsi que leur étendue de mesure. On s'aidera de la documentation disponible.


Étendue entre 1 et 500 Bar.


Transmetteurs de pression différentielle pour des pressions statiques jusqu'à 1035 bar Mise à l'échelle du transmetteur sans pression de référence

6. Compléter le schéma de câblage électrique de chaque transmetteur. Les transmetteurs intelligents devront pouvoir communiquer via un modem Hart et les mesures s'afficher sur le régulateur. La mesure de FIT2 sera connectée sur l'entrée An Input.



7/8. Paramètrer le transmetteur FIT2 à l'aide de *Fuji Hart Explorer* pour qu'il mesure la différence de pression ΔP en kPa sur sa pleine échelle.






II. Mesures

1. En jouant sur l'élément 2, faire varier le débit et compléter le tableau.


FIT1	ΔΡ	$\sqrt{\Delta}\mathrm{P}$
0	5	Racine carrée de 5
4	5,5	2,34
8	6,8	2,6
12	9,1	3,01
16	12,6	3,54
20	17,7	4,20

2. Tracer les deux courbes sur le même graphique.



3.En déduire les paramètres du transmetteur FIT2 pour qu'il affiche la mesure de débit en Nm³/h.

silencieux
direct
1s
kPa
-32
32
Nm^3/h
0
100
20



4. Régler le régulateur pour que la mesure de FIT2 s'affiche en en Nm^3/h

5. Compléter le tableau d'étalonnage de votre transmetteur.