
	TP3 Pression - Ayza Audiffren	Pt		Α	в с	D I	Note
I.	Régulation de pression simple boucle						
1	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	0,5	Α				0,5
2	Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	0,5	Α				0,5
3	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	Α				3
4	Déterminer un correcteur PI (avec Ti = τ) qui minimise le temps de réponse ainsi que le dépassement du système en boucle fermée, à l'aide du logiciel EASYREG. On donnera la réponse théorique obtenue.	2	D				0,1
5	Donner pour ce réglage les valeurs théoriques du temps de réponse à ±5%, ainsi que la valeur du premier dépassement.	1,5	D			(0,075
6	Déduire de la question 4 les valeurs de Xp, Ti et Td du régulateur mixte.	1	D				0,05
7	Comparer les performances théoriques avec les performances réelles.	1	D				0,05
II.	Supervision						
1	commande, la consigne et le mode de fonctionnement par l'intermédiaire d'Intouch. La mesure s'affichera en temps	3	D				0,15
III.	Profil de consigne						
1	Ajouter un bouton "Start" sur la vue du superviseur.	0,5	D			(0,025
2	Proposer une solution qui réponde au cahier des charges.	3	D				0,15
3	Implémenter votre solution sur le régulateur.	1	D				0,05
4	Réaliser des mesures qui permettent la validation de votre solution.	3	D				0,15
	Note: 4,8/20						

TP3 Pression

I. Régulation de pression simple boucle



TagName	01M01_0A		LIN Name	01M01_0A	
Туре	AI UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	1	
PV	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mΑ
			LR_in	4.00	mΑ
HiHi	100.0	%	Al	0.00	mΑ
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohm:
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
			LeadRes	0.000	Ohm:
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					
			SBreak	Up	
PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	
AlmOnTim	0.000	Secs	Options	>0000	
AlmOfTim	0.000	Secs	Status	>0000	


PIC1

TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	%
→PV	0.0	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	0.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00000000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00000000	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	0.0	%

V1

TagNa	me	02P01_0A		LIN Name	02P01_0A	
Туре		AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task		3 (110ms)		Rate	0	
MODE		AUTO		Alarms		
Fallba	:k	AUTO		Node	>00	
				Sitello	2	
→ OP		0.0	%	Channel	1	
HR		100.0	%	OutType	mA	
LR		0.0	%	HR_out	20.00	mΑ
				LR_out	4.00	mΑ
Out		0.0	%	AO	0.00	mΑ
Track		0.0	%			
Trim		0.000	mA	Options	>0000	
				Status	>0000	







t1-t0=8,5s t2-t0=9s

K=1,5 T=2,8*8,5-1,8*9=7,6 t=5,5*0,5=2,75

kr=T/t=1,5/2,75=0,54 Donc PID Mixte

A=1,24 Ti=5,79 4)

Donner la fonction de transfert en boucle ouverte :

$$T(p) = \frac{N(p)}{D(p)}e^{-Rp}$$

N(p) = 1.5

 $D(p) = \frac{1+2.25p}{1}$

R = 1

Constante de temps pour le calcul (en s) 2.25

Résultats des calculs


 ω_{min} = 0.05 ; ω_{max} = 5 ; raison = 1.05

Argument_{min} = -365.94109906909 ° -- Argument_{max} = -9.2835835474005 °

 $Module_{min} = -17.372598278939 db -- Module_{max} = 3.467204706421 db$


 $X_{min} = 0 \%$; $X_{max} = 67.963762562202 \%$

40unqk0g2je812o6a3as6um5e



(main = 0.05 · main = 5 · raison = 1.05

5) Xp=80 Ti=5,79 Td=0



Il n'y a pas dépassement de +- 5%

6) Xp=80 Ti=5,79 Td=2,5



7) Je ne sais pas

II. Supervision

1)Je ne sais pas

III. Profil de consigne

- 1)Je ne sais pas
- 2)Je ne sais pas
- 3)Je ne sais pas
- 4)Je ne sais pas