
<u>TP4 Niveau 2 - Modele</u>					С	) Note	
I. Préparation							
Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation de niveau. On a présents sur la maquette (convertisseur i/p, positionneur).	joutera tous les éléments	2	С			0,7	7
2 Proposer un schéma fonctionnel faisant apparaître le correcteur C(p) ainsi que la for	ction de transfert du procédé H(p).	1	В			0,75	5
3 Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Plac	er ces grandeurs sur le schéma TI.	2	С			0,7	7
4 Donner et procéder au câblage du régulateur.		1	Α			1	
<b>5</b> Régler la consigne à 50%.		1	Α			1	
6 Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le	justifier.	1	Α			1	
7 Régler le sens d'action du régulateur, on donnera le nom du paramètre modifié.		1	Α			1	
Régler le système pour que le niveau se stabilise à environ 50% pour une commande modifier le débit d'alimentation.	de 50% de la vanne. Ne plus	1	Α			1	l
<b>9</b> Réaliser un échelon de commande. La commande passera de 50 à 40%.		1	С			0,35	5
10 Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.		1	D			0,05	
II. Réglage de la boucle							
Déterminer les réglages de votre régulateur à l'aide de la méthode de Ziegler et Nich fournie et on fournira un enregistrement des mesures qui a permis de régler la bouc		3	D			0,15	5
2 Donner alors la fonction de transfert C(p).		1				(	
Commande à 50% à t=0, représenter l'allure de la commande Y en réponse à un éche saturation.	elon de mesure de 4% jusqu'à sa	1				(	
III. Performances							
Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devron utilisé. (temps de réponse à ±5%, erreur statique et dépassement)	t apparaître sur l'enregistrement	2				(	
2 Optimiser votre réglage, puis mesurer les nouvelles performances obtenues.		1				(	
		No	te:	7,7/2	0		

## TOUITA BERTOLOTTI


### **TP4 Niveau2**

# I. Préparation


1) Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation de niveau. On ajoutera tous les éléments présents sur la maquette (convertisseur i/p, positionneur).



2) Proposer un schéma fonctionnel faisant apparaître le correcteur C(p) ainsi que la fonction de transfert du procédé H(p).




3) Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.




Grandeur réglée : Niveau L Grandeur réglante : débit Qe Grandeur perturbatrice:débit Qs

4) Donner et procéder au câblage du régulateur.




5) Régler la consigne à 50%.



6) Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.

Le sens d'action du régulateur est inverse car quand on augmente la commende le niveau de l'eau augmente donc la mesure augmente du coup le procède est direct




7) Régler le sens d'action du régulateur, on donnera le nom du paramètre modifié.

Sens d'action Act Config.INST




8) Régler le système pour que le niveau se stabilise à environ 50% pour une commande de 50% de la vanne. Ne plus modifier le débit d'alimentation.



#### 9) Réaliser un échelon de commande. La commande passera de 50 à 40%.



10) Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.



Le procède est stable.

## II. Réglage de la boucle

1) Déterminer les réglages de votre régulateur à l'aide de la méthode de Ziegler et Nichols. On complétera la fiche fournie et on fournira un enregistrement des mesures qui a permis de régler la boucle.

Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé naturellement stable (auto-stable) ou à un procédé naturellement instable (intégrateur) ? **Stable et instable** 

Un essai permet de déterminer le gain critique du régulateur Grc amenant à la juste instabilité ainsi que la période des oscillations su système Tosc.

Doit-il se faire en boucle ouverte ou en boucle fermée ? Boucle fermée

Détailler les différe	entes étapes de l'es	sai : remplis	ssage	de 0 a 1	00%	et vi	de de 100	a 0%	
[Enregistrement de	es signaux]								
Déterminer sur Tosc	l'enregistrement	ci-dessus	la	valeur	de	la	période	de	l'oscillation
Noter la valeur de	Grc 10								
Note : Taire appara	ître toutes les cons	tructions.							

Le tableau qui suit traduit le choix de ZIEGLER-NICHOLS pour les paramètres du régulateur.

	P	PI série	PI //	PID série	PID //	PID mixte
G <sub>r</sub>	$\frac{\mathrm{G}_{\mathrm{rc}}}{2}$	$\frac{G_{rc}}{2,2}$	$\frac{G_{rc}}{2,2}$	$\frac{G_{rc}}{3,3}$	$\frac{G_{rc}}{1,7}$	$\frac{G_{rc}}{1,7}$
Ti	Maximum	$\frac{T_{\text{osc}}}{1,2}$	$\frac{2.T_{osc}}{G_{rc}}$	$\frac{T_{\text{osc}}}{4}$	$\frac{0.85T_{osc}}{G_{rc}}$	$\frac{T_{osc}}{2}$
T <sub>d</sub>	0	0	0	$\frac{T_{\text{osc}}}{8}$	$\frac{\mathrm{T}_{\mathrm{osc}}.G_{rc}}{13,3}$	$\frac{T_{\text{osc}}}{8}$

Rappeler ici le type de régulateur utilisé: ..... et déterminer les valeurs qui ont été prises comme base pour les réglages de :

- de la bande proportionnelle Xp = .....
- du temps d'intégrale Ti = ......
- du temps de dérivée Td = .....