
TP2 Aero - Sibilo Sanna	Pt		Α	в с	D	Note
I. Régulation de température simple boucle (10 pts)						
1 Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α			Î	1
2 Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	2	Α				2
Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	А				1
4 Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI.	4	В				3 II faut montrer plus de réglages différents.
5 Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.	2	С				0,7 La courbe présentée n'a aucun intérêt
II. Régulation mixte (10 pts)						
1 Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation mixte.	1	Α				1
2 Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation mixte conformément au schéma TI ci-dessus.	3	В				2,25 Il faut respecter huit caractères dans le nom des éléments sur Linetools.
3 Déterminer la valeur du coefficient k.	2	С				0,7 Comment avez-vous obtenu cette valeur de k ?
4 Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.	2	D				0,1 Vraiment, cet enregistrement n'a aucun intérêt.
5 Expliquez l'intérêt d'une régulation mixte en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	С				0,7
		Note	: 12	,45	/20	


TP2 AEROTHERM

I. Régulation de température simple boucle (10 pts)

1. Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.



2. Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.



ENTREE 1 & 2




REGULATEUR



SORTIE 1& 2

SANNA GAETAN SIBILO REMI


3. Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).



Quand on augmente Y, X augmente donc le procédé est direct et donc le regulateur est inverse

SANNA GAETAN SIBILO REMI


4. Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par <u>approches successives</u>, en mode de régulation PI.



Xp = 45 et ti = 10s

5. Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.

On réduit la sortie de la cheminée




II. Régulation mixte (10 pts)

1)Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation mixte.

On ajoute une mesure supplémentaire a la boucle simple afin d'anticiper les effets d'une perturbation sur la grandeur réglée. En fonction la position de la mesure ajoutée sur l'arbre des causes, on utilisera une boucle mixte ou une boucle cascade.

On ajoure a la boucle simple la mesure d'une perturbation, l'organe de réglage n'agit pas sur la mesure ajoutée.

2)Programmer le régulateur pour obtenir le fonctionnement en régulation mixte conformément au schéma TI ci-dessus.



	TagName	OPERATEUR		LIN Name	OPERATEU		
	Туре	ADD2		DBase	<local></local>		
	Task	3 (110ms)		Rate	0		
	→ PV_1	0.0	%	Alarms			
	K_1	1.000					
⊩	→ PV_2	0.0	%				
	K_2	1.000					
	OP	0.0	%				
	ML OB	400.0	0/				
	p, press F1						
		◎ Méthode	du rég 👰 Local Ir	nstrumen	ilo s 🛮 🚰 Sans nom 1		

ADD2


(VOIR QUESTION I.2 POUR LE RESTE)

3)Déterminer la valeur du coefficient k.

$$\mathbf{K} = \frac{\Delta Y}{\Delta Z} = \frac{27}{10} = 2,7$$

SANNA GAETAN SIBILO REMI

4)Enregistrer l'influence d'une variation du débit d'air sur la température.



Le debit d'air fait varier la mesure mais le correcteur corrige cet écart rapidement,

5)Expliquez l'intérêt d'une régulation mixte en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.

La régulation mixte fait en sorte que la mesure ne soit pas affecté par la perturbation lorsqu'elle varie, dans notre cas, le débit d'air était la perturbatrice pour la mesure de température,

une autre utilisation par exemple est une régulation de niveau ou la perturbatrice ou la perturbatrice est le débit d'eau