	TP3 Aero - Bagur Laou-Hap	Pt		А	в с	D	Note	
ı	Schématisation							
1	Compléter le tableau ci-dessus en donnant la fonction des éléments repérés et le numéro de leur bornier.	1	В	П			0,75	
2	Compléter le schéma TI afin de faire apparaître la boucle de régulation de température. On utilisera la sonde PT100 pour mesurer la température.	1	Α				1	
3	Proposer un schéma fonctionnel de la maquette. Vous ferez apparaître le numéro des borniers sur ce schéma.	1	В				0,75	
4	Expliquer le fonctionnement de la maquette en vous aidant du schéma fonctionnel.	1	В	П			0,75	
5	Donner le schéma électrique permettant le fonctionnement de la régulation. Ne pas oublier la ventilation.	1	В				0,75	
6	Câbler la boucle de régulation, puis valider son fonctionnement en manuel. On donnera la procédure de vérification.	1	Α				1	
II	Régulation proportionnelle							
1	Tracez la caractéristique statique de votre système. On prendra au moins 4 mesures.	2	D				0,1	Ce n'est pas une caractéristique statique.
2	On choisit une consigne de 42 °C. Pour une bande de proportionnelle de 20 %, déterminer la valeur du décalage de bande pour avoir une erreur statique nulle en boucle fermée.	1,5	D				0,075	
3	Montrez graphiquement, en vous aidant de votre caractéristique statique, que votre réglage est correct.	1,5	Х				0	
1 4	Procédez au réglage de votre régulateur avec les valeurs que vous avez déterminées. Vérifiez alors le point de fonctionnement obtenu.	1	Х				0	
Ш	Régulation PI							
1	Enregistrer la réponse à un échelon de commande, celle-ci passera de 20 à 60 %.	2	D				0,1	Je veux voir les légendes du graphique.
2	Relever le temps de réponse T1 pour atteindre 64 % de l'amplitude de la variation de la mesure.	1,5	С				0,525	
3	Régler votre système avec une bande proportionnelle de 20 % et un temps intégral égal au temps de réponse déterminé précédemment.	1	Х				0	
4	Relever les performances de votre régulation, temps de réponse à 5 %, valeur du premier dépassement, erreur statique.	1,5	Х				0	
IV	Régulation PID							
1	Comparer les performances de votre régulation pour plusieurs valeurs de l'action dérivée. On prendra TD = T1, TD = T1/2, TD = T1/4.	1,5	Х				0	
2	Conclure sur l'effet de l'action dérivée sur les performances d'une régulation.	1,5	Х				0	
			Note: 5,8/21					

LAOU-HAP Brandon BAGUR Arthur


TP3 Aerotherm


I. Schématisation

1)


Repère	Fonction	Numéro bornier
TE1	Capteur de température 1	
TT1	Transmetteur de température 1	4
TE2	Capteur de température 2	
TT2	Transmetteur de température 2	
TAH1	Thermostat de sécurité externe réglable	
TY1	Relais statique à angle de phase, variation de la puissance de chauffe.	2
SPY1	Relais statique à angle de phase, variation de la vitesse du ventilateur 1	1
SPY2	Convertisseur fréquence 2	

2) Schéma TI






4) Le ventilateur aspire l'air extérieur automatiquement grâce à une différence de pression, cet air est réchauffé par le radiateur (la chauffe) puis le ventilateur souffle l'air chaud dans la cheminée et le capteur de température PT100indique la température de l'air en haut de la cheminée.




6) Après avoir câbler la boucle de régulation, nous avons pu remarquer que la maquette fonctionné, on peu remarquer quand allumant la chauffe la température augmenté.

II. Régulation proportionnelle

Caractéristique statique du système :



III) Regulation PI



2) d'apres le graphique, $60-20=40\ 40 \rightarrow 100\%$ 64->25,6% 20+25,6=45,6

On est partie a 12:42:20 et on est arrivé à 12:53:15 ce qui correspond à un temps T1= 11min