
	TP1 Aerotherm - Charpin_Chevillard	Pt	АВС	D Note
ı	Préparation du travail			
1	Compléter le schéma TI avec l'instrumentation et les liaisons nécessaires à la conception de la boucle de régulation.	2	А	2
2	Quel est le nom de la grandeur réglée ?	1	Α	0,5
3	Quel est le principe utilisé pour mesurer la grandeur réglée ?	1	Α	0,5
4	Quelle est la grandeur réglante ?	1	Α	0,5
5	Donner une grandeur perturbatrice.	1	Α	0,5
6 II.	Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Prévoir les convertisseurs, alimentations, générateurs nécessaires. Faire apparaître les polarités.  Etude du procédé	1	A	1
1	Paramétrer les entrées-sorties de votre régulateur en fonction de la nature des signaux utilisés.	1	А	1
2	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures (3 pour les régulations de température et niveau).	1	С	0,35
3	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement.	1	Α	1
4	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α	1
5	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	В	2,25
III.	Etude du régulateur			
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	2	D	0,075
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	2	D	0,075
IV.	Performances et optimisation			
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	В	0,75
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	2	С	0,525
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	D	0,05
4	Mesurer à nouveau les performances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	2	D	0,075
			Note sur : 2	20 12,2


### TP n°1 Aérotherm

I. Préparation du travail

1)



- 2) Le nom de la grandeur réglée est la température (TT).
- 3) L'aire chauffer remonte dans la colonne à l'aide d'un ventilateur, des sondes de température (PT100) sont placées en fin de cheminée pour mesurer la température.
- 4)
  La grandeur réglante est la puissance des résistances qui permettent de chauffer l'air déplacer par le ventilateur.
- 5)
  La grandeur perturbatrice peu être la température de l'air ambiante. La température de base à l'intérieur du système peut varier en fonction de la température ambiante.



# II. Étude du procédé


# 1) Paramètres entrée :

FagName -	01M01_08		LIN Name	01M01_08	
Гуре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>08	
			SiteNo	1	
PV	3(AUTO	%	Channel	1	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mA
			LR_in	4.00	mA
НіНі	100.0	%	Al	8.92	mA
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	Deg C
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					
			SBreak	Up	
PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	

### Paramètres sortie :


TagName	02P01_08		LIN Name	02P01_08	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>08	
			Sitello	2	
OP	100.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	m/
			LR_out	4.00	m/
Out	100.0	%	AO	20.00	m/
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	


2) En fonctionnement à 2000W. En manuel... OP=0%  $\rightarrow$  OP=30%  $\rightarrow$  OP=60%  $\rightarrow$  OP=100% OP en gris sur le graphique.



On remarque que le procédé est stable, la mesure se stabilise si on la laisse à une sortie de régulateur constante.

- 3)
  Calcul de gain par le calcul.... Sur capture ci dessus...
  Delta Y= 30%
  Delta X= 17%
  K=17/30= 0,566%
- 4)
  Lorsque la température augmente, il faut baisser la sortie du régulateur. Le sens d'action du régulateur est donc inverse.





28% de la variation de mesure= 46 ,4% 40% de la variation de mesure= 47% Gain= deltax/deltay=5/10=0,5% Calcul de retard= 0,8s constante de temps= 2,75s

Ti= 3,07s Td= 0,29s C'est des minutes .... III. Etude du régulateur

1)


Le régulateur est un régulateur mixte 2) je sais pâs

## IV. Performances et optimisation

1)

TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	9
→PV	49.9	%	LAA	0.0	9
SP	60.0	%	HDA	100.0	9
OP	100.0	%	LDA	100.0	9
SL	60.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	0.5	9
Track	0.0	%	TI	3.07	
			TD	0.20	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	

2)



Manque de temps pour affiner les reglages.

- 3) pas le temps
- 4) pas le temps
- 5) pas le temps réponse lente de la température.