
	TP4 Pression - Vernhet Fabri	TP4 Pression - Vernhet Fabri		Α	В	C D	Note	
I.	Préparation							
1	Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.	1	Α				1	
2	Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.	2	Α				2	
3	Donner et procéder au câblage électrique, pour un fonctionnement en régulation de pression.	1	Α				1	
4	Régler la consigne à 50%.	1	Α				1	
5	Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.	1	Α				1	
6	Régler le sens d'action du régulateur, on donnera le nom du paramètre modifié.	1	Α				1	
7	Régler le système pour que la pression se stabilise à environ 10% pour une commande de 0% de la vanne. Ne plus modifier le débit d'alimentation.	1	Α				1	
8	Réaliser un échelon de commande. La commande passera de 0 à 100%.	2	D				0,1	ous êtes en BF
9	Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.	1	D				0,05	ous etes en br
II.	Réglage de la boucle							
1	Compléter la fiche fournie afin de régler votre régulation avec la méthode du régleur. On donnera trois courbes pour le réglage de chaque paramètre (Xp, Ti et Td).	3	D				0,15	
	Donner alors la fonction de transfert C(p).	1	С				0,35	
3	Commande à 50% à t=0, représenter l'allure de la commande Y en réponse à un échelon de mesure de 4% jusqu'à sa saturation.	2	D				0,1	
III.	Performances							
1	Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (Temps de réponse à +/-10%, erreur statique et dépassement)	3	В				2,25	
		Note: 11/20						

Fabri, Vernhet


TP4 Pression


I. Préparation

<u>1:</u>




2:






4:




5:Quand on augmente la commande la vanne NO ce ferme ce qui diminue le débit de sortie et fait auguementer la pression mesuré dans le réservoir par le capteur de pression le regulateur est donc inverse et le procède direct



7:



8:



9:le procédé stable car sa croissance n'est pas linéaire

II. Réglage de la boucle

1:

Méthode par approches successives = Méthode du régleur

[Remplacer les par votre réponse]


Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé naturellement stable ou instable ? Cette méthode s'applique sur un procédé stable.

Doit-on se placer en Boucle Ouverte ou en Boucle Fermée ? **On doit se placer en boucle Ouverte.**Donner l'ordre dans lequel on doit régler les actions P, I et D **L'ordre est donc en premier de faire varier Xp puis Td et enfin Ti.**

Les courbes qui suivent représentent les réponses du système à un échelon de consigne ΔW .


Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants.

Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants. Uniquement pour le type de procédé que vous avez à étudier annotez chaque courbe fine en indiquant si le gain du régulateur A ou le temps d'intégrale Ti ou le temps de dérivée Td sont trop faibles ou trop forts.



2: fonction
$$C(p)=a*(1+Ti*p+Ti*Td*p^2)/(Ti*p)$$

nous avous choisi cette formule car nous avons un régulateur mixte



Suite a nos réglage nous n'avons aucune erreur statique aucun dépassement et un temps de réponse de 10 seconde a+ou-10%

<u>IIIperformance</u>

