	TP1 Supervision - Charpin Chevillard	Pt		A B C D No	ote
I	Création du process virtuel				
1	Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	2,5	Α		2,5
2	Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes	2,5	Α		2,5
II.	Etude du procédé				
1	Tracer la caractéristique statique de votre procédé. On prendra au moins 6 mesures.	2	Α		2
2	En déduire le gain statique du procédé autour du point de fonctionnement. On prendra une consigne de 70%.	1	Α		1
3	En déduire le sens d'action à régler sur le régulateur.	1	Α		1
4	Déterminer le modèle de Broïda du procédé, en faisant un échelon de 10% autour du point de fonctionnement.	3	Α		3
III.	Etude du régulateur			_	
1	Déterminer la structure interne (parallèle, série ou mixte) du correcteur PID utilisé par Lintools.	1,5	Α		1,5
2	En déduire le réglage du régulateur en utilisant le tableau de réglage fourni dans le cours.	1,5	В	1,1	125
IV.	Performances et optimisation				
1	Programmer votre régulateur pour assurer le fonctionnement de la régulation.	1	Α		1
2	Mesurer les performances de votre régulation en réponse à un échelon de consigne de 10%. On mesurera le temps de réponse à 10%, la valeur du premier dépassement et la précision relative.	1,5	Α		1,5
3	Améliorer votre réglage pour réduire au maximum la valeur du temps de réponse. On donnera le nom et la valeur des paramètres modifiés.	1	Α		1
4	Mesurer à nouveau les perfomances de votre régulation, comparer les avec celles obtenues à la question précédente.	1,5	Α		1,5
			No	te sur : 20 1	9,6

TP N°2 Eycon

I. Création du process virtuel

1;2)

FILENAME: DATE : VERSION :

FUNCTION: Eycon-10 Standard Diagnostics With Database Header






 IF NOT A LAYER DATABASE RENAME DIAGNOSTIC BLOCKS	
 THEN DELETE THIS MESSAGE	1111111




TagName	Process		LIN Name	Process	
Туре	SIM		DBase	<local></local>	
			Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		NoiseMax	0.0	Eng
PV	0.0	%	Lag1	10.00	
			Lag2	12.00	
Bias	0.0	%	TimeBase	Secs	
Track	0.0	%			
			Intgr	FALSE	
HR_PV	100.0	%	Invert	FALSE	
LR_PV	0.0	%		TOUR FALSE	
			Init	TRUE FALSE	
OP	0.0	Eng2			
			SelTrack	FALSE	
HR_OP	100.0	Eng2			
LR_OP	0.0	Eng2			
HL_OP	100.0	Eng2			
LL_OP	0.0	Eng2			

II. Étude du procédé.

1)




PV (%)	0	20	40	60	80	100
OP (%)	0	20	40	60	80	100




$$F(x)=x$$

- 2) Le gain statique du procédé est de 1.
- 3)
 On voit que le procédé est direct avec les courbe ci dessus. Le régulateur sera donc en inverse.
 Lorsque l'entré du process augmente, le sortie augmente, on voit que le procédé est direct.



K = 10/10=1; retard T = 2.8(13) - 1.8(18) = 4s; constante de temps t = 5.5(5) = 27.5s

III. Étude du régulateur



Delta P = Delta I

2)
$$A=(0.83/K)*(0.4+(1/kr)=(0.83/1)*(0.4+(1/0.14)=6.26; kr=T/t=0.14 Xp=100/A=100/6.26=16$$
 $Ti=t+0.4T=27.5+0.4(4)=29.1s$ Avec cette valeur de kr, c'est un PI seulement

TimeBase	Secs	
XΡ	16.0	%
TI	29.10	
TD	0.00	

IV. Performances et optimisation

1)




TagName	PID		LIN Name	PID	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
			Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	9
→PV	1.6	%	LAA	0.0	9
SP	10.0	%	HDA	100.0	9
OP	10.9	%	LDA	100.0	9
SL	10.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	16.0	9
Track	0.0	%	TI	29.10	
	0.0		TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	

On a donc relier le process avec le régulateur.

2)



t1=02:25:10temps de réponse = t1-t0=65s il y n'y a pas de dépassement



t0 = 02:43:41

t1=02:44:16

t1- t0= 35s= temps de réponse

xp = 6%

ti=16s

td=0

On à donc gagner 30s sur le précédant. On à modifier Xp et Ti sans toucher Td qui reste à 0 car cela nous apporter une légère instabilité.