	TP3 Aero - Fabri Vernhet	Pt		A E	С	D Note	
П	Schématisation						
1	Compléter le tableau ci-dessus en donnant la fonction des éléments repérés et le numéro de leur bornier.	1	В			0,7	5
2	Compléter le schéma TI afin de faire apparaître la boucle de régulation de température. On utilisera la sonde PT100 pour mesurer la température.	1	А				1
3	Proposer un schéma fonctionnel de la maquette. Vous ferez apparaître le numéro des borniers sur ce schéma.	1	В			0,7	5
4	Expliquer le fonctionnement de la maquette en vous aidant du schéma fonctionnel.	1	В			0,7	5
5	Donner le schéma électrique permettant le fonctionnement de la régulation. Ne pas oublier la ventilation.	1	Α				1
6	Câbler la boucle de régulation, puis valider son fonctionnement en manuel. On donnera la procédure de vérification.	1	Α				1
II	Régulation proportionnelle						
1	Tracez la caractéristique statique de votre système. On prendra au moins 4 mesures.	2	С			0,	7 Vous confondez commande et consigne.
2	On choisit une consigne de 42 °C. Pour une bande de proportionnelle de 20 %, déterminer la valeur du décalage de bande pour avoir une erreur statique nulle en boucle fermée.	1,5	D			0,07	5
3	Montrez graphiquement, en vous aidant de votre caractéristique statique, que votre réglage est correct.	1,5	D			0,07	5
4	Procédez au réglage de votre régulateur avec les valeurs que vous avez déterminées. Vérifiez alors le point de fonctionnement obtenu.	1	С			0,3	Vous avez mis une action intégral. On vous demande un décalage de bande.
Ш	Régulation PI						
1	Enregistrer la réponse à un échelon de commande, celle-ci passera de 20 à 60 %.	2	Α				2
2	Relever le temps de réponse T1 pour atteindre 64 % de l'amplitude de la variation de la mesure.	1,5	Α			1,	5
3	Régler votre système avec une bande proportionnelle de 20 % et un temps intégral égal au temps de réponse déterminé précédemment.	1	А				1
4	Relever les performances de votre régulation, temps de réponse à 5 %, valeur du premier dépassement, erreur statique.	1,5	Α			1,	5
IV	Régulation PID						
1	Comparer les performances de votre régulation pour plusieurs valeurs de l'action dérivée. On prendra TD = T1, TD = T1/2, TD = T1/4.	1,5	С			0,52	5
2	Conclure sur l'effet de l'action dérivée sur les performances d'une régulation.	1,5	Х				
			ote:	12.9	75/2	21	


TP3 AERO


Fabri, Vernhet

I. Schématisation

1.


Repère	Fonction	Numéro bornier (si disponible)
TE1	Capteur de température	
TT1	Transmetteur de température	5
TE2	Capteur de de température	
TT2	Transmetteur de température	4
TAH1	Thermosat	2
TY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)	
SPY1	Relais de calcul (convertisseur i/W)	1
SPY2	Relais de calcul (convertisseur Hz/i)	





4. Un ventilateur projette de l'air sur des résistances chauffantes l'air une foi chofé est conduit a travers un tuyau puis éjecté dans la pièce un capteur <u>naval</u> permet de réguler la température de l'air en fonction de celui-ci.


5.



6. Pour vérifier si le câblage est bon nous mettons la consigne à 100% et constatons l'évolution de la mesure qui elle augmente, de même pour une consigne à 0% la mesure diminue.

II. Régulation proportionnelle


1.




2.


Lb_t [Bcle Brk Temps] Temps de Adc [AutoDroop Comp] Autorisati Frz [Control Hold] Gel de l' algori I_Hold [Integral Hold] Gel de l' Intég PB1 [Bande Prop 1] Bande Prop Ti1 [Integral 1] Temps d' Intégra Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérive Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H rES1 [Int Manuelle 1] Intégrale Ma	83 272 257 264 351 352 353 357 356	Non (0) • 20.00	(non connecté) (non connecté)
Frz [Control Hold] Gel de l' algori I_Hold [Integral Hold] Gel de l' Intég PB1 [Bande Prop 1] Bande Propo Ti1 [Integral 1] Temps d' Intégra Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérivo Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	257 264 351 352 353 357	Non (0) ▼ Non (0) ▼ 20.00 2m ··· Sans (0) ···	(non connecté)
Hold [Integral Hold] Gel de l' Intég PB1 [Bande Prop 1] Bande Prop Ti1 [Integral 1] Temps d' Intégra Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérive Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	264 351 352 353 357	Non (0) ▼ 20.00 2m ··· Sans (0) ···	(non connecté)
PB1 [Bande Prop 1] Bande Propo Ti1 [Integral 1] Temps d' Intégra Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérive Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	351 352 353 357	20.00 2m ··· Sans (0) ···	·
Ti1 [Integral 1] Temps d' Intégra Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérive Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	352 353 357	2m ··· Sans (0) ···	
Td1 [Dérivée 1] Temps de Dérive Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	353 357	Sans (0)	
Lcb1 [Cutback Bas 1] Cutback Ba Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H	357		
Hcb1 [Cutback Haut 1] Cutback H		Auto (0) ▼	
	356		
rES1 Unt Manuelle 11 Intégrale Ma	330	Auto (0) 💌	
[inchangelie i] integrale ind	355	0.00	
rEL1 [Gain Froid 1] Gain relatif froi	354	1.00	
AnVal1 [An1 Valeur] Valeur Analogic	347	0.00	
OPH1 [OP Limit Hte 1] Limite Haute	486	100.00	
OPL1 [OP Limit Bas 1] Limite Bass	487	0.00	
1_SETUP.PID - 78 paramètres			

Comme indiqué on amène la consigne a 42° avec Xp=20% et en ajoutant un décalage de bande de 0




Notre réglage est correcte car nous pouvons observer sur le graphique que nous n'avons aucune erreur statique







III. Régulation PI








Le temps de réponse T1 est de 2 minutes et 25 secondes



4.



Le temps de réponse à +/- 5% est de 5 minutes Le premier dépassement est de 0% L'erreur statique est de 4°

IV. Régulation PID



