
	TP4 Debit - Bertolotti Touita	Pt		Α	в с	D	Note	
I.	Préparation							
1	Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.	1	D				0,05	
2	Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.	1	D				0,05	
3	Donner et procéder au câblage du régulateur, pour un fonctionnement en régulation de débit.	1	Α				1	
4	Régler la consigne à 50%.	1	Α				1	
5	Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.	1	D				0,05	
6	Régler le sens d'action du régulateur. On donnera le nom du paramètre modifié.	1	Α				1	
7	Réaliser un échelon de commande (en boucle ouverte). La commande passera de 0 à 50%.	2	С				0,7	
8	Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.	1	Α				1	
II.	Réglage de la boucle							
1	Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé à l'aide de la fiche d'identification fournie. Fournir l'enregistrement obtenu avec toutes les constructions nécessaires à l'identification, ainsi que la fiche complétée.	3	D				0,15	
2	Donner l'équation H(p) de votre modèle.	1	D				0,05	
3	Déterminer les réglages de votre régulateur, ie Xp, Ti et Td. On utilisera la fiche fournie en annexe.	3					0	
4	Donner alors la fonction de transfert C(p).	1					0	
5	Commande à 50% à t=0, représenter l'allure de la commande Y en réponse à un échelon de mesure de 4% jusqu'à sa saturation.	1					0	
III.	Performances							
1	Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (temps de réponse à ±5%, erreur statique et dépassement).	1					0	
2	Optimiser votre réglage, puis mesurer les nouvelles performances obtenues.	1					0	
		Note: 5,05/20						

### Touita azeddine Bertolotti matteo

# TP4 Débit

## I. Préparation


1. Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.




2. Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice.

Placer ces grandeurs sur le schéma TI.

Grandeur réglée : pression dans la cuve Grandeur réglante: Débit entrant Grandeur perturbatrice : Débit sortant



3. Donner et procéder au câblage du régulateur, pour un fonctionnement en régulation de débit.



4. Régler la consigne à 50%.




5. Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.

Quand on augmente la commande de la vanne, la vanne NO se ferme donc la mesure dans la bonbonne augmente donc le procédé est direct et il faut régler le régulateur avec une action inverse.

6. Régler le sens d'action du régulateur. On donnera le nom du paramètre modifié.



7. Réaliser un échelon de commande (en boucle ouverte). La commande passera de 0 à 50%.



8.Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.

Le procédé est naturellement stable car quand la variation de la commende ce termine celle de la mesure ce termine aussi



### II. Réglage de la boucle

## Méthode par approches successives = Méthode du régleur


Ce n'est pas la bonne fiche


[Remplacer les .... par votre réponse]
Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé naturellement stable ou instable ? Stable
Doit-on se placer en Boucle Ouverte ou en Boucle Fermée ? Boucle fermée
Donner l'ordre dans lequel on doit régler les actions P, I et D. P puis D ensuite I


Les courbes qui suivent représentent les réponses du système à un échelon de consigne  $\Delta W$ .

Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants.


Le procédé admettant un léger dépassement la courbe épaisse est considérée comme correcte pour le réglage de l'action mise en oeuvre dans chacun des cas suivants. Uniquement pour le type de procédé que vous avez à étudier annotez chaque courbe fine en indiquant si le gain du régulateur A ou le temps d'intégrale Ti ou le temps de dérivée Td sont trop faibles ou trop forts.








ı	Nom	Description	Adresse	Valeur
ı	✓ PB	Bande proportionnelle	6	100.00









$$C(p) = A \times \frac{1 + Ti.p + Ti.Td.p^2}{Ti.p}$$

$$C(p) = 1 * \frac{1 + 10 * p + 10 * 1 * p^{2}}{10 * p}$$

$$C(p) = \frac{1 + 10p + 10p^2}{10p}$$