
	TP2 Debit2 - Blanc Bertolotti	Pt		А	3 C	D	Note	
I.	Rappels sur le schéma fonctionnel							
1	Mettre en évidence sur ce schéma fonctionnel les éléments suivants : X, W, Y, vanne, régulateur	1	Α	Ħ	П	T	1	
2	Quel doit être le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.	1	Α				1	
II.	Prédéterminations			П				
1	diágrap	2	Α				2	
2	Même question pour un fonctionnement avec perturbations.	2	Α				2	
3	Déterminer la valeur du gain K du schéma fonctionnel pour le point de fonctionnement considéré (W), pour un système sans perturbation.	1	D				0,05	
4	Même question pour un système avec perturbation.	1	D				0,05	
5	Rappeler la relation entre le gain du régulateur A et la bande proportionnelle Xp du régulateur.	1	Х				0	
E	Déterminer la valeur algébrique de la mesure X pour une consigne W en fonction de A et K et Y1.	1	Х				0	
III.	Réglage du régulateur							
	Régler l'affichage du régulateur en %.	1	С				0,35	
2	Régler le régulateur pour un fonctionnement en régulation proportionnelle. On n'oubliera pas d'annuler les actions intégrale et dérivée.	1	Х				0	
3	Régler la consigne à W. Placer le régulateur en mode automatique. On précisera la méthode utilisée.	1	Χ				0	
IV.	La bande proportionnelle et l'erreur statique							
1	À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer la valeur de X pour les bandes proportionnelles suivantes : 40% et 60%. Le système fonctionne sans perturbation.	2	Х				0	
2	Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	Х				0	
3	Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu leur différence.	1	Х				0	
V.	La bande proportionnelle et la perturbation							
1	À l'aide de la formule trouvée à la question II.6, prédéterminer l'influence de la perturbation sur la mesure X pour les valeurs suivantes de la bande proportionnelle : 40% et 60%.	2	Х				0	
2	Vérifier les valeurs précédentes de manière expérimentale.	1	Х				0	
3	Comparer les résultats théoriques avec les résultats pratiques. Expliquer s'il y a lieu les différences.	1	Х				0	

Note: 6,45/21

I. Rappels sur le schéma fonctionnel

1. Mettre en évidence sur ce schéma fonctionnel les éléments suivants




2. Quel doit être le sens d'action du régulateur. Justifiez votre réponse.

Procédé direct ---> réglage régulateur ----> action inverse, j'augmente la commande, la vanne s'ouvre, donc le débit augmente ainsi que la mesure.

II. Prédéterminations

1. Mesurer Qmax, Y1 et Y2 pour un fonctionnement sans perturbation. On donnera la méthode utilisée et des copies d'écran.



Qmax=91% car quand on augmente la commande a 100% la valeur du procédé est de 91%




Y1=5% car c'est a peu pres a 5% l'écoulement commence

	∰ COM3.ID001-2604 - Exploration des paramètres (LP1_VIEW)												
+													
М	lain Aux												
ΙГ	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de								
1	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	0.21	STANDARD_IO.PV_Input.Val								
Ш	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	100.00									
1	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	100.00									
1	▼ T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	5.00	(non connecté)								
Ш	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	5.00									
1	∕ m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) 💌									

Y2=97% car après ce pourcentage l'augmentation du niveau devient minime

	COM3.ID001	1-2604 - Exploration des para	amètres ((LP1_VIEW)		
+	~ > ~					
Ma	ain Aux					
Г	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de	
	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	85.23	STANDARD_IO.PV_Input.Val	
	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	100.00		
	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	100.00		
	T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	97.00	(non connecté)	
	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	97.00		
	m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) ▼		

2) Même question pour un fonctionnement avec perturbations.



Y1=1%

II	OM3.ID00	01-2604 - Exploration des para	ımètres ((LP1_VIEW)		X			
\leftarrow									
Ма	in Aux								
	Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de				
Ø	PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	0.22	STANDARD_IO.PV_Input.Val				
	wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	100.00					
Ø	tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	100.00					
Ø	T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	1.00	(non connecté)				
	wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	1.00					
	m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) ▼					
LF	¹1_VIEW.I	Main - 16 paramètres							

Y2=53%

	01-2604 - Exploration des para				
Main Aux	1				
Nom	Description	Adresse	Valeur	Connexion de	
∕ PV	[LP1 PV] Valeur de Process	1	53.09	STANDARD_IO.PV_Input.Val	
wSP	[SP Travail] Consigne de Tra	5	100.00		
🖊 tSP	[Consigne Cible] Consigne v	2	100.00		
✓ T_OP	[Cible OP] Puissance de Sor	3	98.00	(non connecté)	
wOP	[OP Travail] Puissance de S	4	98.00		
∕ m-A	[Mode Manuel] Mode Manue	273	Manuel (1) ▼		

3) Déterminer la valeur du gain K pour le point de fonctionnement considéré (**W**), pour un système sans perturbation.

On choisi une consigne W = Qmax/2.

91/2=45,5%

4) Même question pour un système avec perturbation. On choisi une consigne W = Qmax/2.

56/2=28%

III. Réglage du régulateur

5) Régler l'affichage du régulateur en %. On précisera la procédure utilisée. Il n'y a pas car l'affichage du régulateur est déjà régler en pourcentage