
	<u>TP4 Debit - Menini</u>	Pt		Α	в с	D	Note	
I.	Préparation							
1	Compléter le schéma TI pour faire apparaître la boucle de régulation.	1	В				0,75	
2	Donner le nom de la grandeur réglée, réglante et d'une grandeur perturbatrice. Placer ces grandeurs sur le schéma TI.	1	Α				1	
3	Donner et procéder au câblage du régulateur, pour un fonctionnement en régulation de débit.	1	Α				1	
4	Régler la consigne à 50%.	1	Α				1	
5	Compte tenu de l'appareillage utilisé, déterminer le sens d'action du régulateur et le justifier.	1	С				0,35	
6	Régler le sens d'action du régulateur. On donnera le nom du paramètre modifié.	1	Α				1	
7	Réaliser un échelon de commande (en boucle ouverte). La commande passera de 0 à 50%.	2	Α				2	
8	Le procédé est-il naturellement stable ou intégrateur ? Justifiez votre réponse.	1	В				0,75 Vous devinez bien, mais ce n'est pas un raisonnement acceptable.	
II.	Réglage de la boucle							
1	Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé à l'aide de la fiche d'identification fournie. Fournir l'enregistrement obtenu avec toutes les constructions nécessaires à l'identification, ainsi que la fiche complétée.	3	С				1,05	
2	Donner l'équation H(p) de votre modèle.	1	С				0,35	
3	Déterminer les réglages de votre régulateur, ie Xp, Ti et Td. On utilisera la fiche fournie en annexe.	3	С				1,05	
4	Donner alors la fonction de transfert C(p).	1	D				0,05	
5	Commande à 50% à t=0, représenter l'allure de la commande Y en réponse à un échelon de mesure de 4% jusqu'à sa saturation.	1					0	
111.	Performances							
1	Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (temps de réponse à ±5%, erreur statique et dépassement).	1					0	
2	Optimiser votre réglage, puis mesurer les nouvelles performances obtenues.	1					0	
		Note: 10,35/20						


I. Préparation

1)



2)Grandeur réglée Débit Qe Grandeur réglante:Section ouverture Vanne Grandeur Perturbatrice:Pression P1

3)




4)

Nom	Description	Adresse	Valeur
PV	Variable de process	1	61.11
tSP	Consigne cible	2	50.00
tOP	Puissance de sortie cible sou	3	50.00
W SP	Consigne de travail	5	50.00

5)Quand la consigne augmente, la mesure augmente, le procédé est donc en sens d'action directe et

le régulateur est en sens d'action inverse.



8)Le système est stable on le devine à sa représentation <u>fraphique</u>.

II. Réglage de la boucle

$$2)H(p)=K*e-Tp/1+tp$$

3)


- de la bande proportionnelle : Xp = 10 %
- du temps intégral : <u>Ti</u> =5s
- du temps dérivé : Td = 0s

4)
$$C(p)=1/p*a/p+a$$

Modèle de Broïda – Réglages de Dindeleu

[Remplacer les par votre réponse]

Le système est approximé à un modèle du premier ordre avec retard pur :



Y signal d'entrée du procédé. X signal de sortie du procédé. $H(p) = \frac{X(p)}{Y(p)} = \frac{K e^{-Tp}}{1 + \tau p}$

Cette méthode s'applique-t-elle à un procédé stable ou instable ? Stable L'essai se fait-il en boucle ouverte ou en boucle fermée ? Boucle Ouverte À partir d'un essai, mesurer :

$$\Delta Y = 50$$
et $\Delta X = 48,50$

En déduire la valeur du gain statique $K = \frac{1.5}{1}$


Mesurer:

t1 (pour
$$X1 = 28 \%$$
) = 15s
t2 (pour $X2 = 40\%$) = 20s

En déduire :

$$T = 2,8t1-1,8t2 = 6s$$

$$\tau = 5,5(t2-t1) = 27,5$$



Indiquer le type de régulateur que vous utilisez : EuroTherm 2408 Structure Mixte Déterminer les valeurs :

- de la bande proportionnelle : Xp = 10 %

du temps intégral : Ti =5sdu temps dérivé : Td = 0s

que vous allez prendre comme base pour vos réglages.