TP2 Niveau - Sibilo Sanna			Pt A		A B C D		
I. Régulation de niveau (12 pts)							
1 Etablir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Faire apparaître les polarités.	2	Α				2	
Régler le transmetteur pour qu'il assure la mesure du réservoir du bas. On expliquera comment on a procédé en fournissant plusieurs copies d'écran.	4	В				3	Il faut fournir plusieurs copies d'écran. Une seule ne suffit pas à expliquer comment vous avez procédé.
3 Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.	2	Α				2	
4 Régler le régulateur avec une méthode de votre choix.	2	Α				2	
5 Enregistrer une réponse indicielle pour montrer le bon fonctionnement de votre régulation.	2	С				0,7	On voit bien avec votre courbe que rien ne fonctionne.
II. Profil de consigne (8 pts)							
1 Proposer un Grafcet qui réponde au cahier des charges.	3	С				1,05	C'est effectivement un GRAFCET. Mais à part cela, ça ne répond pas trop à la question.
2 Implémenter ce Grafcet dans votre régulateur.	2	D				0,1	
Valider son fonctionnement en enregistrant l'évolution de la consigne et de la mesure après un appui sur le bouton poussoir que vous avez choisi.	3	D				0,15	
		N	ote :	11	/20		


TP2 NIVEAU

<u>25/11/19</u>


SANNA GAETAN SIBILO REMI

I. Régulation de niveau (12 pts)


1. Établir le schéma de câblage complet en tenant compte de la nature des signaux utilisés. Faire apparaître les polarités.



2. Régler le transmetteur pour qu'il assure la mesure du réservoir du bas. On expliquera comment on a procédé en fournissant plusieurs copies d'écran.




3. Régler votre maquette pour avoir une mesure de 50% pour une commande de 50%.



4. Régler le régulateur avec une méthode de votre choix.

On utilise la méthode broida quand Y augmente X diminue donc le procédé est inverse et le régulateur directe



PE = xmax = 65,5
xf = 33
PE = 65,5-33 = 32,5
28% de
$$\Delta X = \frac{28*32,5}{100} = 9,1$$

$$40\% \text{ de } \Delta X \quad \frac{40*32,5}{100} = 13$$

$$\Delta Y = 20$$

$$K = \frac{32,5}{20} = 1,625$$

$$T = 2.8*(35-0)-1.8*(60-0)$$

 $T = -10s$

$$t = 5.5*(60-35) = 137.5s$$

$$Xp = \frac{100}{A} = \frac{100}{6,74} = 15\%$$

Ti = infini


$$Td = 0$$

$$A = \frac{0.8}{K * Kr} = \frac{0.8}{1,625 * 0.073} = 6.74$$

5. Enregistrer une réponse indicielle pour montrer le bon fonctionnement de votre régulation.


			IIOO	100.0
→ PV	0.0	%	LAA	0.0
SP	0.0	%	HDA	100.0
OP	0.0	%	LDA	100.0
SL	0.0	%		
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs
RemoteSP	0.0	%	XP	15.0
Track	0.0	%	TI	99.99
			TD	0.00
HR_SP	100.0	%		
LR_SP	0.0	%	Options	00101100
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000
LL_SP	0.0	%		
			ModeSel	00000000
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00000000
LR_OP	0.0	%		
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0
LL_OP	0.0	%	FB_OP	0.0





II. Profil de consigne (8 pts)

1. Proposer un Grafcet qui réponde au cahier des charges.



2. Implémenter ce Grafcet dans votre régulateur.

Je sais pas

3. Valider son fonctionnement en enregistrant l'évolution de la consigne et de la mesure après un appui sur le bouton poussoir que vous avez choisi.

L'évolution de la consigne sera de moins 30%