

| | <u>TP3 Niveau DR - Mrabet</u> | Pt | | Α | ВС | D | Note | |
|------|--|---------------|---|---|----|---|------|--|
| I. | Instrumentation | | | | | | | |
| 1 | Configurer le transmetteur pour une étendue de mesure imposée : 0% à 100% du niveau du réservoir supérieur. | 1 | Α | | | | 1 | |
| 2 | Donner la valeur fournie par le transmetteur en mA et en points (sur l'API) pour un niveau de 20% et 80%. | 1 | Α | | | | 1 | |
| 3 | Réaliser le câblage de l'automate lui permettant de contrôler le niveau du réservoir. | 1 | Α | | | | 1 | |
| 4 | Vérifier que l'API contrôle bien le niveau au moyen d'une table d'animation. | 2 | Α | | | | 2 | |
| II. | Régulation | | | | | | | |
| 1 | En s'aidant de la documentation constructeur, réaliser une boucle de régulation PID permettant de contrôler le niveau dans le réservoir. La consigne sera égale à 50%, Xp = 30%, Ti = 20s et Td = 10s. | 2 | С | | | | 0,7 | |
| 2 | Vérifier le fonctionnement de votre régulation. On donnera les manipulations, les résultats attendus et les résultats obtenus. | 3 | D | | | | 0,15 | |
| III. | Séquence d'alarme | | | | | | | |
| 1 | Proposer un GRAFCET qui réponde au cahier des charges. On pourra utiliser l'application grafcet.exe pour dessiner le GRAFCET. | 2 | D | | | | 0,1 | |
| 2 | Implémenter ce GRAFCET dans votre automate. | 1 | D | | | | 0,05 | |
| 3 | Vérifier le fonctionnement de votre GRAFCET. On donnera les manipulations, les résultats attendus et les résultats obtenus. | 3 | D | | | | 0,15 | |
| IV. | Supervision | | | | | | | |
| 1 | À l'aide de la documentation constructeur, réaliser la programmation d'une vue respectant le synopsis ci-dessus. On devra pouvoir afficher la commande, la consigne et le niveau en temps réel. Ne pas oublier le voyant AL. | 4 | D | | | | 0,2 | |
| | | Note: 6,35/20 | | | | | | |


TP3 Niveau DR

I. Instrumentation


1/ Configurer le transmetteur pour une étendue de mesure imposée : 0% à 100% du niveau du réservoir supérieur









2/ Donner la valeur fournie par le transmetteur en mA et en points pour un niveau de 20% et 80%.



3/ Réaliser le câblage de l'automate lui permettant de contrôler le niveau du réservoir.



4/ Vérifier que l'API contrôle bien le niveau au moyen d'une table d'animation.



II. Régulation

1/ En s'aidant de la **documentation constructeur**, réaliser une boucle de régulation PID permettant de contrôler le niveau dans le réservoir. La consigne sera égale à 50%, Xp = 30%, Ti = 20s et Td = 10s.


I ST: MAST - Main PID(%IW3.1,%MW11,%QW4.0)

2/ Vérifier le fonctionnement de votre régulation. On donnera les manipulations, les résultats attendus et les résultats obtenus.

NE SAIT PAS

III. Séquence d'alarme

1/ Proposer un GRAFCET qui réponde au cahier des charges. On pourra utiliser l'application <u>grafcet.exe</u> pour dessiner le GRAFCET.



2/PAS LE TEMPS

3/PAS LE TEMPS

IV. Supervision

PAS LE TEMPS