	TP5 Eycon - Bagur Laou-Hap	Pt		Α	в с	D	Note
I.							
	Trouver l'entrée et la sortie du procédé. On donnera la méthode utilisée.	1	Α				1
2	Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé. Fournir l'enregistrement obtenu avec toutes les constructions nécessaires à l'identification.	3	А				3
3	Donner l'équation H(p) de votre modèle.	2	Α				2
4	Déterminer les réglages de votre régulateur (Xp, Ti et Td).	2	Α				2
5	Donner alors la fonction de transfert C(p).	2	Α				2
6	Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (temps de réponse à $\pm 5\%$, erreur statique et dépassement).	3	D				Vous êtes encore en fonctionnement 0,15 manuel. Il faut connecter le régulateur avec le procédé virtuel.
11.							
1	Activer la licence temporaire en vous aidant de la documentation sur Intouch.	1	Α				1
2	Réaliser la programmation du superviseur en respectant le synopsis ci-dessous. On devra pouvoir contrôler la commande, la consigne et le mode de fonctionnement par l'intermédiaire d'Intouch. La mesure s'affichera en temps	3	С				1,05
(3)	Modifier votre synopsis pour y ajouter un voyant d'alarme haute. Le voyant sera de couleur rouge si la mesure est supérieure à 50%, vert sinon.	3					0
			Note: 12,2/20				

TP 5: Eycon


I. Boucle de régulation

1) Trouver l'entrée et la sortie du procédé. On donnera la méthode utilisée.

L'entrée : PV La sortie : OP

Quand on augmente la valeur de PV, OP augmente

2) Déterminer le modèle de Broïda de votre procédé. Fournir l'enregistrement obtenu avec toutes les constructions nécessaires à l'identification.



On a 10 carreaux qui correspond à 100 % donc 28% correspond à 2,8 carreaux et 48% correspond a 4 carreaux.

t1 = 15 s

t2 = 20 s

3) Donner l'équation H(p) de votre modèle.

4) Déterminer les réglages de votre régulateur (Xp, Ti et Td).

$$T/THO = 6/27,5 = 0.218$$

 $H(p) = e^{-6p/(1+27.5p)}$

On a 0.2 < 0.218 < 0.5 donc PID.


Comme toutes les maquettes en classe ont une régulation mixte, on a bien ici une régulation PID mixte.


$$A=4,139$$
 or $A=100/Xp$ donc $Xp=24,16$ %.
 $Ti=29,9s$
 $Td=2,21s$

5) Donner alors la fonction de transfert C(p).

C(p) =
$$\frac{4,139*(1+29,9 p+66,079 p^2)}{29,9 p}$$


6) Mesurer les performances de votre réglage. Tous les calculs et constructions devront apparaître sur l'enregistrement utilisé. (temps de réponse à ±5%, erreur statique et dépassement).





II. Supervision

1) Activer la licence temporaire en vous aidant de la documentation sur Intouch.



2) Réaliser la programmation du superviseur en respectant le synopsis ci-dessous. On devra pouvoir contrôler la commande, la consigne et le mode de fonctionnement par l'intermédiaire d'Intouch. La mesure s'affichera en temps réel.

