
I.	Régulation de température simple boucle (10 pts)					
	Donner le schéma électrique correspondant au cahier des charges.	1	Α		1	
:	Programmer votre T2550 afin de réaliser la régulation représentée ci-dessus.	1	В		0,75	Je veux voir la boucle de régulation.
:	Régler le système pour avoir un niveau de 50% pour une commande de la vanne FV1 de 50%.	1	Α		1	
4	Relever l'évolution de la mesure X en réponse à un échelon de commande Y. En déduire le sens de fonctionnement du régulateur (inverse ou direct).	1	Α		1	ı
	Régler la boucle de régulation, en utilisant une méthode par approches successives, en mode de régulation PI.	4	Α		4	1
•	Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau.	2	В		1,5	C'est une courbe qui manque de commentaires.
II.	Régulation parallèle (10 pts)					
	Rappeler le fonctionnement d'une boucle de régulation parallèle.	1	В		0,75	La tournure de la phrase est à revoir.
:	Programmer le regulateur pour obtenir le fonctionnement en regulation parrailele conformement au schema 11 ci-	3	Α		3	3
***	Régler la boucle de niveau en utilisant la méthode de Ziegler & Nichols. On choisira un correcteur PI.	2	В		1,5	Attention aux saturations!
4	Enregistrer l'influence d'une variation du débit de sortie sur le niveau.	2	D		0,1	Rien à voir dans cette courbe!
ļ	Expliquez l'intérêt d'une régulation parallèle en vous aidant de vos enregistrements. Citez un autre exemple pratique.	2	В		1,5	

Note: 16,1/20


## TP2 Debit

## I. Régulation de débit simple boucle

1)



## 2) Entrée



## Sortie

TagHame	02P01_0C		LIN Name	02P01_0C	
Туре	AO_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			Sitello	2	
→ OP	0.0	%	Channel	1	
HR	100.0	%	OutType	mA	
LR	0.0	%	HR_out	20.00	mA
			LR_out	4.00	mA
Out	0.0	%	AO	0.00	mΑ
Track	0.0	%			
Trim	0.000	mA	Options	>0000	
			Status	>0000	

## PID


TagName	Bidon		LIN Name	Bidon	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	AUTO		Alarms		
FallBack	AUTO				
			HAA	100.0	%
PV	0.0	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	0.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00000000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00000000	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	0.0	%


3)


TagName	Bidon		LIN Name	Bidon	
Туре	PID		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Mode	MANUAL		Alarms		
FallBack	MANUAL				
			HAA	100.0	%
→ PV	50.1	%	LAA	0.0	%
SP	0.0	%	HDA	100.0	%
OP	50.0	%	LDA	100.0	%
SL	0.0	%			
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%	XP	100.0	%
Track	0.0	%	TI	0.00	
			TD	0.00	
HR_SP	100.0	%			
LR_SP	0.0	%	Options	00101100	
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%			
			ModeSel	00100000	
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00100001	
LR_OP	0.0	%			
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	FB_OP	50.0	%

4)

Quand Y augmente X augmente, procède direct donc régulateur inverse.









TagName	Bidon		LIN Name	Bidon		
Туре	PID		DBase	<local></local>		
Task	3 (110ms)		Rate	0		
Idan	3 (1101115)		Rate			
Mode	AUTO		Alarms			
FallBack	AUTO					
			HAA	100.0	%	
→PV	49.5	%	LAA	0.0	%	
SP	50.0	%	HDA	100.0	%	
OP	64.6	%	LDA	100.0	%	
SL	50.0	%				
TrimSP	0.0	%	TimeBase	Secs		
RemoteSP	0.0	%	XP	150.0	%	
Track	0.0	%	TI	2.00		
			TD	0.00		
HR_SP	100.0	%				
LR_SP	0.0	%	Options	00101100		
HL_SP	100.0	%	SelMode	00000000		
LL_SP	0.0	%				
			ModeSel	00010001		
HR_OP	100.0	%	ModeAct	00010001		
LR_OP	0.0	%				
HL_OP	100.0	%	FF_PID	50.0	%	
LL_OP	0.0	%	FB_OP	64.6	%	

## 6) On observe qu'il n'y a pas de sécurité donc le niveau vas déborder



## II. Régulation parallèle

1)La régulation parallèle permet d'avoir une sécurité par rapport au niveau en fonction du débit 2)



## PID2


gName	PID2			LIN Name	PID2	
Гуре	PID			DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)			Rate	0	
	(1111117)					
Mode	AUTO			Alarms		
FallBack	AUTO					
				HAA	100.0	%
PV	0.0	%		LAA	0.0	%
SP	0.0	%		HDA	100.0	%
OP	0.0	%		LDA	100.0	%
SL	0.0	%				
TrimSP	0.0	%		TimeBase	Secs	
RemoteSP	0.0	%		XP	100.0	%
Track	0.0	%		TI	0.00	
				TD	0.00	
HR_SP	100.0	%				
LR_SP	0.0	%		Options	00101100	
HL_SP	100.0	%		SelMode	00000000	
LL_SP	0.0	%				
				ModeSel	00010001	
HR_OP	100.0	%		ModeAct	00010001	
LR_OP	0.0	%				
HL_OP	100.0	%		FF_PID	50.0	%
LL_OP	0.0	%	→	FB_OP	0.0	%

# SELECT


TagName	SELECT		LIN Name	SELECT	
Туре	SELECT		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
Туре	LOWEST		Alarms		
NoOfIPs	2		OP	20.1	%
PV_1	21.5	%	PV_1_sel	FALSE	
PV_2	20.1	%	PV_2_sel	TRUE	
PV_3	0.0	%	PV_3_sel	FALSE	
PV_4	0.0	%	PV_4_sel	FALSE	
			HR_OP	100.0	
			LR_OP	0.0	

## ENTREE

TagName	01M02_0C		LIN Name	01M02_0C	
Туре	AI_UIO		DBase	<local></local>	
Task	3 (110ms)		Rate	0	
MODE	AUTO		Alarms		
Fallback	AUTO		Node	>00	
			SiteNo	1	
PV	0.0	%	Channel	2	
HR	100.0	%	InType	mA	
LR	0.0	%	HR_in	20.00	mA
			LR_in	4.00	mA
HiHi	100.0	%	Al	0.00	mA
Hi	100.0	%	Res	0.000	Ohms
Lo	0.0	%			
LoLo	0.0	%	CJ_type	Auto	
Hyst	0.5000	%	CJ_temp	0.000	
			LeadRes	0.000	Ohms
Filter	0.000	Secs	Emissiv	1.000	
Char	Linear		Delay	0.000	Secs
UserChar					
			SBreak	Up	
PVoffset	0.000	%	PVErrAct	Up	



Xpc=20% Tc=2s PI parallèle Xp=2,2\*20 = 44%Ti=2\*20/1,2=33,33secTd=0sec



5) L'intérêt de la régulation parallèle est d'avoir une sécurité grâce au débit qui sera régulé pour avoir un niveau qui ne dépasse pas. Comme dans le TP NIVEAU